

PINGI

Újból felhasználható páramentesítő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy egy PINGI termék mellett döntött. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt használni kezdené. Így biztosított a termék optimális teljesítménye és biztonságos használata.

Biztonság - általános

- Távolítsa el először a műanyag tasakot.
- Ne próbálja meg felnyitni vagy felválni a szövet tasakot.
- Tartsa távol a készüléket gyerekektől és háziállatoktól.
- Kerülje a jelző dörzsölését vagy karcolását, mert ez károsíthatja a felületet. A jelző különösen érzékeny közvetlenül a mikrohullámú sütőben való újratöltés után.

Biztonság - mikrohullámú sütőben történő szárítás

Égés/forrázás veszélye – Mikrohullámú szárítás közben ez a termék nagyon felforrósodik, és rendkívül forró vízgőz szabadul fel. Nagyon óvatosan kezelje!

Ne lépje túl a mikrohullámú sütő ajánlott szárítási idejét és teljesítményét.

Csak akkor tegye ezt a terméket a mikrohullámú sütőbe száradni, ha a páramentesítő teljesen megtelt, és a jelző teljesen rózsaszín.

Az üres PINGI párállanító felmelegítése túlmelegedést okozhat, és károsíthatja a terméket és a mikrohullámú tányért.

- Szárítás közben ne hagyja felügyelet nélkül a mikrohullámú sütőt.
- Tartsa tisztán a mikrohullámú sütőt. Az olaj vagy zsír károsíthatja a PINGI páramentesítőt, vagy megégetheti az anyagot. Ne használja többé a terméket, ha az zsíros vagy foltos lett.
- A PINGI páramentesítő normál sütőben nem aktiválható újra. A szárításhoz használjon mikrohullámú sütőt vagy a napfényt.

ALKALMAZÁS

A PINGI a közvetlen környezetében csökkenti a relatív légnedvességet. A kis, fűlledt helyiségek levegősebbé válnak a PINGI segítségével. Így megelőzhető a túlzott nedvesség okozta penészfoltok és dohos szagok kialakulása. A PINGI használatával javíthatja közvetlen környezetét, és megvédeheti a nedvességre érzékeny tárgyakat, például elektromos berendezéseket vagy ruházatot.

FUNKCIÓ

A PINGI páramentesítő magához vonzza és megtartja a felesleges nedvességet. Ahogy a páramentesítő lassan megtelik nedvességgel, a jelző kékről lassan rózsaszínre vált. Amikor az indikátor kékről teljesen rózsaszínre vált, kiszárítható. Ha gondjai vannak az indikátor leolvasásával, az alábbi táblázat segítségével ellenőrizheti a termék súlyát is, hogy mennyire "van tele".



Az újratöltés időigénye

Kérjük, tekintse meg ezt a táblázatot a páramentesítő ajánlott újratöltési idejéhez.

Termék	Címke színe	Az újratöltés időigénye	Súly, amikor megtelt
LV-150	Zöld	3 perc	>195 g
LV-250	Kék	5 perc	>340 g
LV-450	Piros	2 x 6 perc*	>600 g
LV-500	narancssárga	2 x 6 perc*	>660 g

***6 percig melegíteni. 3 percig várni. Ezután ismét 6 percig melegíteni.**

A termék cikkszám a címként található.

Szárítás mikrohullámú sütőben *Figyelem!*

Olvassa el a "Biztonság - mikrohullámú sütőben történő szárítás" fejezetet, mielőtt első alkalommal szárítani kezdi a páramentesítőt.

- Helyezze a Pingi-t egy tiszta, mikrohullámú sütőben használható sütőedénybe (edzett/boroszlíktát üveg) a mikrohullámú sütő közepére. Használhat egy mikrohullámú sütőben használható tányért is.
- Helyezzen egy konyharuhát a tasak alá.
- A jelzőnek feffelé kell néznie.
- Melegítse a Pingi-t az ajánlott időtartamig 600W-on.
- Figyelem!** - A PINGI páramentesítő nagyon felforrósodik a mikrohullámú sütőben való szárítás közben. A PINGI páramentesítőben lévő víz felmelegszik és elpárolog. A jelző rózsaszínről kékre vált, és PINGI páramentesítő újra használatra kész.
- Figyelem!** - Mindig győződjön meg róla, hogy a páramentesítő teljesen kihűlt, mielőtt hozzáér. Ha egy meleg terméket érzékeny felületre helyez, az maradandó foltokat okozhat.

MEGJEGYZÉSEK

- Ezt a terméket a legmagasabb minőségi szabványok szerint gyártották, és nem tartalmaz kobalt-dikloridot.
- Élettartamának végén ez a termék a normál hulladékkal együtt hulladékkezelhető. Kérjük, mindig tartsa be a helyi előírásokat, és ha bizonytalan, forduljon a helyi önkormányzathoz.

InnoGoods BV

További információkért keresse fel honlapunkat: www.pingi.com

