

Szolár fényfűzér

Rend. sz.: 57 46 16

1. Bevezetés

A termék megfelel az érvényes európai és nemzetközi előírásoknak. A konformitás igazolva van, az erre vonatkozó dokumentumok a gyártónál vannak letelve.

2. Biztonsági tudnivalók

- **Olyan termék- vagy személyi károkért, amelyek az útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából, szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából származnak, a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget, ezekre a garancia nem érvényes.**
- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék önkényes átépítése vagy átalakítása tilos.
- Ügyeljen a szakszerű üzembe helyezésre, a jelen útmutatóban foglaltaknak megfelelően.
- A termék csak privát alkalmazásra van kialakítva.

3. Rendeltetés

A fényfűzér sötétben automatikusan bekapcsolódik, és a reggeli fényben kikapcsolódik. A világítás maximális időtartama teljesen feltöltött akkunál és utántöltés nélkül kb. 10 óra. A készülékház felső részébe beépített szolár modul tölti fel a beépített akkut. A fényfűzér egy kapcsolóval be- és kikapcsolható. Kültéri használatra alkalmas. A LED-eket nem szabad vízbe (pl. tóba) meríteni.

Megjegyzés:

Ügyeljen arra, hogy a szolár modul lehetőleg Dél felé nézzen, és ne legyen árnyékban. Északi oldalon a termék nem használható. Télen vigyázni kell, hogy mindig hómentes legyen.

4. Üzembe helyezés

1. Vegye ki a termék részeit óvatosan a csomagból, és fektesse le a fényfűzért.
 2. Helyezze el egy bokor vagy cserje köré, ügyelve arra, hogy ne lehessen tartósan vízben. Az eső vagy hó nem okoz benne kárt, mivel kültéri használatra van kialakítva.
 3. Kapcsolja a készülék alsó részén lévő ON/OFF billenőkapcsolót "ON" állásba. A készülék most be van kapcsolva.
A második, MODE/AUTO kapcsolóval választhat az "állandó világítás" vagy "villogó fény" üzemmódok között.
- Figyelem:** "OFF" helyzetben a fűzér ki van kapcsolva, és az akku nem töltődik.
4. A vezérlő egységet egy beszűrő karóval a földre lehet dugni, vagy a tartó közvetítésével a padlóra ill. a földre csavarozni.

Ezek után a szolár fényfűzér aktiválva van.

Megjegyzés:

A téli hónapokban általában kisebb fényerővel kell számolni. Ha a fényfűzér az első estén még nem világít, várjon ki még egy napsütéses napot.

5. Az akku cseréje

Egy-két év múltán az akkucsomag kapacitása csökken, és cserélni kell. Az akkut a gyártónál vagy a kereskedelemben beszerezheti. Csak azonos típusú akkut szabad használni.

1. Csavarozza ki a négy csavart a ház alsó részén, és vegye le az akkutartó fedelét (1. ábra).
2. Vegye ki az akkut a tartóból.
3. Tegye be az új akkut a pólusokra ügyelve, és zárja a készülék-házat fordított sorrendben.

Figyelem! A kimerült akkukat a környezetvédelemnek megfelelően kell ártalmatlanítani. A házi szemétkébe nem kerülhet. A forgalmazó köteles a régi akkut visszavenni.

6. Zavarok

A lámpa nem kapcsol be sötétedéskor

- Be van kapcsolva a készülék?
- Egy külső fényforrást (pl. utcai lámpát) a szolár modul nappali fényként érzékel, és ezért nem kapcsol be. Helyezze a készüléket egy sötétebb helyre.

A lámpa sötétben nem kapcsol be, vagy csak röviden világít:

- Az akku esetleg a cserénél fordított pólussal lett betéve.
- Az akku gyenge vagy hibás. Cserélje ki az akkut.

7. Műszaki adatok:

Tápfeszültség: 1,2 V

Akkucsomag: NiMH 1,2 V / 2000 mAh

Fényforrás: 48 db fehér világítódioda (LED)

Világítási idő: feltöltött akkucsomagról max. 10 óra

A készülék selejtezése:

Ha a készülék használhatatlanná válik, gondoljon arra, hogy anyaga esetleg újra felhasználható. Ne dobja a háztartási szemétkébe, hanem adja le az elektromos készülékek gyűjtőhelyén.