



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

LED-es fényfűzér sorozat

577099	LED-es fényfűzér 8 üveggömbbel, piros
575260	LED-es fényfűzér 8 üveggömbbel, fehér
571860	LED-es fényfűzér, csillag, melegfehér
571861	LED-es fényfűzér, csillag, fehér

A lámpakészlet külső és belső használatra is alkalmas. A lámpakészletet kizárólag a készlettel szállított áramátalakítónak megfelelő, 24 V alacsony feszültségű áramátalakítóval üzemeltesse és soha ne csatlakoztassa közvetlenül a hálózatra. Az áramátalakítót kívül és bent is csatlakoztathatja.

A lámpa nem cserélhető!

Előzze meg a vezeték szigetelésének megsérülését!

A készletet ne csatlakoztassa össze más készülékekkel.

Ne csatlakoztassa a foglalatot csomagolásában a hálózathoz.

A lámpa külső flexibilis kábele vagy vezetéke nem cserélhető. A vezeték meghibásodása esetén semmisítse meg a lámpát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



A jelen útmutató figyelmen kívül hagyásából származó károk esetén megszűnik a garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! A szakszerűtlen használatból vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi károkért vagy személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget ilyen esetekben a szavatosság/garancia megszűnik.

a) Általános tudnivalók

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani, és/vagy módosítani.
- A termék a II. érintésvédelmi osztályba tartozik.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, ezek a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.
- Karbantartást vagy javítást csak szakszerviz végezhet.
- Ha további kérdései lennének a készülék kezelésére vonatkozóan, amelyekre a jelen útmutatóban nem kapott választ, lépjen kapcsolatba műszaki vevőszolgálatunkkal, vagy más szakemberrel.

b) Használat

- A terméket nem szabad a hálózatra csatlakoztatni, amikor még a csomagolásában van. Mindig csak akkor vegyük elő a csomagolásból, amikor használni fogjuk.
- A termék nem játék. Az olyan készülékek, amelyek hálózati feszültségről működnek, nem valók gyermek kezébe. Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni.

Helyezze el a terméket úgy, hogy gyerekek ne érhessek el.

- A terméket csak száraz, zárt belső helyiségben szabad használni, nem érheti nedvesség vagy víz - életveszélyes áramütés lehetősége!

• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről egy meleg helyiségbe vitte át. Az ilyenkor létrejövő páralecsapódás bizonyos körülmények között tönkretelheti a terméket, azon kívül életveszélyes áramütést is okozhat!

Hagyja a terméket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. Ez adott esetben több óráig is eltarthat.

- Ne használja a terméket olyan helyiségekben vagy olyan kedvezőtlen környezeti feltételek mellett, ahol éghető gázok, gőzök vagy porok vannak vagy lehetnek jelen! Robbanásveszély!

- Hagyjon elegendő távolságot a gyúlékony anyagoktól. A fényforrások használat közben nagyon felforrósodnak.
- Bánjon óvatosan a termékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Ezt a fényfűzért nem szabad más fényfűzérrel elektromosan összekötni.
- Ne takarja le a terméket használat közben.
- A használat folyamán ügyeljen arra, hogy a kábelek ne legyenek megtörve vagy összenyomva.

- Ne a vezetéknel fogva húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.

A hálózati dugót az oldalsó fogófelületnél fogva húzza ki a hálózati dugaszaljából.

- Minden egyes használat előtt vizsgálja meg a terméket, hogy nem sérült-e!

Ha sérülés állapítható meg, a terméket nem szabad használni.

Ha a termék használata közben sérült észlel, ne fogja meg, mert életveszélyes áramütést szenvedhet.

Először áramtalanítsa a dugaszaljat, amelyre a termék csatlakoztatva van (pl. kapcsolja le a hozzá tartozó kismegszakítót, vagy csavarja ki a biztosítékot). Majd kapcsolja le a hozzá tartozó hibaáram-védőkapcsolót is, úgyhogy a dugaszalj minden pólusa le legyen választva a hálózatról.

Csak ezután szabad kihúzni a termék hálózati dugóját a konnektorból. Ezek után többé már ne használja a terméket, hanem távolítsa el környezetbarát módon.

A hibás hálózati kábelt nem szabad megbütykölni (pl szigetelőszalaggal), mert életveszélyes áramütést szenvedhet.

- Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem lehetséges,

ha:

- a készüléken látható sérülések vannak,
- a termék nem, vagy nem jól működik (pl. égett szag, hunyorgás),
- a termék kedvezőtlen körülmények között volt szállítva vagy tárolva.

Tisztítás

Mielőtt tisztítani kezdené a terméket, válassza le a hálózatról, húzza teljesen ki a hálózati dugóját a konnektorból. Végül hagyja lehűlni a terméket.

A termék tisztításához elég egy száraz, puha és szármalmentes ruha. Ne használjon agresszív tisztítószert, mert elszínezheti a terméket.

A port egy tiszta, puha hosszúszállú ecsettel és porszívóval távolíthatjuk el.

Eltávolítás



Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.