

Rendeltetészerű használat:

A termék állítható, 1300°C-ig terjedő hőmérsékletű lángot hoz létre. Beépített piezo gyújtó mechanizmussal rendelkezik. A gázmennyiség és ezzel a lángméret a forró gázégőn állítható.

A gázégőt csak öngyújtó gázzal (ISO-butángázzal) szabad feltölteni és működtetni.

A terméket nem szabad átalakítani ill. átépíteni!

A biztonsági előírásokat feltétlenül vegye figyelembe!

A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a terméket, továbbá tűzveszélyt, robbanást stb. okozhat.

A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi előírásoknak. Az útmutatóban található cégnevek és terméknevezések a mindenkorai tulajdonos védjegyei.

Minden jog fenntartva.

Biztonsági előírások

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget.

Tárgyi vagy személyi sérülések esetén, melyek szakszerűtlen kezeléssel, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.

a) Általános tudnivalók

- Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- A termék nem játékszer, gyermekek kezébe nem való. Vigyázzon, hogy a termék sem használat közben, sem utána ne legyen gyerekek számára elérhető. A terméket úgy kell tárolni, hogy a gyerekek hozzá ne férhessenek! Ugyanez vonatkozik az utántöltéshez használt gáztartályokra is.
- A forró gázégő házát nem szabad felnyitni vagy megrongálni. Nem szabad tűzbe dobni és nyílt lángba tartani! Robbanásveszély!
- Ne tegye ki a forró gázégőt mechanikus igénybevételnek. A gáztartálya ettől tömítetlenné válhat, tűz- és robbanásveszély!
- Ha a termék megsérül vagy hibás lesz, ártalmatlanítsa előírászerűen.

Ha még gázt tartalmaz, ami szivárog, a terméket hosszabb ideig szabadban, megfelelő helyen kell tárolni, hogy a gáz eltávozhasson. Gondoskodjon kellő szellőzésről, tartsa távol minden nyílt lángtól vagy gyújtószikrától. Tűz- és robbanásveszély! Tartsa távol éghető anyagoktól, tűzveszély!

- A forró gázégőt tilos olyan térben használni, utántölteni és tárolni, amelyben robbanásveszélyes, gyúlékony anyagok, éghető gázok, gőzök, porok, stb. valamint éghető folyadékok (oldószerek, alkohokok, benzin stb.) vannak vagy lehetnek. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Óvja a terméket a szennyeződéstől és nedvességtől. Ezek a termék sérüléséhez és korrodálódásához vezethetnek.
- A terméket csak teljesen kihűlt állapotban szállítsa, égési sérülés- és tűzveszély! Ugyanez vonatkozik a termék tárolására is.
- A forró gázégőt csak álló helyzetben szabad szállítani és tárolni, (talpa alul, fúvóka, mennyiség szabályozó felül).
- Ipari használatánál a helyi és hatósági balesetvédelmi előírásokat be kell tartani.
- Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és barkácsolóhelyekben a terméket csak szakértő, felelős személyzet jelenlétében szabad használni.

b) Utántöltés

- A forró gázégőt csak teljesen lehűlt állapotban szabad tölteni, mivel egyébként robbanásveszély áll fenn!

- Sérült forró gázégőt tilos újra tölteni! Tűz- és robbanásveszély!
- A forró gázégőt kizárólag a kereskedelemben kapható öngyújtó gázzal, jól szellőztetett környezetben szabad feltölteni. Kerülje a nyílt lángot (robbanásveszély!).

A töltésnél figyelembe kell venni a töltéshez használt gázpalack gyártójának biztonsági és kezelési utasításait.

- Ha gáz kilépést tapasztal, azonnal hagyja abba a töltési műveletet. Robbanóképes gáz-levegő keverék képződhet. Gondoskodjon a helyiség alapos szellőztetéséről, mielőtt a forró gázégőt, vagy más tűzforrást meggyújtana.
- A forró gázégő feltöltés után igen gyúlékony nyomás alatt álló gázt tartalmaz. Ezért hőforrásoktól, hőfejlesztéstől (> +40 °C) vagy tartós közvetlen napsugárzástól távol kell tartani, mivel egyébként robbanásveszély keletkezhet!
- A gáz kieresztése céljából ne távolítsa el, ill. ne nyissa fel a töltőszelepet. Tűz- és robbanásveszély!

c) Használat

- A forró gázégőt mindig csak a markolatánál fogva tartsa. Mindig úgy tartsa, hogy a láng kilépő nyílás Öntől elfelé nézzen. Tartsa mindig úgy, hogy a markolata lefelé nézzen.
- A forró gázégőt a meggyújtásakor és használata alatt tartsa a testétől és ruházatától távol.
- Ne nyúljon bele a nyílt lángba! Ne érjen a forró gázégő forró fém részeihez! Ez súlyos égési sérülésekkel jár!
- Sohase hagyja a forró gázégőt felügyelet nélkül. Tűzveszély áll fenn!
- Vegye figyelembe, hogy a környezet megvilágításától függően esetleg a láng csak nehezen, vagy egyáltalán nem látható.
- A munka közti szünetekben, illetve a lehűtéshez állítsa bele a szállított talpazatba. A forró gázégőt állítsa ilyenkor egy stabil, sík felületre; ügyeljen közben arra, hogy ne tudjon felborulni vagy leesni, tűzveszély!
- A lángot mindig csak 15 - 20 percig gyújtsa meg, mivel egyébként a forró gázégő háza túlzottan átmelegedhet (égési sérülésveszély!).
- A forró gázégővel ne gyújtson meg folyékony, vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyagokat (pl. benzint, denaturált szeszt, stb.), robbanásveszély!
- A forró gázégővel folytatott tevékenységtől függően megfelelő védőfelszerelés szükséges, és be kell tartani a kiegészítő biztonsági előírásokat is.
- Sok anyag felhevítése során egészségre káros vagy akár mérgező gőzök keletkezhetnek. Szükség esetén használjon megfelelő elszívó berendezést vagy szellőztessen gyakran.
- Ne kísérelje meg a forró gázégőt vízzel, vagy más folyadékkal lehűteni, attól megsérülhet.

Kezelőszervek

- 1 Reteszelő tolókapcsoló (gyerekek elleni biztonság)
- 2 Nyomó billentyű a gázselepe- és a gyújtási funkcióhoz
- 3 Reteszelő gomb a folyamatos működéshez
- 4 Gázmennyiség szabályozó
- 5 Láng kilépő nyílás
- 6 Levehető talp
- 7 Töltőszelep (önzáró); a talp levétele után válik láthatóvá
- 8 Markolat rész, beépített gáztartállyal



Feltöltés

A forró gázégőt biztonsági okokból gáztöltés nélkül szállítjuk. Ezért az első üzembe helyezéshez, a termék használata előtt, fel kell tölteni a forró gázégő tartályát.

Figyelem!

A feltöltéshez kizárólag kereskedelemben kapható öngyújtó gázt (ISO butángáz) használjon.

Erre a célra a kereskedelemben megfelelő utántöltő palackokat lehet kapni (pl. 250 ml-es palackokat). Kérdéses esetben forduljon szakemberhez. SOHASE töltse fel a terméket másfajta gázzal/folyadékkal.

A töltéshez ne használjon arra alkalmatlan palackokat, vagy tömlővel való összeköttetést!

Magas fokú tűz és robbanásveszély áll fenn!

Csak jól szellőztetett környezetben töltse fel a forró gázégő gáztartályát, és kerülje el mellette a nyílt lángot (robbanásveszély!).

A forró gázégőt csak teljesen lehűlt állapotban szabad tölteni!

A töltést a következőképp kell végezni:

- Vegye le először a talpat (6). Állítsa fejre a forró gázégőt, úgy, hogy a töltőszelep (7) függőlegesen felfelé nézzen.
- Az öngyújtógáz utántöltő palack töltőcsőrét tartsa függőlegesen lefelé és dugja be a töltő szelepre (7). Ha szükséges, használjon megfelelő adaptert (ez általában mellékelve van az öngyújtó-gázpalackhoz).
- Nyomja rá ezután az öngyújtógáz kartus töltőcsőrét a töltő szelepre. A gáz beáramlik a forró gázégő tartályába. 2 - 3 másodperc után fejezze be a töltési műveletet. Ezt a töltési műveletet kétszer vagy háromszor meg lehet ismételni. Ha a gáz kifúj a töltési művelet során, azonnal fejezze be a műveletet. Robbanóképes gáz-levegő keverék képződhet. Gondoskodjon a helyiség alapos szellőztetéséről, mielőtt a forró gázégőt, vagy más tűzforrást meggyújtana.
- A töltés után várjon néhány percet, mielőtt a gázégőt használni kezdené, hogy a gáztöltet stabilizálódjon.

Használat

Előkészületek

- Tartsa úgy a forró gázégőt, hogy a láng kilépő nyílás (5) Öntől elfelé nézzen. Tartsa ezen kívül úgy, hogy a markolata lefelé nézzen.
- Forgassa a gázmennyiség szabályozót (4) egészen balra (az óramutató járásával ellentétesen).
- Mozgassa a gyermekvédelmi tolókapcsolót (1) felfelé, a gázmennyiség szabályozó irányába. Ezzel kiretesszi a billentyűt (2).

Láng meggyújtása

- Nyomja meg a billentyűt (2) és tartsa határozottan megnyomva. Eközben a kilépő gázt a beépített piezo gyújtó meggyújtja, a lángnak égnie kell.
- Ha csak gáz lép ki és nem láng, eressze el a billentyűt (2) és nyomja meg újra.

Lángnagyság beállítás

- A gázmennyiség szabályozóval (4) be lehet állítani, mennyi gáz lépjen ki, illetve milyen nagy legyen a láng.

Ha a szabályozót balra, az óramutató járásával ellentétesen (a rányomtatott "+" jel irányában) forgatja el, növekszik a gázmennyiség, a láng nagyobb lesz.

Ha a szabályozót jobbra, az óramutató járásával egyezően (a rányomtatott "-" jel irányában) forgatja el, csökken a kilépő gázmennyiség, a láng kisebb lesz.

Láng kikapcsolása, használat befejezése

- Erressze el a billentyűt (2), a gázszelep záródik és a láng kialszik.
- Mozgassa a gyermekvédelmi tolókapcsolót (1) lefelé, a gáztartály irányába. Ezzel reteszeli a billentyűt (2).

- Állítsa bele a forró gázégőt a szállított tartóládba és hagyja teljesen kihűlni.

- Miután a forró gázégő teljesen kihűlt, egy tiszta, száraz helyen lehet tárolni.

Eközben ügyeljen arra, hogy a forró gázégő mindig álló helyzetben legyen tárolva. Használja ehhez a szállított tartólábat.

Tartós funkció

A reteszelő gombbal (3) tartósan is működtethető, a nyomógombot elengedheti és a forró gázégő tovább működik.

Tegye a következőket:

- Nyomja meg a billentyűt (2) és tartsa megnyomva. Eközben a kilépő gázt a beépített piezo gyújtó meggyújtja, a lángnak égnie kell.

Ha csak gáz lép ki és nem láng, eressze el a billentyűt (2) és nyomja meg újra.

- Tartsa a billentyűt (2) továbbra is megnyomva. A tartós funkcióhoz nyomja meg a reteszelő gombot (3) és tartsa megnyomva.

Erressze el a billentyűt (2).

A láng tovább ég, anélkül, hogy a forró gázégőn bármilyen gombot is meg kellene nyomni.

- A láng lekapcsolásához nyomja meg a billentyűt (2), úgy, hogy a reteszelő gomb (3) kiugorjon.

Mozgassa a gyermekvédelmi tolókapcsolót (1) lefelé, a gáztartály irányába.

Ezzel reteszeli a billentyűt (2).

- Állítsa bele a forró gázégőt a szállított tartóládba és hagyja teljesen kihűlni.

Hibaelhárítás

A láng nem gyullad meg vagy azonnal kialszik:

- Forgassa a gázmennyiség szabályozót (4) egészen balra, mielőtt a forró gázégőt meggyújtaná. Csak a sikeres gyújtás után állítsa be a láng erősségét. Ha a szabályozó túlzottan jobbra van csavarva, kevés gáz lép ki és nem képződik gyúlásra képes keverék.

- A gáztartály üres és újra meg kell tölteni.

A gyújtási funkció billentyűjét (2) nem lehet megnyomni:

- Mozgassa a gyermekvédelmi tolókapcsolót (1) felfelé, a gázmennyiség szabályozó irányába. Ezzel kireteszeli a billentyűt (2).

A töltésnél gáz lép ki:

- A töltéshez használja a megfelelő adaptert. Ez általában minden öngyújtó gáz kartushoz mellékelve van.

Ártalmatlanítás

Élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani a terméket.

Műszaki adatok

Lánghőmérséklet:max. kb. 1300 °C

Gáztartály36 ml

Működési időegy gáztöltettel max. kb. 150 perc

Méret (H x Szé x Ma)155 x 75 x 195 mm

Súly:..... kb. 350 g (tartóláb nélkül)