



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250
Szappanbuborékfújó gép
Rend. sz. 59 07 96

VIGYÁZAT! Óvja a készüléket nedvességtől és víztől. A készülék felnyitása előtt válassza le a hálózatról.

Az első üzembe helyezés előtt saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót!

Mindenkire, aki jelen berendezés felállításával, üzembe helyezésével, működtetésével, karbantartásával, szerelésével foglalkozik, a következők vonatkoznak:

- kellő szakképzettséggel kell rendelkeznie
- pontosan be kell tartania ezt az útmutatót
- tekintse jelen útmutatót a készülék tartozékának
- tartsa meg a készülék útmutatóját a berendezés teljes élettartama alatt
- adja tovább az útmutatót a készülék minden további tulajdonosának, üzemeltetőjének
- töltsé le az útmutató legújabb verzióját az internetről

BEVEZETÉS

Örülünk, hogy az EUROLITE szappanbuborékfújó gép mellett döntött.

Vegye ki a szappanbuborékfújó gépet a csomagolásából.

Először is ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg. Ebben az esetben ne helyezze üzembe a készüléket, és lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Jellemzők

Szappanbuborék a végtelenségig

Egy forgó kerék a gyűrűvel felveszi a szappanos vizet • Egy szélfűvő az egész helyiségben szétteríti a keletkező szappanbuborékokat • Nagyon kis teljesítményfelvétel • A szappanosvíz problémamentes utántöltése • Kis folyadékfelhasználás • Függesztett vagy álló elhelyezés lehetősége • Számtalan alkalmazási lehetőség dívatbemutatókon, diszkóknak, farsangkor stb. • Csatlakozáskész hálózati dugóval • Csak töltsé be a folyadékot - és kész!

Biztonsági tudnivalók

FIGYELEM!

Legyen különösen óvatos a veszélyes hálózati feszültséggel kapcsolatban. Ennél a feszültségnél életveszélyes áramütést szenvedhet!

A készülék a gyárat biztonságtechnikailag kifogástalan állapotban hagyta el. Ezen állapot fenntartásához és a veszélytelen működés biztosításához a felhasználó köteles betartani a használati útmutatóban foglalt biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Okvetlenül olvassa el:



Az útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetében érvényét veszíti a garancia. Az ebből eredő következményes károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

A készüléket nem szabad használatba venni, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az ekkor keletkező kondenzvíz adott esetben tönkretelheti a készüléket. Addig ne kapcsolja be a készüléket, amíg az fel nem melegedett szobahőmérsékletre!

A készülék kivitele megfelel az I. védelmi osztálynak. A hálózati dugót csak egy védőérintkezős (földelt) dugaszaljba dugja be.

A hálózati dugót mindig utoljára dugja be. Győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsoló az „OFF” (ki) állásban van, amikor a készüléket a hálózatra csatlakoztatja.

A hálózati csatlakozó vezeték ne érintkezzen más vezetékekkel! Körültekintően járjon el a hálózati vezetékekkel és csatlakozókkal. Nedves kézzel ne nyúljon ezekhez az alkatrészekhez!

Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatandó hálózat feszültsége nem magasabb a készülék hátulján megadottnál.

A hálózati dugót csak egy alkalmas védőérintkezős dugaszaljba dugja be.

Figyeljen arra, nehogy a vezeték becsúszjon, vagy éles sarkok felsértsék.

Rendszeres időközönként ellenőrizze a készülék és a hálózati vezeték sérülésmentességét.

A folyadékot ne igya meg, ne vegye a szájába, és külsőleg se használja. Tartsa távol a gyermekektől, és hozzáférhetetlenül tárolja. Ha bőrre vagy szembe kerül, bő vízzel mossa le/ki (esetleg keressen fel egy orvost).

A készüléket mindig egyenesen állva helyezze el.

Ha a készüléket fej feletti magasságban >100 cm) szereli fel, biztosítani kell alkalmas fogókötélel.

Ha nem használja, vagy ha tisztogatja a készüléket, válassza le az elektromos hálózatról! Ehhez a hálózati csatlakozót a fogófelületénél, és sohasem a vezetékénél fogva húzza ki!

Ha nem használja a készüléket, galvanikusan válassza le a hálózatról (mindegyik pólus legyen megszakítva). Amennyiben a hálózati dugó, vagy a készülék hálózati kapcsolója pl. a beépítés következtében nem elérhető, gondoskodni kell a galvanikus leválasztást biztosító lekapcsolás lehetőségéről.

A gyerekeket és a hozzá nem értőket tartsa távol a készüléktől!

A készüléket tilos felügyelet nélküli működtetni!

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a készülék speciális effektusokat állít elő szappanbuborékok kifújásával.

A készüléket csak a 230 V, 50 Hz-es váltóáramú feszültségre szabad csatlakoztatni, és kizárólag belső helyiségekben szabad alkalmazni.

Az üzembe helyezés és felszerelés során kímélje meg a készüléket mindenfajta rázkódástól és erőhatástól.

A felállítási hely megválasztásakor figyeljen arra, hogy a készülék ne legyen kitéve nagy melegnek, páratartalomnak és pornak, és hogy működése közben a környezetében nedvesség keletkezhet. Az ez által létrejövő csúszós felület baleseteket okozhat. Gondoskodjon arról, hogy ne heverjenek kábelek szanaszét. Ezek veszélyeztetik a saját és harmadik személyek biztonságát!

A készülék feltöltése előtt válassza le a hálózatról. Ne töltsön be forró folyadékot. Csak akkor vegye használatba a készüléket, ha már megismerkedett a működésével.

Ne engedje át a készülék kezelését olyanoknak, akik nem jártasak a készülék használatában. Ha a készülék nem működik hibátlanul, annak oka legtöbbször a szakszerűtlen kezelés!

Szárazon tároljuk.

Ha szállítani kell a készüléket, ürítse ki a tartályt, és az eredeti csomagolást használja, hogy elkerülje a szállítási sérüléseket.

Vegye tekintetbe, hogy a készülék önkényes módosítása biztonsági okokból tilos.

Ha a készüléket a használati útmutatóban leírtaktól eltérően használja, károsíthatja vele a készüléket, és a garanciát is elveszíti. Ezen kívül minden más használat rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélyével járhat.

ÜZEMBE HELYZÉS

Sima felületre állítsa fel a készüléket.

A készülék folyadék tartályát használat előtt feszültségmentes állapotban töltsé fel szappanos vízzel (a folyadék kilóccsanhat közben).

Ha véletlenül folyadék jutna a készülék belsejébe, azonnal húzza ki a hálózati dugót, és forduljon szakemberhez

Fejmagasság fölötti szerelés

A készüléket a közönség-területen kívül szerelje fel. A felállítási hely megválasztásakor vigyázzon arra, hogy működése közben a környezetében nedvesség keletkezhet.

Ha rácsos tartókra van felszerelve a készülék, akkor a folyadék lecsepegése következtében alatta csúszós felület alakulhat ki, amely balesetek okozója lehet.

A gépet csak karcolás- és vízálló felületre állítsa fel.

Figyeljen arra, hogy 15 foknál nagyobb szögben ne dőljön meg a készülék.

A készülék akár álló, akár függesztett használatra alkalmas. Ha a készüléket fej feletti magasságban kell felszerelni, az alábbi biztonsági előírásokat kell betartani:

ÉLETVESZÉLY!

A szerelésnél különösen a BGV C1 (korábban VBG 70) és az EN 60335-1:1996 szabvány előírásait kell figyelembe venni! A szerelést csak erre feljogosított szakember végezheti!



A készülék felfüggesztését úgy kell kialakítani és méretezni, hogy 1 óra hosszat tartós káros alakváltozás nélkül a hasznos terhelés 10-szeresét képes legyen elviselni.

A készüléket mindig egy második, a korábbitól független felfüggesztéssel, pl. egy megfelelő felfogó-védőhálóval kell felszerelni. Ennek a második felfüggesztésnek a kialakítása megfelelő kell legyen arra, hogy a fő felfüggesztés hibája esetén a szerelvény egyetlen része se eshessen le.

A fel-, át- és leszerelés során feleslegesen senki sem tartózkodhat a munkaterületen, a magasban lévő munkaterület alatt, valamint az egyéb veszélyzónáknak.

A vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy szakértő vizsgálja meg a biztonsági és gépi felszereléseket az első üzembeállítás előtt, és jelentős változtatások esetén az újbóli üzembeállítás előtt.

A vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy legalább négyévente szakértő vizsgálja meg a biztonsági és gépészeti felszereléseket átvételi vizsgálat keretén belül.

A vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy legalább évente egyszer szakértő vizsgálja meg a biztonsági és gépészeti felszereléseket.

A tennivalók:

A készüléket ideális esetben a személyek tartózkodási területén kívül kell felszerelni.

FONTOS! A FEJ FELETTI SZERELÉSHEZ NAGYFOKÚ GYAKORLATRA VAN SZÜKSÉG. Ebben beletartoznak (de nemcsak erre korlátozódnak) a teherbírást meghatározó számítások, a használt szerelési anyag megválasztása, és a

felhasznált anyagok és a készülék rendszeres biztonsági ellenőrzése. Ne kísérelje meg sajátkezűleg a szerelés elvégzését, ha nem rendelkezik az ehhez szükséges szakképesítéssel, hanem bizzon meg egy szakképzett épületgépész szerelőt. A szakszerűtlen szerelés személyi sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet. A készüléket személyek tartózkodási területén kívül kell felszerelni.

Figyelem: A felfüggesztett berendezések súlyos sérüléseket okozhatnak, ha lezuhannak! Ha kétségei vannak egy lehetséges felszerelési mód biztonsága felől, NE szerelje fel a készüléket!

A szerelést megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a felszerelési felület pontszerű igénybevétel formájában képes-e az önsúly 10-szeresének megfelelő terhelés elviselésére.

Fej feletti felszerelés esetén biztosítsuk a készüléket egy fogókötél segítségével, amely elbírja legalább a készülék önsúlyának a 12-szeresét. Csak gyorszároszemmel bíró fogókötél alkalmazása megengedett. Akassza be a fogókötélet a készülék hátoldalán erre a célra kialakított fogószembe, és vezesse át az épület tartószerkezetén, vagy egy biztos rögzítési ponton. Akassza be a végét a gyorszároszembe, és jól húzza meg a biztosítóanyát.

A maximális esési távolság nem haladhatja meg a 20 cm-t.

Azt a biztosítókötélet, amely már egyszer terhelésnek volt kitéve zuhanás következtében, nem szabad többé biztosításra használni.



ÉLETVESZÉLY!

Az első üzembe helyezés előtt a berendezést szakértővel ellenőriztetni kell!

Csatlakoztatás a hálózathoz

Csatlakoztassa a készüléket a hálózati dugóval a hálózathoz.

A csatlakozóvezetékek bekötése a következő:

Vezeték	Láb	Nemzetközi
barna	külső vezető	L
kék	nullavezető	N
sárga/zöld	védővezeték	

A védővezetékét feltétlenül csatlakoztatni kell!

Tisztítás és karbantartás



ÉLETVESZÉLY!

Karbantartási munkák előtt a készüléket galvanikusan le kell választani a hálózatról!

A készüléket rendszeresen meg kell tisztítani a szennyeződésektől, pl. a portól, stb. A tisztításhoz egy számentes, megnedvesített kendőt használjon. A tisztításhoz semmi esetre se használjon alkoholt, vagy egyéb oldószert!



FIGYELEM!

A készülék belsejében a fényforráson kívül nincsenek karbantartást igénylő részek. A karbantartási és ápolási munkákat csak arra feljogosított szakember végezze!

Vegye figyelembe a "Lámpa berakása/lámpacsere" c. fejezetet.

Biztosítékcseré

Amennyiben a készülék finombiztosítója meghibásodik, csak azonos típusú biztosítókra cserélhető.

A biztosíték cseréje előtt galvanikusan válassza le a készüléket a hálózati feszültségről (húzza ki a dugaszt a konnektorból).

A tennivalók:

- 1. lépés:** Forgassa a készülék hátoldalán lévő biztosítékfoglalatot egy alkalmas csavarhúzóval (az óramutató járásával ellentétes irányba).
- 2. lépés:** Vegye ki a hibás biztosítékot a biztosítékfoglalatból.
- 3. lépés:** Rakja be az új biztosítékot a biztosítékfoglalatba.
- 4. lépés:** Rakja vissza a biztosítékfoglalatot a készülékházba, és csavarja be erősen.

Ha egyszer tartalékalkatrészre lenne szükség, kizárólag eredeti alkatrészt használjon.

Ha a készülék csatlakozóvezetéke (rögzített vezeték) megsérül, a veszélyek elkerülése végett szakemberrel kell kicseréltetni.

Ha további kérdései lennének, a szaküzlet mindenkor szíves rendelkezésére áll.

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi feszültség: 230 V , 50 Hz ~

Össz-csatlakozási teljesítmény: 35 W

Tartály űrtartalma: kb. 1 l

Méretek (H x Szé x Ma): 270 x 275 x 275 mm

Súly: 3 kg

Biztosíték: F 0,25 A, 250 V

Vegye figyelembe: Az előzetes értesítés nélküli műszaki változtatások és a tévedések joga fenntartva. 2005.04.08. ©