

"EMT2400" mechanikus időkapcsoló óra

Rend. sz.: 61 06 32

Rendeltetés:

A termék egy dugaljjal rendelkezik, amelyet a beépített mechanikus időkapcsoló órával be- vagy ki lehet kapcsolni. Ezáltal egy hozzá csatlakoztatott elektromos fogyasztó, pl. egy kültéri lámpa vagy más készülék automatikusan be- vagy kikapcsolható.

A termék csak száraz, zárt beltéri helyiségben működtethető.

A jelen útmutató biztonsági és kezelési utasításait okvetlenül be kell tartani. Üzembe helyezés előtt okvetlenül olvassa el az útmutatót!

Jellemzők és műszaki adatok

- Különleges jellemző: kétpólusú kikapcsolás
- Csak száraz beltéri helyiségben működtethető
- Egy gyerekvédelemmel ellátott védővezetős dugalj van beépítve
- A dugaljat időkapcsoló óra kapcsolja be ill. ki, a legkisebb kapcsolható időegység: 15 perc
- Védővezetős hálózati 230 VAC/50 Hz dugaljhoz csatlakoztatható
- Max. csatlakozás-teljesítmény 3680 W (230 VAC, 16A); ohmos terhelés
- Környezeti hőmérséklet: 0°C...+55°C

Szállítás tartalma:

- Időkapcsoló óra
- Útmutató

Biztonsági tudnivalók



- **Olyan termék- vagy személyi károkért, amelyek az útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából, szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából származnak, a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget, ezekre a garancia nem érvényes.**
- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a készülék kinyitása, átalakítása, átépítése tilos!
- A termék az I. érintésvédelmi osztályba tartozik. Feszültségforrásként csak szabványos, védővezetős (230VAC/50Hz) hálózati dugalj alkalmazható.
- Gyerekek kezébe nem való.
- A terméket csak száraz beltéri helyiségekben szabad használni, nem szabad nedvesnek vagy vizesnek lennie. Soha ne fogja meg a dugót, amit a kapcsolóórába be akar dugni, vizes kézzel! Áramütés veszély!
- A dugaszt soha ne próbálja a kábelnél fogva kihúzni a dugaljból! Fogja meg magát a dugaszt és húzza ki.
- Ventilátort, fűtőkészüléket, szellőztetőt vagy nyitott részekkel rendelkező fűtőtestet soha ne hagyjon felügyelet nélkül működni! Ilyen készülékeket az időkapcsoló órához nem ajánlatos csatlakoztatni.
- A csomagolóanyagot ne hagyja szanaszét heverni.
- A készüléket óvja ütéstől, lökéstől, vagy leeséstől.
- Ha a készülék háza megsérült, ne próbálja tovább működtetni! Ha még a hálózathoz van kapcsolva, ne érintse meg! **Először** áramtalanítsa a konnektort, amihez a kapcsolóóra csatlakoztatva van (a biztosító automata lekapcsolásával). Csak **ezután** húzza ki a kapcsolóórát a konnektorból, és húzza ki a csatlakoztatott készüléket. Vigye a terméket szakemberhez, vagy selejtezze le a környezetvédelmi szabályok szerint.

Üzembe helyezés

Dugja be a készüléket egy hálózati védőérintkezős konnektorba (rácsatlakoztatott készülék nélkül!).

Választás a tartós és kapcsolt üzemelés között

A készülék oldalán egy tolókapcsoló van az üzemmódok közötti választásra:

„I” állás:

Tartós működés: a dugalj tartósan be van kapcsolva, a kapcsolóórán végzett beállítások nem érvényesek.

„⌚” állás:

Kapcsolási üzemmód: a dugaljat a kapcsolóóra be- ill. kikapcsolja, a beprogramozott beállítások szerint.

Az óraidő beállítása

Forgassa a külső beállító gyűrűt a rányomtatott óraidőekkel az óra járásával egyezően, amíg a „▲” jel a gyűrűn belül nem mutat az aktuális óraidőre. Zárja vissza a borítót.



Az állító gyűrűt csak az óra járásával egyezően forgassa: a gyűrű könnyen forgatható. Az óra járásával ellenkező irányú forgatás **nem lehetséges**, ne erőltesse! Az óra tönkremehet!

Az időkapcsoló óra csak akkor működik, ha áramellátást kap, tehát be van dugva egy aktív hálózati konnektorba.

Be-kikapcsolási idők beállítása

A 96 db szegmenssel (óránként 4 db) a be- ill. kikapcsolási idők 15 perces időközökben állíthatók be. Egy lefelé nyomott szegmens aktiválja a dugaljat (hálózati feszültség van), a felfelé tolt ill. kihúzott szegmens kikapcsolja a dugaljat (nincs feszültség, a csatlakoztatott fogyasztó ki van kapcsolva).

Példa: Egy lámpát pl. 22 és 23 óra között kíván bekapcsolni: nyomja a négy szegmensset 22 és 23 óra között lefelé. A többi szegmensnek kihúzva kell lennie.



Az időkapcsoló óra kialakítása következtében (mechanikus meghajtás és kapcsolás) a kapcsolási idő és az óraidő között lehet eltérés. Néhány perces eltérés normálisnak tekinthető!

Egy fogyasztó csatlakoztatása az időkapcsoló órához

- Kapcsolja ki a fogyasztót.
- Dugja be a csatlakoztatni kívánt fogyasztót a dugaljba (a dugó legyen teljesen benyomva).
- Kapcsolja be a fogyasztót.
- Az órán lévő kapcsolási szegmensek beállításától függően a fogyasztó automatikusan be- ill. kikapcsolódik (az oldalsó tolókapcsoló az „óra” „⌚” helyzetben van).

A fogyasztót kézzel is be lehet kapcsolni, ha a tolókapcsolót „I” helyzetbe tolja.

Karbantartás, tisztítás

A készülék nem igényel karbantartást, ne nyissa ki, ne szedje szét.

Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugaljból; távolítsa el a rákötött fogyasztót is. Tisztítsa meg a kapcsolóóra külső felületét egy száraz, tiszta, puha ruhával. Semmi esetre ne használjon erős tisztítószeret vagy oldószeret.

Ártalmatlanítás, selejtezés



Elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási szemétként tenni.

Ha a készülék használhatatlanná vált, selejtezze az érvényes előírásoknak megfelelően.