



brennenstuhl®



Premium-PROTECT-Line

- (DE)** Funktion und Gebrauchsanleitung
- (GB)** Functions and Directions for Use
- (FR)** Fonctionnement et notice d'utilisation
- (NL)** Functie en gebruiksaanwijzing
- (ES)** Funcionamiento e instrucciones de uso
- (PT)** Função e manual do utilizador
- (IT)** Funzione ed istruzioni d'uso
- (SE)** Funktion och bruksanvisning
- (NO)** Funksjon og bruksanvisning
- (FI)** Toiminto ja käyttöohje
- (DK)** Vejledning om funktion og betjening
- (PL)** Działanie i instrukcja obsługi
- (RU)** Действие и инструкция по эксплуатации
- (RO)** Funcțiunea și instrucțiunile de folosire
- (GR)** Λειτουργία και Οδηγίες χρήσης
- (HU)** Működési és használati útmutató
- (CZ)** Funkce a návod k použití
- (SK)** Funkcia a návod na použitie

A Premium-PROTECT-Line kivitele modelleként különböző.

Kérjük, olvassa át alaposan az Ön modelljére vonatkozó részeket.

• **Túlfeszültség-védelem:**

A túlfeszültség-védő berendezés megakadályozza, hogy az elosztóhoz csatlakozó készülékeket károsítsák a hálózati feszültségcsúcsok, amelyek pl. közvetett villámcsapás miatt vagy induktív terhelések bekapcsolásakor keletkeznek, amilyenek a motorok, kemencék, lámpák stb.

A bekapcsolás után kigyullad a zöld jelzőlámpa, és a túlfeszültség-védelem ezzel működőképes. Ha a zöld lámpa nem világít, akkor az aljzatokban nincsen feszültség, és a 16 A-es automata biztosítékot vissza kell kapcsolni. Ha a biztosíték visszakapcsolása után a zöld lámpa még mindig nem világít, akkor a védőhatás már nem áll fenn, és az elosztót vissza kell küldeni javításra a gyártónak, mivel a védőberendezést a rendkívül nagy túlfeszültség tönkretette.

• **Zavarszűrő:**

A zavarszűrő az érzékeny elektronikát, – pl. a számítógépekben, a tv-készülékekben és a sztereó berendezésekben – védi a nagyfrekvenciás zavarfeszültségektől. A kép és a hang zavarait ezáltal hatásosan el lehet nyomni.

• **Analóg távközlési berendezések csatlakozója (RJ-11):**

Az analóg telefon, modem vagy fax védelme érdekében a fali csatlakozódobozt és az elosztó „IN” (bemenet) feliratú csatlakozóhüvelyét RJ-11 csatlakozóval szerelt telefonkábelrel kapcsolják össze. A két „OUT” (kimenet) feliratú csatlakozóhüvelyhez analóg telefont, modemet vagy faxot lehet csatlakoztatni.

• **ISDN távközlési készülékek csatlakozói (RJ-45):**

Az ISDN telefon vagy modem védelme érdekében a fali csatlakozódobozt és az elosztó „IN” (bemenet) feliratú csatlakozóhüvelyét RJ-45 csatlakozóval szerelt telefonkábelrel kapcsolják össze. Ezután az ISDN telefont vagy modemet az „OUT” (kimenet) feliratú hüvelyhez lehet csatlakoztatni.

• **Csatlakozók antennacsatlakozóval rendelkező készülékekhez (koaxiális vagy F-dugó):**

A rádió- és tv-készülékek antennáról érkező túlfeszültség elleni védelme érdekében az antenna csatlakozódobozától érkező antennavezeték az elosztó „IN 1” vagy „IN 2” feliratú csatlakozóhüvelyébe kell dugni. Ezután a rádió- vagy tv-készülék antennavezetékét az „OUT 1” vagy „OUT 2” hüvelyhez lehet csatlakoztatni. Kérjük, hogy az F-dugóval ellátott műholdvevő csatlakoztatásához az egyes készülékekkel (modelltől függően) együtt szállított aranyozott adaptert használják.

• **Garanciák**

A Premium-PROTECT-Line sorozat készülékeihez a következő garanciát biztosítjuk:

• **10 évre meghosszabbított termékgarancia:**

A Brennenstuhl vállalja mindazon Brennenstuhl Premium-PROTECT-Line túlfeszültség-védő készülékek ingyenes javítását, illetve cseréjét, amelyek hibásak, vagy az ön elektronikus készülékeinek megvédése után már nem üzemképesek.

• **Garancia a csatlakoztatott készülékekre:**

A Brennenstuhl vállalja mindazon készülékek javítását, illetve cseréjét, amelyekben túlfeszültség tett kárt, ha a csomagoláson megadott határértékeket nem lépték át, és a károsodás nem mechanikai behatás következménye.

A termékfelelősség keretében személyi és anyagi károkra 5 millió euróig nyújt fedezetet a biztosítás.