



Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588

UT-8845 beszélő óra

Rend.sz.: 62 12 50

Beállított idő (max. 23:59:59 óra:perc:másodperc) vissza (count down) vagy előre (count up) számlálására vagy a pillanatnyi idő jelzésére alkalmas.

Óra és visszaszámlálás módban kiegészítő bemondás funkció is van, amely kikapcsolható; ezenkívül hat különböző hangot lehet beállítani.

Szabadban csak feltételesen lehet használni, mivel a ház nem vízálló, vízzel való érintkezését feltétlenül kerülni kell.

Áramellátás: 2 db 1,5 V-os gombelemeőről.

Biztonsági tudnivalók

Gyerekektől tartsa távol, különös tekintettel az elemre.

Használaton kívül ne hagyjon benne hosszan elemet.

A használt elemet erre szolgáló tárolóba dobja.

Ház tisztítás: száraz, tiszta ruhával. Tisztítószerek használata mellőzendő.

A készülék leírása

A három üzemmód: visszaszámlálás, előre számolás és óra egymástól független és egyidejűleg használhatók.

Mint időjelző használható pl. tojásfőzésnél, sütésnél, felolvasztásnál, ragasztásnál, határidőre figyelmeztetésre, egy adott útszakasz bizonyos idő alatti megtételénél stb., általában, ha valaminek egy meghatározott idő alatt kell végbemennie (max. 23:59:59 óra:perc:másodperc) ill. egy időhatárt nem szabad túllépni.

Az óra ill. az időbemondás kikapcsolható. A timer közli a hátralevő időt 00:00:00-ig, valamint visszaszámlálásnál az idő túlhasználatot. 00:00:00 elérésekor a visszaszámlálás automatikusan előlről kezdődik.

Hat különböző figyelmeztető hangot lehet beállítani. Egy visszaszámlálási időt tárolni lehet a memóriában, újrabevitel nélkül.

Az időkijelzés 24 órás.

A tartóval, csíptetővel egy stabil helyre, pl. szekrényre lehet felállítani, övre erősíteni, a mágnessel pl. hűtőszekrényre rögzíteni.

HASZNÁLAT

A óra beállítása

1. Tolja a készülék oldalán levő tolókapcsolót a CLOCK SET helyzetbe.

2. Nyomja sorban a HR (óra), MIN (perc) és SEC (másodperc) gombot a kívánt idő beállítására.

Ha a gombokat nyomva tartja, gyorsabban futtathatók a számok.

A tévedésből történő elállítás megelőzésére tegye a tolókapcsolót a CLOCK helyzetbe.

Visszaszámlálás

Visszaszámlálási idő beállítása

1. Tolja a készülék oldalán levő tolókapcsolót a COUNT DOWN állásba.

2. Nyomja a HR (óra), MIN (perc) és SEC (másodperc) gombokat a visszaszámlálási idő beállítására. A bevitt időt bemondja a készülék.

A visszaszámlálás elindítása

1. A START/STOP gomb megnyomására elindul a visszaszámlálás. A hátralevő időt a készülék bemondja a következő táblázat szerint:

Hátralevő idő	Bemondás
Több, mint 60 perc	óránként
Kevesebb, mint 60 perc	minden 10 percben
Kevesebb, mint 10 perc	percenként
Kevesebb, mint 1 perc	minden 10 másodpercben
Kevesebb, mint 10 másodperc	másodpercenként

2. Ha a visszaszámlálás a 00:00:00-hoz érkezik kb. 1 perces hangjelzés van, mialatt az idő továbbfut (Count up). A 00:00:00 óta eltelt időt bemondja a fenti táblázat szerint. A visszaszámlálást a START/STOP gombbal lehet megállítani. Ha mégis folytatni akarja, ismét nyomja ezt a gombot.

Megállítás/törlés

Ha a visszaszámlálás még aktív és meg akarja állítani, nyomja meg a START/STOP gombot. A CLEAR gomb megnyomásával lehet a kijelzőt 00:00:00 -ra visszaállítani.

Visszaszámlálás automatikus ismétlése (Auto repeat)

Ebben a módban a visszaszámlálást automatikusan újra indítja, miután a 00:00:00-t elérte.

Ez nagyon hasznos ismétlődő tevékenységeknél (pl. gyógyszerbevitel, kísérlet ellenőrzés).

A ház alsó része lehúzható a recézett oldalaknál fogva. Az alsó házrészt hátrabillentve további gombok válnak hozzáférhetővé.

1. A HR (óra), MIN (perc) és SEC (másodperc) gombbal állítsa be a visszaszámlálási időt. A bevitt időt bemondja a készülék.

2. A REPEAT kapcsolót tolja YES (igen) pozícióba.

3. A START/STOP gomb megnyomására a visszaszámlálás elindul. A hátralevő időt bemondja a készülék 00:00:00-ig. A visszaszámlálás mindig újra indul.

Visszaszámlálási idő	Hangjelzés 00:00:00 -nál
Több, mint 2 perc	Az ön által kiválasztott hangjelzés kb. 1 percgig
Több, mint 10 másodperc	Kétszeri bip hang
Kevesebb, mint 10 másodperc	Kétszeri bip hang ha a beszédhang ki van kapcsolva (off). Ha a beszédhang be van kapcsolva (on) nincs hangjelzés.

Memória

1. Vigye be a visszaszámlálási időt és nyomja meg a MEMORY gombot. A kijelzőn a MEMORY felirat jelenik meg, jelezve, hogy az idő tárolva van.

2. A tárolt idő behívására meg kell nyomni a MEMORY gombot, a kijelzőn a MEMORY felirat villogni kezd, és a bevitt idő megjelenik. A visszaszámolást START/STOP gombokkal lehet elindítani.

3. A memóriából való törléshez a CLEAR gombot kell megnyomni akkor, amikor a MEMORY felirat villog.

4. Ha új visszaszámlálási időt akar a memóriába tenni, először törölni kell az előző időt.

Hangjelzés kiválasztás

Hat különböző hang között lehet választani, amelyek megszólalnak, mikor a visszaszámolás a 00:00:00-át eléri.

Az alsó házrészt nyissa le, és billentse hátra.

Hang	Szimbólum
Forrásban levő víz	Teáskanna
Kakukk	Madár
Ébresztőóra	Könyv
Dinamikus ugrás	Ugró alak
Autókürt	Autó
Bíp	Hangjelzés

1. A hang kiválasztásához a tolókapcsoló count up v. down állásánál nyomogassa a SOUND gombot - minden nyomásra más hang szólal meg, a hozzátartozó szimbólum megjelenik a kijelzőn.

2. Ha a visszaszámlálás eléri a 00:00:00-át, a kiválasztott hang kb. 1 percig szól.

Figyelem! A figyelmeztető hang nem szól Count Up (előre számlálás) és óra üzemmódban.

A bemondó üzemmód (Voice) ki- és bekapcsolása

Az alsó házrészt lehúzva és hátrabillentve, a VOICE ON/OFF gombbal lehet a bemondás módot be ill. kikapcsolni (ON=BE/OFF=KI). Kikapcsolásához nyomogassa a VOICE ON/OFF-ot, amíg a kijelzőn egy áthúzott hangszóró szimbólum nem jelenik meg. Ha ez a szimbólum nem látható a kijelzőn, a bemondás aktív.

Figyelem! Vegye figyelembe, hogy kikapcsolt bemondás esetén is megszólal a figyelmeztető hangjelzés, ha a visszaszámolás eléri a 00:00:00-t.

Előreszámlálás (Count Up)

Itt nincs figyelmeztető hangjelzés és bemondás!

1. Tegye a kapcsolót COUNT UP állásba.

2. Nyomja meg a START/STOP gombot a COUNT UP mód aktivizálására.

3. A COUNT UP mód felfüggesztésére ill. megállítására nyomja meg a START/STOP gombot. Ismételt aktivizáláshoz újra ezt a gombot nyomja.

4. A 00:00:00-hoz való visszaállásra először állítsa meg a számlálást, majd nyomja a CLEAR gombot.

5. A maximális idő 23:59:59, azután 00:00:00-ról újra kezdi számolást.

Időjelzés

A tolókapcsoló CLOCK állásánál bármely gomb (a „Voice on/off” kivételével) megnyomásával bemondja az aktuális időt.

Noha ébresztő üzemmód nincs, a készülék ébresztőóráként is használható:

PI: Ön reggel 7 órakor szeretne felébredni. Most 23 óra van. Állítsa be a visszaszámlálást 8 órára és kapcsolja ki a beszédet. A kiválasztott hang reggel 7 -kor fog megszólalni.

Visszaszámlálás-/előreszámlálás-/óra üzemmód

Mindhárom üzemmód egyidejűleg használható anélkül, hogy az egyik zavarná a másikat, pl. elindíthatja a visszaszámlálást, átkapcsolhat előreszámlálásra, majd átválthat az óra módra.

Óra módban a háttérben tovább működik mindkét aktivizált mód (vissza- és előreszámlálás). A kijelzőn a Count Up és a Count Down felirat villog, közben az aktuális idő látható.

Elemcsere

Az óra két gombelemmel (pl. LR 44) működik. Elemcsere akkor esedékes, ha a kijelzés halványabbá és a beszédhang halkabbá válik.

1. A nyíl irányába tolja le a hátlapon a tartócsíptető alatt található elemtartó rekeszt.

2. Vegye ki a használt elemeket és tegyen a helyükre ugyanilyen típusú újat.

3. Zárja vissza az elemtartó rekeszt.