

## Mennyezeti TV-tartó 43-94 cm (17-37")

### Forgatható, 20 kg

Rend. sz.: 62 95 63

#### Rendeltetészerű használat

A mennyezeti TV-tartóval az arra alkalmas TV-készülékeket a mennyezetre lehet szerelni. A szerelés vízszintes és ferde mennyezeten is lehetséges.

A TV-készülék mérete és súlya nem lépheti túl a "Műszaki adatok" fejezetben megadott értékeket.

Az ettől eltérő használat esetén a termék vagy a TV-készülék károsodhat, és ezen kívül olyan veszélyek lépnek fel, mint pl. a mennyezeti tartó közelében lévő bútorok károsodása, személyi sérülés, stb.

A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni.

A biztonsági előírásokat feltétlenül be kell tartani.

#### A szállítás tartalma

Lásd a mellékelt szerelési útmutató 2. oldalát.

#### Biztonsági tudnivalók



A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén **érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következőmennyiség károkért nem vállalunk felelősséget.**

A szakszerűtlen használatból vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi károkért és személyi sérülésekért **nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia!**

A felkiáltójelet tartalmazó szimbólum a használati útmutató fontos információira utal.



A nyilat tartalmazó szimbólum ötleteket és tanácsokat jelez.

- A mennyezeti TV-tartó nem játékszer. Tartsa távol ezért a terméktől a gyermekeket.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert gyermekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Alkalmatlan felszerelési hely választása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.
- Az összeállításnál, illetve felszerelésnél óvatosan járjon el. A termék élei helyenként élesek lehetnek. Emiatt sérülésveszély áll fenn!
- Csak a mennyezeti TV-tartó felszereléséhez (ill. beállításához) szükséges munkákat végezze el. Soha ne alakítsa át a terméket, és ne kísérelje meg a javítását.
- A szerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a TV-készülék hátoldalán a mennyezeti TV-tartó felerősítésének lehetősége fennáll-e?
- A TV-készülék és a mennyezeti TV-tartó méretétől és kialakításától függően célszerű, ha egy másik ember is segít a szerelésnél. Ő például tarthatja a TV-készüléket, amíg Ön a tartóra rögzíti.
- Lelkiismeretesen végezze el a szerelést, mivel ha a TV-készülék és a mennyezeti TV-tartó leesik, akkor nemcsak költséges károk keletkezhetnek, hanem személyi sérülések veszélye is fennáll!
- A TV-készülék kábeleit úgy helyezze el, hogy azokat a mennyezeti tartó ne csípje be, vagy azon ne törjenek meg.
- Időnként ellenőrizze az összes csavarkötést. A TV-készülék, illetve a mennyezeti tartó állítása és mozgatása miatt idővel a csavarögzítések esetleg kilazulhatnak.
- A TV-készülék és a mennyezeti TV-tartó mozgatásánál/állításánál ne alkalmazzon túl nagy erőt. A TV-készüléket ez károsíthatja.
- Az elmozdításnál/állításnál ne nyomja meg a TV-készülék kijelző felületét.
- Ne terhelje túl a mennyezeti TV-tartót. Vegye figyelembe a gyártó adatait a felszerelendő TV-készülék méretére és súlyára vonatkozóan.
- Ne támaszkodjon és ne kapaszkodjon a mennyezeti TV-tartóba.
- Az erre a célra kiválasztott TV-készüléken kívül ne erősítsen a mennyezeti TV-tartóra más tárgyakat.
- Ha nem biztos a dolgában, ne végezze saját maga a munkát. Bízva azt szakemberre.

#### Felszerelés



A mennyezetre szerelés csak abban az esetben megengedett, ha a szerelési felület jellege ezt lehetővé teszi. Vékony könnyűszerkezetes mennyezetek vagy labilis vázszerkezetű gipszkartonlapok általában erre nem alkalmasak. A szakszervekben azonban adott esetben kapható speciális dübel az ilyen felszerelési helyekhez. Kérdéses esetben a felszerelés előtt forduljon szakemberhez.

A szerelési alapnak (pl. beton) megfelelő szerelési anyagot kell használni (csavarok, dübelek stb.). A mellékelt dübel csavarok kizárólag tömör mennyezetekhez alkalmasak. Speciális dübelek és csavarok nincsenek a mennyezeti TV-tartóhoz mellékelve, azokat a szerelési felület jellegétől függően külön kell beszerezni.

A TV-készülék, valamint a mennyezeti TV-tartó tartó súlyától függően, és az emelőkar hatásra is figyelemmel kell elkészíteni a stabil felerősítést.

Gondosan tervezze meg a felszerelés helyét úgy, hogy a mennyezeti TV-tartó rajta a TV-készülékkel szerelés után a kívánt pozícióban legyen.

A fúrásnál, illetve csavarozásnál figyeljen arra, hogy a falban ne sértsen meg kábelt vagy vezetékét! Elektromos vezetékek véletlen megfúrása esetén áramütésből eredő életveszély áll fenn!

Elektromos szerszámok (pl. fúrógép) használata esetén figyeljen a biztonságra. Vegye figyelembe a különböző használati útmutatókban található biztonsági tudnivalókat.

**Biztosítsa, hogy a szerelés alatt a mennyezeti TV-tartó, illetve a TV-készülék alatt senki ne tartózkodjon.**



Vegye figyelembe a mellékelt szerelési útmutató ábráit.

#### A TV-készülék előkészítése

- A felerősítés előtt általában el kell távolítani a TV-készülék talpát. Ehhez vegye figyelembe a TV-készüléke használati útmutatóját.
- A kijelzőoldalával lefelé fektesse le egyenesen a TV-készüléket puha, tiszta felületre. A kijelzőt nem szabad megnyomni. A szerelés során takarja le az értékes bútorok felületét megfelelő anyaggal.
- Vegye le a TV-készülék talpát. TV-készüléktől függően ez fel van csavarozva, vagy be van pattintva.

#### 1. ábra

- Oldja az ábrán látható két csavart a mellékelt imbuszkulccsal (B).
- Távolítsa el a TV-oldali alaplapot a mennyezeti tartó karjáról.

#### 2. ábra

- Nyissa szét a mennyezeti tartó karját úgy, hogy a mennyezeti szerelőlapot a kamak nyomja, és ezután a kart teljesen kihajtja.

#### 3a ábra (Szerelés fa mennyezetre):

- A szerelés helyén állapítsa meg a mennyezeti tartó pozícióját.



Figyeljen a mennyezeti tartó helyes irányban történő felszerelésére. A mennyezeti tartó kihajtott karjának a TV-készülék hátoldala felé kell mutatnia.

- Állítsa be igény szerint a mennyezeti szerelőlap irányát.
- Jelölje meg a szerelési felületen a szükséges furatokat. Használja ehhez a mennyezeti tartót sablonként.
- Fúrja ki a bejelölt furatokat.
- Csavarja be a mennyezeti szerelőlap cseppalakú nyílásainak két csavarját (W-A, illetve a mennyezeti szerelőlaphoz alkalmas csavarok a szakkereskedésből) a mennyezetbe úgy, hogy kb. 4 mm-re kiálljanak a mennyezetből.
- Illesze a mennyezeti tartó cseppalakú nyílásait a két csavarfejre, és tolja el úgy a mennyezeti tartót, hogy a csavarok a nyílások szűkebb részébe kerüljenek.
- Tegye be a két maradék csavart az alátétekkel (W-C), és rögzítse szorosan a mennyezeti tartót mind a négy csavarral.



A mellékelt dübelekre (W-B) ennél a szerelési módnál nincs szükség.

### 3b. ábra: (Szerelés tömör mennyezetre):

- A szerelés helyén állapítsa meg a mennyezeti tartó pozícióját.



Figyeljen a mennyezeti tartó helyes felszerelésére. A mennyezeti tartó kihajtott karjának a TV-készülék hátoldala felé kell mutatnia.

- Állítsa be igény szerint a mennyezeti szerelőlap irányát.
- Jelölje meg a szerelési felületen a szükséges furatokat. Használja ehhez a mennyezeti tartót sablonként.
- Fúrja ki a szükséges furatokat, és tegye a furatokba a megfelelő (W-B vagy speciális) dübeleket.
- Csavarja be a mennyezeti szerelőlap cseppalakú nyílásainak két csavarját (W-A, illetve a mennyezeti szerelőlaphoz alkalmas csavarok a szakkereskedésből) a mennyezetbe úgy, hogy kb. 4 mm-re kiálljanak a mennyezetből.
- Illesse a mennyezeti tartó cseppalakú nyílásait a két csavarfejre, és tolja el úgy a mennyezeti tartót, hogy a csavarok a nyílások szűkebb részébe kerüljenek.
- Tegye be a két maradék csavart az alátétekkel (W-C), és rögzítse szorosan a mennyezeti tartót mind a négy csavarral.

### 4. ábra:



**A TV-oldali alaplapnak a TV-készülékre történő felerősítésénél feltétlenül figyelni kell a megfelelő csavarok használatára. Ezeknek nemcsak a TV-készülékhez illeszkedő menettel kell rendelkezniük, hanem túl hosszúak sem lehetnek, mivel ebben az esetben károsítják a TV-készüléket.**

**A csavarok ugyanakkor nem lehetnek túl rövidek sem, mivel akkor nem csatlakoznak biztonságosan. A csavarokat legalább 5 teljes 360°-os menettel be kell tekerni a TV-készülék megfelelő menetébe.**

**Amennyiben a mellékelt csavarkészletben (M) lévő csavarok hossza a TV-készülékéhez nem megfelelő, szerezzen be megfelelő csavarokat a helyi szerszámüzletben.**

**Amennyiben kétségei vannak a megfelelő csavarhossz tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a TV gyártójával vagy megfelelő szakemberrel.**

**A TV-oldali alaplapot feltétlenül központosan kell a TV-készülékre felszerelni.**

- A csavarkészletben (M) lévő megfelelő csavarokkal és alátétekkel erősítse fel az alaplapot a TV-készülék hátoldalára.
- Ha a TV-készülékének íves a hátoldala, vagy a készüléket az alaplaptól nagyobb távolságra szeretné felszerelni, akkor a mellékelt távtartókat (M-G) tudja az alaplap és a TV-készülék hátoldala közé tenni.
- A csavarokat ne húzza meg túl nagy erővel, mivel ezáltal tönkre mehet a TV-készülék, és megszűnik a szavatosság és a garancia!

### 5. ábra:

- Az alaplappal együtt emelje rá a TV-készüléket a mennyezeti tartóra az ábrán látható módon. Vezesse a mennyezeti tartó karjának kampóit pontos illesztéssel a szerelőlap nyílásaiba.
- Csavarozza a szerelőlapot az előzőleg eltávolított csavarokkal (lásd az 1. ábrát) a mennyezeti tartó karjához. Használja ehhez a mellékelt imbuszkulcsot. (B).

### 6. ábra

- Távolítsa el a mennyezeti tartó forgó tengelyének fedeleit, és állítsa be a csavart a mellékelt imbuszkulccsal (C) úgy, hogy a kar a rászertel TV-készülékkel együtt mozgatható legyen, de elegendő mértékű súrlódás csillapítsa a be-/széthajtási mozgást.
- Rögzítse vissza a fedeleket ezután a beállítás után.
- Lazítsa meg a magasságbeállítás csavarjait a mellékelt imbuszkulccsal (B) az ábrán látható módon, és állítsa be a kívánt képernyőmagasságot a tartó karon történő eltolásával.
- A beállítás után húzza meg a ismét a csavarokat.

### 7. ábra

- Ha nincs használatban a TV-készülék, akkor a tartó a szerelési felület felé behajtható. Ehhez egyszerűen tolja a TV-készüléket bereteszelődésig a szerelőlap felé.
- Kihajtáshoz a TV-készüléket nyomja a szerelőlap felé a reteszelőszerkezet kioldásához.
- A TV-képernyő kihajtott állapotban forgatható is.

### Karbantartás és ápolás

A termék karbantartásmentes, a puha, száraz törlőkendővel való alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel semmiféle karbantartást.

Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, mivel ezek károsíthatják a felületeket.

### Műszaki adatok:

TV-méret.....	43-94 cm (17-37")
Terhelhetőség.....	.....
.....	max. 20 kg
VESA-rögzítés.....	75x75
.....	100x100
.....	200x100
.....	200x200
Távolság (VESA-rögzítés közepe > mennyezet)...	150-290 mm
Magasság-állítás.....	140 mm
Forgásszög.....	.....
.....	±50°
Kar behajtási szöge.....	max. 120°
Anyag.....	.....
.....	Acél / alumínium
Súly.....	1,5 kg

Ez a kezelési útmutató a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau kiadványa.

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fénymásolással, mikrofilmmel, vagy elektronikus adathordozó eszközzel való terjesztés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve. Utányomás, kivonatosan is, tilos.

A jelen használati útmutató megfelel a technika nyomtatás idején fennálló szintjének. A műszaki adatok és a külső kivétel módosításának jogát fenntartjuk.

© Copyright 2013 by Conrad Electronic SE.