

TV fali tartó 81-140 cm (32-55") buktatható és elforgatható, 30 kg

Rend. sz.: 62 95 64

Rendeltetésszerű használat

A TV fali tartóval az arra megfelelő TV készülékeket fel lehet a falra szerelni.

A TV készülék mérete és súlya nem lépheti túl a műszaki adatok alatt megadott értékeket.

Az előbbieken leírt használattól eltérés esetén a termék, vagy a TV készülék károsodhat, és ezen kívül veszélyeket rejt, megsérülhetnek a fali tartó közelében lévő bútorok valamint személyek is.

A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni. A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani.

Szállítás tartalma

Lásd a mellékelt szerelési útmutató 2. oldalát.

Biztonsági tudnivalók

! A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.

A felkiáltójelet tartalmazó szimbólum a használati útmutató fontos információira utal.

➡ A nyílalt tartalmazó szimbólum ötleteket és tanácsokat jelez.

- A TV fali tartó nem játékszer. Tartsa távol ezért a terméktől a gyerekeket.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat gyerekek számára.
- Egy alkalmatlan felszerelési helyválasztás személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.
- Az összeállításnál, illetve felszerelésnél óvatosan járjon el. A termék élei bizonyos helyeken élesek. Itt sérülésveszély áll fenn!
- Csak a szereléshez, ill. a TV fali tartó beállításához szükséges munkákat hajtsa végre. Ne alakítsa át, vagy végezzen rajta javításokat.
- A szerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a TV készülék hátoldalán a TV fali tartó felerősítésének lehetősége fennáll-e?
- A TV készülék és a TV fali tartó méretétől és kialakításától függően célszerű, ha egy másik ember is segít a szerelésnél. Ő például megtarthatja a TV készüléket, amíg Ön a készüléket a tartóra felerősíti.
- Lelkiismeretesen végezze el a szerelést, mivel ha a TV készülék és a TV fali tartó leesik, akkor nemcsak költséges károk keletkezhetnek, hanem személyi sérülések veszélye is fennáll!
- A készülék kábeleit úgy helyezze el, hogy azokat a fali tartó ne csípjá be, vagy azon ne törjenek meg.
- Időnként vizsgálja felül az összes csavarkötést. A TV készülék, illetve a TV fali tartó állításával és mozgásával idővel a csavaros felerősítések meglazulhatnak.
- A TV készülék és a TV fali tartó mozgításánál/állításánál ne alkalmazzon erőszakot. A TV készülék ezáltal megsérülhet.
- Az elmozdításnál/állításnál ne nyomja meg a TV készülék kijelző felületét.
- Ne terhelje túl a TV fali tartót. A gyártó adatait vegye tekintetbe a felhelyezendő TV készülék mérete és súlya vonatkozásában.
- Ne támaszkodjon és ne kapaszkodjon a TV fali tartóba.
- A TV készüléken kívül ne erősítsen a TV falitartóra más tárgyakat.
- Ha nem biztos a dolgában, ne maga végezze a munkát. Bízza azt egy szakemberre.

Szerelés



A falra szerelés akkor megengedett, ha a fal szerkezete alkalmas erre. Vékony könnyűszerkezetes falak vagy gipszkarton falak labilis támasz- és tartószerkezettel általában erre alkalmatlanok. Mindamelllett a szaküzletekben kapni lehet többek között ilyen felszerelési helyekre alkalmas dübeleket. Ha kétségei vannak, a szerelés előtt forduljon szakemberhez.

A falszerkezettől függően (pl.: beton esetében) az arra alkalmas szerelési anyagot kell használni (csavarok, dübelek stb.). A mellékelt dübel csavarok kizárólag tömör falakhoz alkalmasak. Speciális dübelek és csavarok nincsenek a TV fali tartóhoz mellékelve, azokat a fal milyenségétől függően külön kell beszerezni.

A TV készülék, valamint a TV fali tartó súlyától függően, és az emelőkar hatásra is figyelemmel kell elkészíteni a stabil felerősítést.

Gondolja át alaposan a felszerelés helyét, hogy a TV készülék fali tartó a rajta lévő TV készülékkel a felszerelés után a kívánt magasságban és helyzetben legyen.

A csavarlyukak fúrásánál figyeljen arra, hogy a falban ne sértsen meg kábelt vagy vezetékét! Elektromos vezetékek véletlen megfúrása esetén áramütésből eredő életveszély áll fenn!

Elektromos szerszámok használatánál, pl. fúrógépnél ügyeljen a saját biztonságára. Vegye tekintetbe a különböző használati útmutatókban lévő biztonsági tudnivalókat.

Biztosítsa, hogy a szerelés alatt a TV fali tartó illetve a TV készülék alatt ne tartózkodjanak.



Vegye ehhez figyelembe a mellékelt szerelési útmutató ábráit.

A TV készülék előkészítése

- A felerősítés előtt általában el kell távolítani a TV készülék tartólábát. Ehhez vegye figyelembe a TV készüléke használati útmutatóját.
- A kijelző oldalával lefelé fektesse le egy puha, tiszta alátétre a TV készüléket. A kijelzőt nem szabad megnyomni. A szerelés során fedje le az értékes bútorok felületét.
- Vegye le a TV készülék tartólábát. TV készüléktől függően ez fel van csavarozva, vagy be van pattintva.

1. ábra

- Lazítsa meg a felső rögzítő anyát és vegye le az alaplapról az alsó rögzítő anyát.
- Ehhez a mellékelt csavarkulcsokat használja (I).
- Vegye le az alaplapot a fali tartóról.

2a ábra: Szerelés üreges szerkezetű falakra:

- A szerelés helyén állapítsa meg a fali tartó pozícióját és magasságát. A szerelőlap felerősítő furatai központosan egy fa gerenda illetve a falszerkezet egy más teherbíró elemén helyezkedjenek el. E hely meghatározásánál egy gerenda kereső igen hasznos lehet.



Ügyeljen a fali tartó megtartására a helyén. Az alaplap rögzítésénél a villás nyílás felfelé kell nézzen.

- Vízmértékkel állítsa be vízszintesre a fali tartót.
- Rajzolja be a felszerelési felületre a szükséges furatok helyét. A fali tartót használja ehhez sablonként..
- Fúrja ki a bejelölt furatokat.
- Csavarozza fel a fali tartót négy csavarral (W-A illetve a szerelési felülethez alkalmas, szaküzletben vásárolt csavarral) és alátétekkel (W-C).



A mellékelt dübelekre (W-B) ennél a szerelési módnál nincs szükség.

2b. ábra: Szerelés tömör falazatra:

- A szerelés helyén állapítsa meg a fali tartó pozícióját és magasságát.



Ügyeljen a fali tartó megtartására. Az alaplap rögzítésénél a villás nyílás felfelé kell nézzen.

- Vízmértékkel állítsa be vízszintesre a fali tartót.
- Rajzolja be a felszerelési felületre a szükséges furatok helyét. A fali tartót használja ehhez sablonként..
- Fúrja ki a szükséges furatokat és helyezze be a megfelelő (W-B vagy speciális) dübeleket.
- Csavarozza fel a fali tartót négy csavarral (W-A illetve a szerelési felülethez alkalmas, szaküzletben vásárolt csavarral) és alátétekkel (W-C).

3. ábra:

- Helyezze fel a falon lévő szerelőlapra a három lefedést.
- A vezeték tartó lefedést ennek során alulra kell szerelni.

4. ábra

- A TV hátoldalán lévő felerősítési pontok elhelyezkedésétől függően különböző szerelési lehetőségek adódnak:

VESA 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200:

- A VESA adapter lemezek (B és C) nincsenek felszerelve. A TV készülék közvetlenül az alaplagra van szerelve.

VESA 300x300 és 400x400:

- Szerelje fel a VESA adapter lemezeket (B és C) az alaplagra, mint azt a 4a ábra mutatja. A rögzítéshez használja a (G) csavarokat.

VESA 400x200:

- Szerelje fel a VESA adapter lemezeket (B és C) az alaplagra, mint azt a 4b ábra mutatja. A rögzítéshez használja a (G) csavarokat.

5. ábra:

 **A szerelőlapnak a TV készülékre felerősítésénél feltétlenül ügyelni kell a megfelelő csavarok használatára. Ezeknek nemcsak a TV készülékhez illő menete kell legyen, hanem nem lehetnek túl hosszúak sem, mivel ebben az esetben megsérthetik a TV készüléket.**

A csavarok ugyanakkor nem lehetnek túl rövidek sem, mivel akkor nem csatlakoznak biztonsággal. Legalább 5 teljes 360°-os körülfordulásnyira be kell legyenek csavarva a TV készüléken lévő megfelelő menetbe.

Amennyiben a mellékelt szerelési csavarkészletben lévő csavarok (M) hossza a TV készülékéhez nem megfelelő, vegyen megfelelő csavarokat a helyi vaskereskedésben.

Amennyiben kétségei vannak a megfelelő csavarhossz tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a TV gyártójával vagy egy megfelelő szakemberrel.

A szerelőlapot feltétlenül központosan kell a TV készülékre felszerelni.

- A szerelési csavarkészletben (M) lévő megfelelő csavarokkal és alátétekkel erősítse fel az alaplapot a TV készüléke hátoldalára (5-1 ábra).
- Ha a TV készülékének hátoldala íves lenne, vagy a készüléket nagyobb háttal távolsággal szeretné szerelni, a mellékelt távtartókat (M-H illetve M-L) elhelyezheti az alaplap és a TV készülék közé (5-2 ábra).
- A szerelésnél ügyeljen arra, hogy a fennmaradó rögzítő anya (az 1 ábrából) a TV készülék felső széle felé kell nézzen.
- A csavarokat ne húzza meg erőszakosan, mivel ezáltal a TV készülék tönkre mehet, ezzel elvész a szavatosság és a garancia!

6. ábra

-  Az alaplap felső rögzítő anyáját kb. 4 mm-re fel kell lazítani, hogy az alaplapot könnyen fel lehessen helyezni a fali tartóra.
- Az alaplappal együtt emelje rá a TV készüléket a fali tartóra, mint azt az ábra mutatja.
 - A felső rögzítő anyát a megfelelő villás horonyba, a menetes csapot pedig a fali tartó alsó hosszanti furatába kell beilleszteni.
 - Vízszintszóval állítsa vízszintes állásba a TV készüléket, és a mellékelt csavarkulccsal (I) húzza meg jól a rögzítő anyákat.

7. ábra:

- Erősítse fel a vezetéktartó fület (J) a megfelelő csavarral (K) a fali tartó karjára.
- Kösse össze a csatlakozó vezetékeket a TV készülékkel és vezesse a fali szerelőlap vezetéktartóján és az előbbieken felszerelt vezetéktartó fülön (J) keresztül.

 Maradjon a kábelszerelésnél annyi laza kábelhossz, hogy a kábel a fali tartó állításánál ne feszüljön meg és ne csipődjön be.

8. ábra

- A dőlésszög állításnál lazítsa meg a csavarokat a mellékelt imbusz kulccsal (H).
- Állítsa be a TV készülék kívánt dőlésszögét majd húzza meg jól a dőlésszög állítás csavarjait.

Karbantartás és ápolás

A termék karbantartásmentes, a puha, száraz ruhával való alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel semmiféle karbantartást.

Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, mivel károsíthatják a készülék felületét.

Műszaki adatok

TV méret81-140 cm (32-55")

Teherbírás..... max. 30 kg.

VESA rögzítés 75x75:

100x100

200x100

200x200

300x300

400x200

400x400

Faltól mért távolság48-425 mm

Dönthetőség±12°

Elforgathatóság szöge±90°

TV állíthatóság±3°

Anyag..... acél / alumínium

Súly..... 2,5 kg