

D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**Superflex dönthető és elfordítható fali TV-tartó** 2/15verzió **66-119 cm képméretűhöz (26-47") 20 kg-ig**Rendelészám **629565****Rendeltetés szerű használat**

A fali TV-tartó erre alkalmas TV készülékek falra szerelésére szolgál.

A TV készülék mérete és súlya nem lépheti túl a műszaki adatok fejezetben megadott értékeket.

Az ettől eltérő használat esetén a termék vagy a TV készülék károsodhat, és ezen kívül olyan veszélyek lépnek fel, mint pl. a fali tartó közelében lévő bútorok károsodása, személyi sérülés, stb.

A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni.

A biztonsági előírásokat feltétlenül be kell tartani.

A szállítás tartalma

Lásd a mellékelt szerelési útmutató 2. oldalát.

Biztonsági tudnivalók

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következmény károkért nem vállalunk felelősséget.

A szakszerűtlen használatból vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi károkért és személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia!

A felkiáltójelet tartalmazó szimbólum a használati útmutató fontos információira utal.



A nyilat tartalmazó szimbólum ötleteket és tanácsokat jelez.

- A fali TV-tartó nem játékszer. Tartsa távol ezért a terméktől a gyermekeket.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert gyermekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Alkalmatlan felszerelési hely választása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.
- Az összeállításnál, illetve felszerelésnél óvatosan járjon el. A termék élei helyenként élesek. Emiatt sérülésveszély áll fenn!
- Csak a fali TV-tartó felszereléséhez (ill. beállításához) szükséges munkákat végezze el. Soha ne alakítsa át, és ne kísérelje meg a javítását.
- A szerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a TV készülék mögötti felület alkalmas-e a fali TV-tartó felerősítésére.
- A TV készülék és a fali TV-tartó méretétől és kialakításától függően célszerű, ha egy másik ember is segít a szerelésnél. Ő például megtarthatja a TV készüléket, amíg Ön a tartóra rögzíti a TV készüléket.
- Nagyon lelkiismeretesen végezze el a szerelést, mert ha a TV készülék és a fali TV-tartó leesik, akkor nemcsak drága következményes károk keletkezhetnek, hanem fokozottan fennáll a személyi sérülés veszélye is!
- A készülék kábeleit úgy helyezze el, hogy azokat a fali tartó ne csípjé be, vagy ne törje meg.
- Időnként ellenőrizze az összes csavarkötést. A TV készülék, illetve a fali tartó állítása és mozgatása miatt idővel a csavarok rögzítései esetleg kilazulhatnak.
- A TV készülék és a fali TV tartó mozdtításánál/állításánál ne alkalmazzon túl nagy erőt. A TV készüléket ez károsíthatja.
- Az elmozdításnál/állításnál ne nyomja meg a TV készülék kijelző felületét.
- Ne terhelje túl a fali TV-tartót. Vegye figyelembe a gyártó adatait a felhelyezendő TV készülék méretére és súlyára vonatkozóan.
- Ne támaszkodjon, és ne kapaszkodjon a fali TV-tartóba.
- A TV készüléken kívül ne erősítsen a TV falitartóra más tárgyakat.
- Ha nem biztos a dolgában, ne végezze saját maga a munkát. Bizza azt szakemberre.

Felszerelés

A falra szerelés akkor megengedett, ha a fal szerkezete alkalmas erre. Vékony könnyűszerkezetes falak vagy labilis vázszerkezetű gipszkartonfalak általában erre nem alkalmasak. A szaküzletekben azonban adott esetben kapható speciális tipli az ilyen felszerelési helyekhez. Ha kétségei vannak, a felszerelés előtt forduljon szakemberhez.

A szerelési alapnak (pl. beton) megfelelő szerelési anyagot kell használni (csavarok, dübelek stb.). A mellékelt csavarok és dübelek kizárólag tömör falakhoz alkalmasak. Speciális dübelek és csavarok nincsenek a fali TV-tartóhoz mellékelve, azokat a faltípusnak megfelelően külön kell beszerezni.

A TV készülék és a fali TV-tartó súlya és az emelőkarhatás alapulvételével figyelni kell a stabil rögzítésre.

Gondosan tervezze meg a felszerelés helyét úgy, hogy a fali TV-tartó az arra elhelyezett TV készülékkel szerelés után a kívánt pozícióban (magasság és helyzet) legyen.

Fúrásnál, ill. csavarozásnál figyeljen arra, hogy a falban ne sértsen meg kábelt vagy vezetéket! Elektromos vezetékek véletlen megfúrása esetén áramütésből eredő életveszély áll fenn!

Elektromos szerszámok (pl. fúrógép) használata közben ügyeljen a saját biztonságára. Vegye figyelembe a releváns használati útmutatókban lévő biztonsági tudnivalókat.

Biztosítsa, hogy a szerelés közben a TV-tartó illetve a TV készülék alatt senki ne tartózkodjon.



Vegye figyelembe a mellékelt szerelési útmutató ábráit.

A TV készülék előkészítése

- A felerősítés előtt általában el kell távolítani a TV készülék talpát. Ehhez vegye figyelembe a TV készüléke használati útmutatóját.
- A kijelzőoldalával lefelé fektesse le egyenesen a TV készüléket puha, tiszta felületre. A kijelzőt nem szabad megnyomni. A szerelés során fedje le az értékes bútorok felületét megfelelő alátéttel.
- Vegye le a TV készülék talpát. TV készüléktől függően ez fel van csavarozva, vagy be van pattintva.

1. ábra

- Vegye le a két műanyag borítást a szerelőlapról.

2a ábra: (Szerelés üreges szerkezetű falakra):

- A szerelés helyén állapítsa meg a fali tartó pozícióját és magasságát. A szerelőlap felerősítő furatai egy fagerendán, illetve a falszerkezet más teherbíró elemén központosan helyezkedjenek el. Ennek a helynek a meghatározásánál egy gerendakereső pl. hasznos lehet.



Figyeljen a fali tartó helyes felszerelésére. Az alaplap rögzítésére szolgáló villás nyílásoknak felfelé kell mutatniuk.

- Vízmértékkel állítsa be vízszintesre a fali tartót.
- Jelölje meg a szerelési felületen a szükséges furatokat. Használja ehhez a fali tartót sablonként.
- Fúrja ki a bejelölt furatokat.
- Csavarozza fel a fali tartót három csavarral (W-A, illetve a szaküzletből beszerzett, szerelési felülethez alkalmas csavarokkal).



A mellékelt dübelekre (W-B) ennél a szerelési módnál nincs szükség.

2b. ábra (Szerelés tömör falazatra):

- A szerelés helyén állapítsa meg a fali tartó pozícióját és magasságát.
- Figyeljen a fali tartó helyes felszerelésére. Az alaplap rögzítésére szolgáló villás nyílásoknak felfelé kell mutatniuk.
- Vízmértékkel állítsa be vízszintesre a fali tartót.
- Jelölje meg a szerelési felületen a szükséges furatokat. Használja ehhez a fali tartót sablonként.
- Fúrja ki a szükséges furatokat, és tegye be a megfelelő (W-B vagy speciális) dübeleket.
- Csavarozza fel a fali tartót három csavarral (W-A, illetve a szaküzletből beszerzett, szerelési felülethez alkalmas csavarokkal).

3. ábra:

- Tegye fel a két műanyag borítást a falon lévő szerelőlapra.

4. ábra:

A TV hátoldalán lévő felerősítési pontok elhelyezkedésétől függően különböző szerelési lehetőségek adódnak:

VESA 100x100 / 200x100 / 200x200:

- A VESA adapterlemezeket (C és D) nem kell felszerelni. A TV készülék közvetlenül az alaplapra van szerelve.

VESA 300x300 és 400x400:

- Szerelje fel a VESA adapterlemezeket (C és D) az alaplapra a 4a ábrán látható módon. A rögzítéshez használja a csavarokat (F).

VESA 400x200:

- Szerelje fel a VESA adapterlemezeket (C és D) az alaplapra a 4b ábrán látható módon. A rögzítéshez használja a csavarokat (F).

5. ábra:



A szerelőlapnak a TV készülékre történő felerősítésénél feltétlenül ügyelni kell a megfelelő csavarok használatára. Ezeknek nemcsak a TV készülékhez illeszkedő menettel kell rendelkezniük, hanem túl hosszúak sem lehetnek, mivel ebben az esetben károsítják a TV készüléket.

A csavarok ugyanakkor nem lehetnek túl rövidek sem, mivel ebben az esetben nem biztonságos a rögzítés. A csavarokat legalább 5 teljes, 360°-os menettel be kell csavarni a TV-készülék megfelelő menetébe.

Amennyiben a mellékelt csavarkészletben (M) lévő csavarok hossza a TV készülékéhez nem megfelelő, vegyen megfelelő csavarokat a helyi szerszámüzletben.

Amennyiben kétségei vannak a megfelelő csavarhossz tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a TV gyártójával vagy megfelelő szakemberrel.

A szerelőlapot feltétlenül központosan kell a TV készülékre felszerelni.

- A csavarkészletben (M) lévő megfelelő csavarokkal és alátétekkel erősítse fel az alaplapot a TV készüléke hátoldalára (5-1 ábra).
- Ha a TV-készülékének hátoldala íves, vagy a készüléket a faltól nagyobb távolságra szeretné felszerelni, akkor elhelyezheti a mellékelt távtartókat (M-H illetve M-I) az alaplap és a TV készülék hátoldala közé (5-2 ábra).
- A szerelésnél ügyeljen arra, hogy a rögzítőanyák (ld. E ábra) a TV készülék felső szélé felé nézzenek.
- A csavarokat ne húzza meg túlzott erővel, mivel ez tönkretetheti a TV-készüléket, és érvényét veszti a szavatosság és a garancia!

6. ábra



Az alaplap felső rögzítőanyáit kb. 4 mm-re fel kell lazítani, hogy az alaplapot könnyen fel lehessen helyezni a fali tartóra.

- Az alaplappal együtt emelje rá a TV készüléket a fali tartóra az ábrán látható módon.
- A felső menetes csapokat a rögzítőanyákkal (E) a megfelelő elágazásokba, az alsó menetes csapokat a fali tartó alsó hosszanti furataiba kell vezetni.
- Vízmértékkel állítsa vízszintes állásba a TV készüléket, és a mellékelt csillagkulccsal (I) húzza meg mind a négy rögzítőanyát.

7. ábra:

- Állítsa be a következő lépés előtt a TV-képernyő dőlését függőlegesre.
- Állítsa be úgy a súlybeállítás csavarját a mellékelt imbuszkulccsal (H), hogy a TV-készülék magától ne mozogjon fel vagy le. Ha lefelé mozog, akkor fordítsa a beállítócsavart a „+”, ha felfelé mozog, akkor a „-”-szimbólum irányába.
- Ha a fali TV-tartó használat közben zajos, megfelelő csavarhúzóval az ábrán látható módon kismértékben húzza meg a súlybeállítás talpcsavarját.

8. ábra

- Kösse össze a csatlakozóvezetékét a TV-készülékkel és vezesse ennek során a vezetékét a TV-tartó tartókarja alatti vezetékartón keresztül.



Maradjon a kábelszerelésnél annyi laza kábelhossz, hogy a kábel a fali tartó állításánál ne feszüljön meg és ne csipődjön be.

9. ábra

- A dőlésszög állításnál lazítsa meg a csavarokat a mellékelt imbusz kulccsal (G).
- Állítsa be a TV készülék kívánt dőlésszögét majd húzza meg jól a dőlésszög állítás csavarjait.
- A TV-képernyő ekkor az ábrán látható módon mozgatható.

Karbantartás és ápolás

A termék karbantartásmentes, és puha, száraz ruhával való alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel más karbantartást.

Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, mivel károsíthatják a készülék felületét.

Műszaki adatok

TV-méret.....	66-119 cm (26-47")
Terhelhetőség.....	2,5-20 kg (beállítható)
VESA rögzítés.....	100x100
	200x100
	200x200
	300x300
	400x200
	400x400
Faltól való távolság.....	55-590 mm
Magasságállítás.....	335 mm
Dőlésszög.....	±15°
Elfordítási szög.....
.....	±90°
TV állítás.....	±3°
Anyag.....
.....	Acél/alumínium
Súly.....
..	4 kg

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készülékre való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utányomás - kivonatos formában is - tilos. A jelen publikáció megfelel a technika nyomtatás idején fennálló szintjének.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.