

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**Változat:  
11/14**PLB-33L Dönthető és elfordítható fali TV-tartó  
81-152 cm (32-60") képátlóig és 75 kg-ig**

Rend.-sz.: 629571

**Rendeltetészerű használat**

A fali TV-tartó erre alkalmas TV készülékek falra szerelésére szolgál.

A TV készülék mérete és súlya nem lépheti túl a "Műszaki adatok" fejezetben megadott értékeket.

Az ettől eltérő használat esetén a termék vagy a TV készülék károsodhat, és ezen kívül olyan veszélyek lépnek fel, mint pl. a fali tartó közelében lévő bútorok károsodása, személyi sérülés, stb.

A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni.

A biztonsági előírásokat feltétlenül be kell tartani.

**A szállítás tartalma**

Lásd a mellékelt szerelési útmutató 2. oldalát.

**Biztonsági tudnivalók**

**A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget.**

**A szakszerűtlen használatból vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi károkért és személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia!**

**A felkiáltójelet tartalmazó szimbólum a használati útmutató fontos információira utal.**



**A nyilat tartalmazó szimbólum ötleteket és tanácsokat jelez.**

- A fali TV-tartó nem játékszer. Tartsa távol ezért a terméktől a gyermekeket.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert gyermekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Alkalmatlan felszerelési hely választása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.
- Az összeállításnál, illetve felszerelésnél óvatosan járjon el. A termék élei helyenként élesek. Emiatt sérülésveszély áll fenn!
- Csak a fali TV-tartó felszereléséhez (ill. beállításához) szükséges munkákat végezze el. Soha ne alakítsa át, és ne kísérelje meg a javítását.
- A szerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a TV készülék mögötti felület alkalmas-e a fali TV-tartó felerősítésére.
- A TV készülék és a fali TV-tartó méretétől és kialakításától függően célszerű, ha egy másik ember is segít a szerelésnél. Ő például megtarthatja a TV készüléket, amíg Ön a tartóra rögzíti a TV készüléket.
- Nagyon lelkiismeretesen végezze el a szerelést, mert ha a TV készülék és a fali TV-tartó leesik, akkor nemcsak drága következményes károk keletkezhetnek, hanem fokozottan fennáll a személyi sérülés veszélye is!
- A készülék kábeleit úgy helyezze el, hogy azokat a fali tartó ne csípjá be, vagy ne törje meg.
- Időnként ellenőrizze az összes csavarkötést. A TV készülék, illetve a fali tartó állítása és mozgatása miatt idővel a csavarögzítések esetleg kilazulhatnak.
- A TV készülék és a fali TV tartó mozdításánál/állításánál ne alkalmazzon túl nagy erőt. A TV készüléket ez károsíthatja.
- Az elmozdításnál/állításnál ne nyomja meg a TV készülék kijelző felületét.
- Ne terhelje túl a fali TV-tartót. Vegye figyelembe a gyártó adatait a felhelyezendő TV készülék méretére és súlyára vonatkozóan.
- Ne támaszkodjon és ne kapaszkodjon a fali TV-tartóba.
- A TV készüléken kívül ne erősítsen a TV falitartóra más tárgyakat.
- Ha nem biztos a dolgában, ne végezze saját maga a munkát. Bizza azt szakemberre.

**Felszerelés**

A falra szerelés akkor megengedett, ha a fal szerkezete alkalmas erre. Vékony könnyűszerkezetes falak vagy labilis vázszerkezetű gipszkartonfalak általában erre nem alkalmasak. A szaküzelekben azonban adott esetben kapható speciális tipli az ilyen felszerelési helyekhez. Ha kétségei vannak, a felszerelés előtt forduljon szakemberhez.

A szerelési alaphoz (pl. beton)alkalmas szerelési anyagot kell használni (csavarok, dübelek stb.). A mellékelt csavarok és dübelek kizárólag tömör falakhoz alkalmasak. Speciális dübelek és csavarok nincsenek a fali TV-tartóhoz mellékelve, azokat a faltípusnak megfelelően külön kell beszerezni. A TV készülék és a fali TV-tartó súlya és az emelőkarhatás alapulvételével figyelni a kell a stabil rögzítésre.

Gondosan tervezze meg a felszerelés helyét úgy, hogy a fali TV-tartó az arra elhelyezett TV készülékkel szerelés után a kívánt pozícióban (magasság és helyzet) legyen.

Fúrásnál, ill. csavarozásnál figyeljen arra, hogy a falban ne sértsen meg kábelt vagy vezetékét! Elektromos vezetékek véletlen megfúrása esetén áramütésből eredő életveszély áll fenn!

Elektromos szerszámok (pl. fűrőgép) használata esetén figyeljen a biztonságra. Vegye figyelembe a különböző használati útmutatókban található biztonsági tudnivalókat.

**Biztosítsa, hogy a szerelés alatt a fali TV-tartó illetve a TV készülék alatt senki ne tartózkodjon.**



Vegye figyelembe a mellékelt szerelési útmutató ábráit.

**A TV készülék előkészítése**

- A felerősítés előtt általában el kell távolítani a TV készülék talpát. Ehhez vegye figyelembe a TV készüléke használati útmutatóját.
- A kijelzőoldalával lefelé fektesse le egyenesen a TV készüléket puha, tiszta felületre. A kijelzőt nem szabad megnyomni. A szerelés során fedje le az értékes bútorfelületeket megfelelő alátéttel.
- Vegye le a TV készülék talpát. TV készüléktől függően ez fel van csavarozva, vagy be van pattintva.

**1a ábra: Szerelés üreges szerkezetű falakra:**

- A szerelés helyén állapítsa meg a fali tartó pozícióját és magasságát. A szerelőlap felerősítő furatai egy fagerendán, illetve a falszerkezet más teherbíró elemén központosan helyezkedjenek el. Ennek a helynek a meghatározásánál egy gerendakereső pl. hasznos lehet.
- Állítsa be vízszintesre a szerelőlapot a beépített szintező libella segítségével.
- Jelölje meg a szerelési felületen a szükséges furatokat. Használja ehhez a fali tartót sablonként.
- Fúrja ki a bejelölt furatokat.
- Csavarozza fel a fali tartót legalább négy (W-A , illetve a szerelési felülethez alkalmas, szaküzletben kapható csavarral) és alátéttel (W-C).



A mellékelt dübelekre (W-B) ennél a szerelési módnál nincs szükség.

**1b. ábra: Szerelés tömör falszerkezetre:**

- A szerelés helyén állapítsa meg a fali tartó pozícióját és magasságát.
- Állítsa be vízszintesre a szerelőlapot a beépített szintező libella segítségével.
- Jelölje meg a szerelési felületen a szükséges furatokat. Használja ehhez a fali tartót sablonként.
- Fúrja ki a szükséges furatokat, és helyezze be a megfelelő (W-B vagy speciális) dübeleket.
- Csavarozza fel a fali tartót mind a hat (W-A , illetve a szerelési felülethez alkalmas, szaküzletben kapható) csavarral és alátéttel (W-C).

## 2. ábra:

A felfogósínek TV-készülékre szerelésénél mindenképpen figyelni kell a megfelelő csavarok használatára. Ezeknek nem csak a TV-készülékhez illeszkedő menettel kell rendelkezniük, hanem nem lehetnek túl hosszúak sem, mivel ellenkező esetben a TV-készüléket károsítják.

A csavarok ugyanakkor nem lehetnek túl rövidek sem, mivel ebben az esetben nem csatlakoznak biztonsággal. A csavarokat legalább 5 teljes 360°-os menettel kell a TV-készülék megfelelő menetébe csavarni.

.Ha a mellékelt (M) szerelőkészletben található csavarok hosszúsága nem alkalmas az Ön TV-készülékéhez, akkor szerezze be a megfelelő csavarokat a helyi szerszámüzletben.

Amennyiben nem tudja biztosan a megfelelő csavarhosszúságot, akkor azt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a TV-készülék gyártójával vagy megfelelő szakemberrel.

- A szerelőkészletben (M) található megfelelő méretű csavarokkal és alátétekkel rögzítse a felfogósínt a TV-készüléke hátoldalára (2-1 ábra).
- Ha a TV-készülékének hátoldala íves, vagy a készüléket a faltól nagyobb távolságra szeretné felszerelni, akkor elhelyezheti a mellékelt távtartókat (M-G illetve M-H) a felfogósínek és a TV-készülék közé (2-2 ábra).
- A felfogósín felszerelésénél figyeljen arra, hogy a felfogó sín kampójának nyílásai a TV-készülék alsó éle felé, a dőlésszög beállítás recés csavarjai kifelé mutassanak.
- A csavarokat ne húzza meg túl nagy erővel, mivel ezáltal tönkre mehet a TV készülék, és megszűnik a szavatosság és a garancia!

## 3. ábra:

- Tekerje teljesen ki a biztosítócsavarokat a felfogósínek alsó részén annak érdekében, hogy a felfogósín akadálymentesen beilleszthető legyen a szerelőlapra.
- Emelje a TV-készüléket a felszerelt felfogósínekkel felülről a szerelőlapra. Eközben a TV-készülék felső oldalát enyhén a fal felé kell dönteni.
- A felfogósínek nyílásait vezesse pontos illesztéssel a szerelőlap profiljára.
- Állítsa be központosan a TV-készüléket a szerelőlapon, és engedje vissza addig, amíg felfekszik a szerelőlap alján.
- Biztosítsa a TV-készüléket a szerelőlapon a felfogósínek alsó részén található biztosítócsavarok betekerésével.

## 4. ábra:

- Lazítsa meg egy kicsit a dőlésbeállításához a recés csavarokat.
- Állítsa be a TV készülék kívánt dőlésszögét, majd húzza meg ismét a dőlésszög állítás recés csavarjait.

## Karbantartás és ápolás

A termék karbantartásmentes, és puha száraz ruhával való alkalmankénti letörlésen kívül nem igényel más ápolást.

Semmi esetre ne alkalmazzon agresszív tisztítószeret vagy oldószert, ellenkező esetben a felület károsodhat.

## Műszaki adatok

TV-méret.....	81-152 cm (32-60")
Terhelhetőség.....	max. 75 kg
VESA-rögzítés.....	100x100
.....	.....200x100
.....	.....200x200
.....	.....300x100
.....	.....300x200
.....	.....300x300
.....	.....400x100
.....	.....400x200
.....	.....400x300
.....	.....400x400
.....	.....600x200
.....	.....600x300
.....	.....600x400
Faltól való távolság	68 mm
Dőlésszög.....	±10°
Anyag	Acél
Súly.....	2,8 kg

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fénymásolással, mikrofilmmel, vagy elektronikus adattfeldolgozó eszközzel a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve. Az utánnyomás, kivonatos formában is tilos. A jelen publikáció megfelel a technika nyomtatás idején fennálló szintjének.

© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.