



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Digitális hő- és páratartalom-mérő műszer

Köszönjük, hogy a TFA cég terméke mellett döntött.

1. Mielőtt elkezdi használni a készüléket

- **figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.**
- **A használati útmutató figyelembe vételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá reklamációs jogának a helytelen használat miatti elvesztését.**

A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Ugyancsak nem vállalunk felelősséget az előbbi okokból adódó hibás mérési eredményekért és azok következményeiért.

- **Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe!**

- **Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót!**

2. Az Ön biztonsága érdekében

- Ne használja más módon a készüléket, mint ahogy ez az útmutató leírja.
- A készülék javítása, átalakítása vagy módosítása tilos.
- A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy a nyilvánosság tájékoztatására, csak magánhasználatra való.

Vigyázat! Balesetveszély!

- A készüléket és az elemet gyerekek által nem érhető helyen tartsa.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre és ne próbálja feltölteni. Robbanásveszély!
- Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Az elemek kifolyásának megelőzésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket.
- Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

Fontos tudnivalók a termék biztonságáról!

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- Óvja a nedvességtől a készüléket.

3. Üzembe helyezés

- Húzza le a védőfóliát a kijelzőről.
- Nyissa ki az elemtartót, és tegyen be egy új mikro elemet. Az elem berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Rövid jelző hang hallható, és a kijelző minden szegmense rövid időre megjelenik.
- A készülék most üzemkész.
- A kijelző felső része a beltéri hőmérsékletet (A) mutatja.
- Az alsó kijelző felváltva a pillanatnyi levegő páratartalmat, illetve a dátumot és a pontos időt mutatja.
- Ha a készüléket ki akarja kapcsolni, vegye ki az elemet.


4. A műszer kezelése


4.1 A pontos idő és a naptár kézi beállítása

- Tartsa megnyomva a MODE gombot.
- 24 órás jelzésmód (előre beállítva) villog a kijelzőn.
- A + gombbal lehet átváltani a 12 órás (AM jelenik meg délelőtt és PM jelenik meg délután a kijelzőn) vagy a 24 órás időjelzésmód között.
- Nyomja meg a SET gombot, és most egymás után az órákat, a perceket, az évet, hónapot és a napot a + gombbal be tudja állítani.
- Erősítse meg a MODE gombbal.
- A kijelzőn most felváltva jelenik meg az időpont és a naptár.

4.2 Az ébresztési időpont és az óránkénti figyelmeztetés beállítása

- Nyomja meg a MODE gombot, amikor a kijelzőn a pontos idő látható.
- Ezzel az ébresztési módba lép. Előre beállítva AL és 7:00 jelenik meg a kijelzőn.
- Tartsa megnyomva a MODE gombot.
- Az órák kijelzése kezd villogni a kijelzőn.
- Állítsa be a + gombbal az óra számjegyeit.
- Ismét nyomja meg a „SET” gombot, és hasonló módon állítsa be a perc számjegyét.
- Erősítse meg a MODE gombbal.
- Az ébresztés aktiválásához, nyomja meg ébresztés üzemmódban a + gombot.

- A  szimbólum megjelenik a kijelzőn.
- Ha megszólal az ébresztő, villogni kezd az ébresztés szimbóluma.
- Az ébresztő kikapcsolásához bármelyik gombot megnyomhatja.
- A szimbólum a kijelzőn megáll.
- Az ébresztési funkció kikapcsolásához, nyomja meg az ébresztési módban a + gombot,

- megjelenik az ébresztés szimbólum  majd eltűnik a kijelzőről.
- Az óránkénti figyelmeztetés ezzel aktiválva van.
- Minden kerek órában felhangzik egy rövid hangjelzés.
- Nyomja meg a + gombot még egyszer, a beállított ébresztési idő újbóli aktiválásához

-  és  megjelennek a kijelzőn.

- A deaktiváláshoz ébresztési módban nyomja meg a + gombot.
- Mindkét szimbólum eltűnik.

4.3 Kijelzések

- A MODE gombbal felváltva a pontos időt, az ébresztési időpontot és a dátumot lehet a kijelzőn megjeleníteni.

4.4 Hőmérséklet kijelzés

- A °C (Celsius) vagy a °F (Fahrenheit) közötti választáshoz nyomja meg egy hegyes tárggyal az állvány alatt a °C/°F gombot.

4.5 Legmagasabb és legalacsonyabb értékek

- Nyomja meg a MAX/MIN gombot.
- A MAX kiírás jelenik meg a kijelzőn.
- Az utolsó nullázás óta érzékelt legmagasabb beltéri hőmérsékletérték és páratartalom érték jelenik meg.
- Nyomja meg ismét az MAX/MIN gombot.
- A MIN kiírás jelenik meg a kijelzőn.
- Az utolsó nullázás óta érzékelt legalacsonyabb beltéri hőmérsékletérték és páratartalom érték jelenik meg.
- Az aktuális értékek kijelzésére való visszatéréshez nyomja meg még egyszer a MAX/MIN gombot.
- A készülék automatikusan kilép a MAX/MIN üzemmódból, ha 15 másodpercnél hosszabb ideig nem nyomnak gombot.
- Ha megnyomva tartja a MAX/MIN gombot a legmagasabb vagy legalacsonyabb érték kijelzése közben, akkor az óra ezeket az értékeket törli, és visszatér a pillanatnyi értékek kijelzéséhez.

5. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súroló vagy oldószereket!
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- A készüléket mindig száraz helyen tartsa.

6. Hibaelhárítás

Probléma megoldás

Nincs kijelzés	→	Az elemeket helyes polaritással tegye be → Az elemet ki kell cserélni.
Nem helyes kijelzés		Nyomja meg egy hegyes tárggyal az állvány alatt a RESET gombot → Az elemet ki kell cserélni.

Ha a készülék ezek után sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vette.

7. Eltávolítás

Az elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni! A környezetbarát eltávolítás érdekében végfelhasználóként törvényileg van kötelezve az összes elhasznált elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson.

A nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők:

Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

A készülék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékok eltávolítására vonatkozó EU-irányelvnek (WEEE).

Ezt a készüléket nem szabad a háztartási szemétkébe eltávolítani. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.

8. Műszaki adatok

Mérési tartomány:

Beltéri hőmérséklet: -10 °C... +50 °C (+14 °F...+122 °F)

Levegő páratartalma: 20...99 %párat.

Feszültség ellátás: 1 db mikro elem, vele szállítjuk.

Méret 98 x 24 (52) x 104 mm

Súly: 107g (csak a készülék)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877

Ezt a használati útmutatót vagy részleteit csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad

közzétenni. A műszaki adatok megfelelnek a kinyomtatás kori állapotnak, és minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

www.tfa-dostmann.de