

## Digitális ablakhőmérő

**Rendelési szám: 646031**

### Főbb tulajdonságok:

- tiszta funkcionális forma
- a külső hőmérséklet kényelmes leolvasása bentről
- maximum- és minimumérték-tárolás automatikus visszaállítással
- könnyű felerősíteni, ablakpucoláshoz levehető

### Műszaki adatok

Mérési tartomány:  $-25^{\circ}\text{C} \div 70^{\circ}\text{C}$

Pontosság:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$   $0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$ , egyébként  $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$

Feloldás:  $0,1^{\circ}\text{C}$

Elem: 1,5 V-os AAA

### Felszerelés

Rögzítsük a tartót az együtt szállított öntapadó fóliával kívül az ablakra. Az ablaküveget előzőleg tisztítsuk meg. A hőmérőt most egyszerűen ráakaszthatjuk a tartóra, illetve leakaszthatjuk arról.

Kerüljük a közvetlen napsütés lehetőségét.

### Kezelés

Vegyük le a tartót. Nyissuk ki egy csavarhúzóval az elemtartót, és rakjuk be az elemet. Húzzuk le a kijelzőről a védőfóliát. A hőmérő most már üzemkész.

A felső kijelző a maximum-hőmérsékletet mutatja, a középső a pillanatnyi hőmérsékletet, míg az alsó a minimum-hőmérsékletet.

### Maximum- és minimum-hőmérséklet

A maximum- és minimum-hőmérséklet automatikusan visszaállítódik, az előző reggel 8 órakor, az utóbbi este 20 órakor. Ehhez be kell állítanunk a pontos időt.

### A pontos idő beállítása

- A MODE-gomb megnyomásával jutunk a beállítási üzemmódba. Állítsuk be a „+” gomb segítségével a kívánt órát. Az állítás gyors futtatása érdekében tartsuk megnyomva a gombot.
- Nyomjuk meg még egyszer a MODE-gombot, és a fentivel azonos módon állítsuk be a kívánt percet.
- A MODE-gomb megnyomásával visszajutunk a normál kijelzési módba.

### Karbantartás

- Cseréljük ki az elemet, ha gyengébbé válik a kijelzés. **Figyelem:** a kimerült elemet ne dobjuk a háztartási hulladék közé, hanem vigyük speciális gyűjtőhelyre, vagy egy szaküzletbe.
- Ne tegyük ki a készüléket szélsőséges hőmérséklet, erős rezgések és rázkódások behatásának.
- A készüléket egy enyhén megnedvesített puha ruhával tisztítsuk. Ne használjunk súrolószert vagy oldószert.
- Ne próbáljuk magunk javítani a készüléket. Reklamációkkal forduljunk a forgalmazóhoz, előbb azonban vegyük ki az elemet. A készülék felnyitása vagy szakszerűtlen kezelése esetén megszűnik a garancia.