

## Digitális időzítő 10102

Ez a digitális rövididő időzítő Count Up (felfelé számlálás) és Count down funkciókkal van ellátva. Az időzítő hátoldalán egy állító támasz van mágneses tartóval. A modell alkalmas főzéshez/sporthoz, és mindenütt, ahol pontos időmérés szükséges.

### Üzembe helyezés:

Nyissa fel az időzítő hátoldalán lévő elemtartót. Távolítsa el a biztonsági csíkot, és tegye vissza az elemeket pólushelyesen. A kijelző most bekapcsolódik.

### Felfelé számláló funkció (Count up)

Nyomja a „START/STOP” gombot az időmérés megkezdéséhez. Ez a rövididő-számláló max. 99 perc és 59 másodperc időtartamig számlál.

Nyomja a „START/STOP” gombot, ha az időmérést le akarja állítani.

### Reset (visszaállítás) funkció

Tartsa a „MIN” és „SEC” gombokat egyszerre nyomva a kijelzés visszaállításához /nullára állításához.

### Visszaszámlálási funkció

#### Idő beállítás:

##### A perc beállítása

A „MIN” gombbal beállíthatók a percek.

Gyorsított beállításhoz tartsa ezt a gombot nyomva.

##### Másodperc beállítás:

A „SEC” gombbal a másodpercek állíthatók be.

Gyorsított beállításhoz tartsa ezt a gombot nyomva.

### Visszaszámlálás indítás/leállítás:

Nyomja meg a „START/STOP” gombot, hogy a visszaszámlálást indítsa vagy leállítsa.

A visszaszámlálás lefutásakor 30 másodpercig hang hallható és a beállított visszaszámlálási idő a kijelzőn megjelenik.

Nyomja a „START/STOP” gombot a riasztás kézi leállításához

### Reset (visszaállítás) funkció

Tartsa a „MIN” és „SEC” gombokat egyszerre nyomva a kijelzés visszaállításához /nullára állításához.

Elemtípus: 1 db gombcella LR44

### Elektromos és elektronikus készülékek eltávolítása



Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok lehetőség szerinti teljes újrahasznosítása érdekében a felhasználó köteles használt és hibás készülékeit az elektromos hulladékok kommunális gyűjtőhelyére eljuttatni. Az áthúzott kerek szeméttartály jelkép azt jelenti, hogy a készüléket az elektromos hulladékok gyűjtőhelyén kell leadnia, hogy

újrafeldolgozásra kerülhessenek, a lehető legjobb nyersanyag újrahasznosítás érdekében.

### Az elhasznált elemek eltávolítása



A felhasználó törvényes kötelessége a használhatatlanná vált elemek leadása. A használt akkumulátort/elemet tilos a háztartási szemétkosárba dobni! A veszélyes anyagokat tartalmazó elemek az áthúzott szeméttartály jelképpel vannak jelölve. A szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási szeméttel ártalmatlanítani. A szimbólum alatt a veszélyes anyagnak a rövidítése áll: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. A használhatatlanná vált elemeket ingyen le lehet adni a helyi hulladékgazdálkodási vállalat gyűjtőhelyein vagy elemeket is árusító üzletekben. Így teljesíti a törvényben foglalt kötelezettségeit, és hozzájárul a környezet védelméhez!