



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250
Napelemes univerzális hőmérő
Modell Nr. E544
Rend. sz.: 67 21 41

A készülék használata előtt olvassa át figyelmesen a jelen használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat, és vegye figyelembe az információikat! Őrizze meg tehát a használati útmutatót, hogy szükség esetén fellapozhassa, és adja tovább a készülékkel együtt, ha más felhasználónak adja azt.

Tág mérési tartományának köszönhetően ennek a hőmérőnek sok alkalmazási lehetősége van:

- Húshőmérő
- Hűtőszekrény- vagy fagyasztóláda-hőmérő
- Bor, tea és más hideg és meleg italok hőmérője
- Hőmérő levesek és mártások készítéséhez
- Hőmérő pirításhoz és sütemények készítéséhez.
- Hőmérő sütéshez.
- Hőmérő csecsemő- és kisgyekek-ételek kedvező hőmérsékletének a megállapítására.


Biztonsági tudnivalók:

- A készüléket és a csomagolófóliákat tartsa távol a csecsemőktől és kisgyerekektől, mert fulladás, ill. apró alkatrészek lenyelésének a veszélyét jelenti.
- Ne használja a napelemes hőmérőt testhőmérséklete mérésére. Nincs engedélyezve orvosi célokra, és a mérőhegy sérülésveszélyes.
- Gondosan bánjon a hőmérővel, és ne tárolja a hegyével felfelé. Használat után rakja fel mindig a védősapkát - sérülésveszély!
- Tisztítsa meg az érzékelőt az első használat előtt és minden egyes használat után egy nedves ruhával és esetleg némi mosogatószerrel.
- A hőmérő nem vízálló, és nem alkalmas mosogatógépben történő tisztításra. Ne merítsük az egészet vízbe.
- Ne használjuk a hőmérőt becsukott sütőben. Az elektronika és a nyélben elhelyezett elemek nem bírják ezt a hőmérsékletet.

Jellemzők

- 5 - 10 másodperces nagyon gyors reakció- és mérési idő: mérési tartomány: -45 °C-tól +200 °C.
- Nagy mérési pontosságot: 0,1 °C
- Nagyméretű LC-kijelző
- Az érzékelő és a ház kiváló minőségű nemesacélból van
- 120 mm hosszúságú érzékelő szilikon-védősapkával
- Energiatakarékos és környezetkímélő napelemes üzem, nincs szükség elemekre
- Hőmérséklet táblázzal

Kezelési utasítások:

1. Ha mozgatja a hőmérőt, vagy gyengén megnyomja a házat, bekapcsolódik a hőmérő. A kijelzőn a környezeti hőmérséklet látható.
2. Ha nem kapcsolódik be a hőmérő, vagy a  szimbólum jelenik meg a kijelzőn, előbb fel kell tölteni a hőmérőt. Mivel a hőmérő az energiát egy napelemből nyeri, a készüléket tegye olyan helyre, ahol elegendő fény van a feltöltéshez.

Az alábbiakban a töltési idők és a használati időtartamok listája látható:

Töltési idő : Használati időtartam:

5 perc 5000 lux mellett 1 - 2 perc

10 perc 5000 lux mellett 20 perc

20 perc 5000 lux mellett 45 perc

30 perc 5000 lux mellett 1 óra

15 perc 1000 lux mellett 1 perc

90 perc 1000 lux mellett 10 perc

A lux a fényerősség mértékegysége. 5000 lux fényerőt kap közvetett napsütés esetén, pl. az ablakpárkányon. 1000 lux a fényerő egy szobában nappal, vagy egy lámpa alatt. Bárhol


máshol a szobában nincs több 400 lux-nál, emiatt ott hosszabb töltési időre van szükség.

3. Hőmérsékletmérés: Tisztítsa meg, vagy fertőtlenítsa az érzékelőt, majd kapcsolja be a hőmérőt. Az aktuális környezeti hőmérsékletet mutatja most a hőmérő.
4. Merítse be vagy szűrje be a hőmérsékletérzékelőt a mérendő objektumba legalább 2 centiméter mélyen.
5. A hőmérsékletkijelzés akkor pontos, ha az LC-kijelző állandó értéket mutat, ez kb. 5-10 másodpercet vesz igénybe.
6. Sütéskor a hőmérsékletméréshez nyissuk ki a sütőt, húzzuk ki a mérendő objektumot, és mérjük meg a hőmérsékletét a fentiek szerint. Vegye ki ismét a hőmérőt, mielőtt visszatolná az ételt a sütőbe. Ha nem használja a hőmérőt, és a hőmérséklet 2 °C-nál kevesebbet változik, a hőmérő 1 perc múlva automatikusan kikapcsolódik.
7. Használat után tisztítsa meg az érzékelőt, majd tegye fel rá ismét a védősapkát.
8. Ha a hőmérőt egy kielégítően megvilágított helyre teszi, állandóan mérésre készen áll.

Figyelem!

1) Használat után rakja le a hőmérőt a napelemmel (elülső oldal) felfelé egy kielégítően megvilágított helyre.

2) Vigyázzon arra, hogy ujjai ne takarják el a fényt. Ne fogja meg a napelemet, hanem tartsa a hőmérőt az egyik oldalánál fogva.

Ha a kijelzőn a  szimbólum jelenik meg, a hőmérőt előbb fel kell tölteni a fentiek szerint.

3) A napelem beltéri használatra való. Ne tegye a napelemet hosszabb időre a napra, mert tönkremehet.

4 ábra A hőmérőt nem szabad a lezárt sütőben használni!

Tisztítás

Figyelem!

A napelemes hőmérőt semmi esetre se merítse teljesen el a vízbe, és ne tisztítsa mosogatógépben.

Használat után tisztítsa meg a mérő-érzékelőt egy nedves ruhával és esetleg mosogatószerrel.

Tisztítsa meg a házat egy nedves ruhával, majd törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe!

Selejtezés

Csomagolás:

A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Távolítsa el környezetbarát módon.



Az elhasznált készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Érdeklődjön a helyi önkormányzatnál vagy a köztisztasági hivatalnál a környezetbarát eltávolítás lehetőségeiről.