



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Falióra, WS 8005

Funkciók:

- ▶ Időzóna beállítás: -12/+12h
- ▶ Naptár 2054-ig
- ▶ A dátum és a hét napjának kijelzése
- ▶ Hőmérséklet kijelzés °C-ban vagy °F-ban
- ▶ A hét aktuális napjának kijelzése 7 nyelven: angol, német, olasz, francia, dán, holland, spanyol
- ▶ Ébresztés, ismétléssel
- ▶ Beltéri hőmérséklet mérési tartomány: -9,9°C ~ 59,9°C
- ▶ Tápellátás: 2 db ceruzaelem (nem szállítjuk vele)

Info:

- ▶ Az elemek betétele után rövid időre minden szimbólum felvilan a kijelzőn, és hangjelzés hallható.
- ▶ Ha a rádiós időjel vétele nem sikerül, nyomja meg a **Reset** gombot az óra hátoldalán egy hegyes tárggyal.

▶ Az óraidő beállítása kézzel:

- ▶ Nyomja és tartsa nyomva a **"SET"** gombot 2 másodpercig; a 12/24 órás kijelzés villogni kezd. Nyomja a "▲" vagy "▼" gombot, a kívánt kijelzési forma beállításához.
- ▶ A **"SET"** gombbal hagyja jóvá a beállítást, ezután az időzóna kijelzés kezd villogni. Nyomja a "▲" vagy "▼" gombot, a kívánt időzóna beállításához.
- ▶ A **"SET"** gombbal hagyja jóvá a beállítást, ezután az óraidő órái kezdenek villogni. Nyomja a "▲" vagy "▼" gombot, az aktuális óra beállításához.
- ▶ A **"SET"** gombbal hagyja jóvá a beállítást, ezután az óraidő percei kezdenek villogni. Nyomja a "▲" vagy "▼" gombot, az aktuális perc beállításához.
- ▶ A **"SET"** gombbal hagyja jóvá a beállítást, ezután az év kijelzése kezd villogni. Nyomja a "▲" vagy "▼" gombot, az év beállítására.
- ▶ A **"SET"** gombbal hagyja jóvá a beállítást, ezután a hónap kijelzése kezd villogni. Nyomja a "▲" vagy "▼" gombot, a kívánt hónap beállítására.
- ▶ A **"SET"** gombbal hagyja jóvá a beállítást, ezután a nap kijelzése kezd villogni. Nyomja a "▲" vagy "▼" gombot, az aktuális nap beállítására.

gombot, az aktuális nap beállítására.

- ▶ A **"SET"** gombbal hagyja jóvá a beadást, a hét napja kijelzésének nyelve kezd villogni. Nyomja a "▲" és "▼" gombot, a kívánt nyelv beállítására.
- ▶ A **"SET"** gombbal hagyja jóvá a beadást; ezzel befejezi a beállítási műveletet.

Info:

- ▶ Ha 30 percig nem nyom egy gombot sem, az óra automatikusan visszatér a normál óraidő kijelzési módba.

Az ébresztési idő beállítása

Nyomja meg az **ALARM** gombot. Az LC kijelzőn megjelenik a  - szimbólum.

- ▶ Nyomja és tartsa az **ALARM** gombot kb. 2 másodpercig, az ébresztési idő órái kezdenek villogni. Nyomja a "▲" vagy "▼" gombot, az ébresztés kívánt órájának beállításához. Nyomja az **ALARM** gombot, a beállítás jóváhagyásához.

- ▶ Az ébresztési idő percei kezdenek villogni. Nyomja a "▲" vagy "▼" gombot, a kívánt perc beállításához. Nyomja meg az **ALARM** gombot, a beállítás jóváhagyásához, és a beállítási művelet befejezéséhez.

- ▶ A napi ébresztési idő be- vagy kikapcsolásához nyomja az

ALARM gombot. **Info:**

- ▶ Ha 30 percig nem nyom egy gombot sem, az óra automatikusan visszatér a normál óraidő kijelzési módba.

- ▶ Az ébresztő hang 2 percig szól, ha nem szakítja meg a hangot egy tetszőleges gomb nyomásával. Ebben az esetben 24 óra múlva azonos időben ismét felhangzik az ébresztés.

- ▶ Az ébresztő hang a 2 percen belül négyszer változtatja a frekvenciát, és fokozza a hangerőt.

Automatikus ébresztés ismétlés:

Az automatikus ébresztés ismétlés aktiválására a következőket kell tennie: miközben az ébresztő hang szól, nyomja meg a **SNOOZE** gombot, ezzel aktiválja az automatikus ébresztés-ismétlést.

- ▶ A hang elhallgat, majd az ébresztés 5 perc múlva újra megszólal.
- ▶ Az ébresztés ismétlés megszakítható, ha egy tetszőleges gombot megnyom.

°C/°F hőmérséklet mértékegység kijelzés:

A hőmérséklet választhatóan °C-ban vagy °F-ban jelezhető ki. Nyomja a "▼" gombot, ezzel változtathatja a kijelzés mértékegységét.

Rádiójel vezérlésű órajel:

Elemcsere vagy újbóli indítás után az óra automatikusan keresni kezdi a rádiós időjelet, kb. 7 percig. A rádiójel szimbólum villog.

- ▶ Az óra automatikusan szinkronizál (egyeztet) minden nap éjjel 1:00 órakor a DCF-77 időjellel, hogy az esetleges eltérést a pontos időtől kizárja. Ha a vétel nem sikeres (a rádiójel szimbólum eltűnik a kijelzőről), az óra a következő egész órában ismét kísérletet tesz a jel vételére. Ez az eljárás maximum 5-ször ismételhető meg.

- ▶ Nyomja meg a **"WAVE"** gombot, a rádiójel vétel kézi indításához.
- ▶ Nyomja meg a **"WAVE"** gombot a rádiójel vétel közben, ha a keresést le akarja állítani. **Info:**

- ▶ Ha a rádiójel szimbólum villog, ez azt jelenti, hogy a jel keresése megkezdődött.

- ▶ Tartsa legalább 2,5 m távolságot más elektronikus forrásoktól (pl. számítógép, tévé készülékek stb.).

- ▶ Betonfalú helyiségekben a vétel gyengébb (pl. a pincében). Ha lehet, ne tegye ilyen helyre az órát, inkább helyezze egy ablak közelébe.