

## Elektronikus időzítő és stopperóra

Rend. sz.: 67 24 98



### Kezelés

- Nyissa fel az elemtartót egy érmével (→OPEN). Vegye ki az elemmegszakító szalagot.
- Húzza le a védőfóliát a kijelzőről.
- A készülék most üzemkész.

### Visszaszámláló időzítő

- Állítsa be a MIN nyomógombbal a kívánt idő percét (max. 99 perc) és a SEC nyomógombbal a másodpercét (max.59 másodperc).
- Ha a gombokat hosszabban nyomja, a számok gyorsabban változnak.
- A START/STOP nyomógombbal indíthatja el és állíthatja le a számlálást.
- Az idő leteltekor felhangzik egy figyelmeztető hangjelzés (max. 60 másodperc), amelyet a START/STOP nyomógombbal lehet leállítani.
- Ekkor automatikusan az utoljára beállított idő jelenik meg a kijelzőn.

### Stopperóra

- A MIN és a SEC nyomógomb egyszerre történő megnyomása által törölheti a kijelzést.
- Nyomja meg a START/STOP nyomógombot a számlálás elindítása céljából.
- A START/STOP nyomógombbal leállíthatja és újra indíthatja a számlálást.

### Elemcsere

- Ha már nem működik kifogástalanul a készülék, cserélje ki az elemet.
- Feltétlenül helyes polaritással rakja be az elemet (LR 44).

### Figyelem:

Ne dobja az elhasznált elemeket és a kimerült elemeket a háztartási hulladék közé.

A környezetkímélő eltávolítás érdekében adja le őket a kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson az országos vagy a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

### Karbantartás

- A készüléket mindig tiszta, száraz helyen tartsa.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.

### Rendeltetészerű használat, kizárás a szavatosságból, biztonsági előírások

- A készülék nem játék. Tárolja úgy, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.
- A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy nyilvános tájékoztatásra, csak magánhasználatra való.
- A szakszerűtlen kezelés vagy a készülék önkényes felnyitása a garancia elvesztéséhez vezet.