


Használati útmutató

TFA



Kat. Nr. 60.1013

PUSH – Ébresztőóra

Köszönjük, hogy a TFA cég készüléke mellett döntött.

1. A készülék használatbavétele előtt

• **Gondosan olvassa el a használati útmutatót.** Így megismerheti új készülékét, annak összes funkcióját és alkotórészét, fontos részleteket tudhat meg a készülék üzembehelyezéséről és kezeléséről, és tanácsokat kap a hibaelhárításhoz.

• **Ön a Használati utasítás betartásával elkerülheti a készülék károsodását, továbbá azt, hogy a készülék helytelen használata esetén elveszítse a törvény által biztosított reklamációs igénybejelentés jogát. A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.**

• **A biztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!**

• **Örizzze meg jól ezt a használati útmutatót.**

2. Új készüléke felhasználási lehetőségeinek és előnyeinek áttekintése

- Áttekinthető funkcionális kialakítás
- Analóg kijelző mutatókkal
- Szundi funkció
- Háttérvilágítás
- Fluoreszkáló mutatók

3. Az Ön biztonsága érdekében

- A készülék kizárólag a fentiekben leírt használatra alkalmas. Ne használja a készüléket az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérő módon.
- Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.
- A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy a nyilvánosság informálására, kizárólag privát használatra készült.

**Figyelem!
Balesetveszély:**

- A készüléket gyerekek által el nem érhető helyen tárolja.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, ne szedje szét és ne töltsse fel. **Robbanásveszély!**
- Az elemek egészségre káros savakat tartalmaznak. Az elem kifolyásának a megelőzésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemet. Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

**Fontos tudnivalók
a termék biztonságáról!**

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- Óvja a készüléket a nedvességtől.

4. A készülék gombjai (1. ábra)

- A: Világítás gomb
- B: Ébresztő kapcsoló
- C: Piros állító kerék az ébresztési időhöz
- D: Fekete állító kerék az időhöz

Készülékház (2. ábra)

- E: Elemtartó rekesz

5. Üzembehelyezés

- Nyissa fel a készülék hátoldalán található elemtartót, és rakjon be helyes polaritással két új AA-méretű 1,5 V-os ceruzaelemet.
- Zárja vissza az elemtartót.

5.1 Az óraidő beállítása

- Állítsa be az aktuális időt a fekete állítókerékkel (tekerje a nyíl irányába).

5.2 Az ébresztési idő beállítása

- Állítsa be az ébresztési időt a piros állítókerékkel (tekerje a nyíl irányába).
- Tolja az ébresztés kapcsolót felfelé (az ON irányába).
- Az ébresztés most aktiválva van.
- Ha megszólal az ébresztő (4 különböző ébresztési fokozat), a szundi funkciót a készülék tetején lévő világítás gombbal aktiválhatja. Az ébresztés ekkor 4 percre megszakad.
- Az ébresztés funkció kikapcsolásához tolja az ébresztés kapcsolót lefelé (az OFF irányába).

5.3 Világítás

- Tartsa nyomva a világítás gombot a világítás aktiválásához.

6. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnedvesített tisztítókendővel tisztítsa. Ne használjon súroló- vagy oldószereket!
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.
- Tárolja a készüléket száraz helyen.

6.1 Elemcsere

- Ha az ébresztési hang gyengébb lesz, cserélje ki az elemeket.
- Nyissa fel a készülék hátoldalán található elemtartót, és rakjon be helyes polaritással két új AA-méretű 1,5 V-os ceruzaelemet.
- Zárja vissza a fedelet.

7. A hiba elhárítása

Probléma	A megoldás
	→ Az elemet helyes polaritással tegye be
Az óramutató nem mozog	→ Az elemet cserélje ki
Helytelen kijelzés	→ Az elemet cserélje ki

Ha a készüléke a fenti beavatkozások ellenére sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél vette.

8. Hulladékkezelés

Ez a készülék kiváló minőségű anyagokból és alkotórészekből készült, amelyek újrahasznosíthatók.



Az elemeket és akkumulátorokat semmi esetre sem szabad a háztartási hulladék közé dobni! A környezetbarát eltávolítás érdekében végfelhasználóként törvényileg van kötelezve az összes elhasznált elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson.

A mértékadó nehézfémek jelölései a következők:
Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom



A készülék az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó EU-Írányelv (WEEE) szerinti jelöléssel van ellátva.

A készüléket nem szabad a háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítani. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.

9. Műszaki adatok

Tápfeszültség:	1 db 1,5 V-os ceruzaelem (nem szállítjuk vele)
A készülékház mérete:	70 x 70 x 35 mm
Súly:	81 g (elem nélkül)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Ezt az útmutatót - akár kivonatos formában is - kizárólag a TFA Dostmann engedélyével szabad nyilvánosságra hozni. A műszaki adatok megfelelnek a technika állásának a nyomtatás idején, és előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.
www.tfa-dostmann.de