



Használati útmutató  
Instruction manual  
Mode d'emploi



Cikk- Sz.

## Digitális visszaszámláló időzítő

Köszönjük, hogy a TFA cég ezen terméke mellett döntött.

### 1. Mielőtt elkezdje használni a készüléket

- olvassa el a használati útmutatót.
- A használati útmutató figyelembe vételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá azt a veszélyt, hogy reklamációs jogát a helytelen használat miatt elvesztheti. A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
- Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe!
- Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót.

### 2. Alkalmazási terület:

- Időzítő és stopperóra
- Időtartam: 99 óra, 99 perc, és 99 másodperc
- Közvetlen számbeadás
- Állító támasszal

### 3. Az Ön biztonsága érdekében:

- A készülék kizárólag a fent leírt felhasználási területhez alkalmas. Ne használja más módon a készüléket, mint ahogyan ezt jelen útmutató leírja.
- A készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása tilos.
- A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy a nyilvánosság informálására, kizárólag privát használatra készült.

## R Vigyázat Sérülés veszélyek:

- A készüléket gyerekek által el nem érhető helyen tárolja.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne töltsse fel. Robbanásveszély áll fenn!
- Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Az elemek kifutásának

elkerülésére a kimerült elemeket lehetőleg gyorsan

ki kell cserélni. Ne használjon keverten régi és új, vagy különböző típusú elemeket. Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.

## R Fontos tudnivalók a termék biztonságáról!

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert. Óvja a készüléket a nedvességtől.

### 1. A készülék részei

#### Kijelző

A: Óra-, perc- és másodperc kijelzés

#### Nyomógómbok

B: START gomb

C: STOP/CLEAR gomb

D: 0-9 számgombok

E: ON/OFF tolókapcsoló

#### Készülék ház

F: Elemtartó rekesz

- Ha például 2 órát, 30 percet és 40 másodpercet akar beadni, akkor az időt a következőképpen kell bebillentyűzni: 02 30 40.
- Nyomja meg a START gombot és a számlálás megkezdődik.
- A STOP/CLEAR gombbal megállíthatja a számlálást.
- Nyomja meg a START gombot, ekkor a számlálás folytatódik.
- Az idő leteltékor felhangzik egy figyelmeztető hangjelzés (kb. 60 másodpercig).
- A riasztó jelzés kikapcsolására nyomjon meg egy tetszőleges gombot.
- Minden gombnyomást egy sípoló hang nyugtáz.

### 6.2 Stopperóra

- Nyomja meg a STOP/CLEAR gombot.
- 00:00:00 jelenik meg a kijelzőn.
- Nyomja meg a START gombot és a számlálás megkezdődik.
- A STOP/CLEAR gombbal megállíthatja a számlálást.
- Nyomja meg a START gombot, ekkor a számlálás folytatódik.

### 6.3 Felállítás

- A kihajtható állító támasszal felállíthatja a készüléket egy sima felületen.

### 7. Elemcsere

- Ha a kijelzés gyengül, cserélje ki az elemeket.
- Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét, és tegyen be két új mikroelemet. (2 db 1,5 V AAA) Vigyázzon a helyes polaritásra.
- Rakja vissza a fedelet a helyére. A fedél akkor ül helyesen a helyén, ha egy kattánás hallható.

### 8. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nincs kijelzés tegye be	☞ Az elemeket helyes polaritással tegye be ☞ Cserélje ki az elemeket ☞ Kapcsolja be a készüléket (ON)
Nem korrekt kijelzés	☞ Elemet kell cserélni

G: Támasz (kihajtható)

### 2. Használatba vétel

- Tolja az ON/OFF (be/ki) tolókapcsolót felfelé (ON állásba).
- A készülék most üzemkés.
- A készülék kikapcsolásához tolja az ON/OFF tolókapcsolót lefelé (OFF állásba).

### 3. Kezelés

#### 3.1 Időzítő

- Ha a készülék be van kapcsolva, a kijelzőn 00:00:00 jelenik meg.
- Állítsa be a számgombokkal (0-9) a kívánt időt.

Ha a készülék ezek után sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vette.

### 9. Eltávolítás

Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni! Végfelhasználóként törvényileg kötelezett az összes elhasznált elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson a nemzeti vagy helyi előírásoknak megfelelően.

A mértékadó nehézfémek jelölései a következők Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom

A készüléket az elektromos és elektronikus hulladékok eltávolítására vonatkozó EU-irányelvnek (WEEE) megfelelően kell ártalmatlanítani.

Ezt a készüléket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.

### 10. Műszaki adatok:

Mérési tartomány: 99 óra, 99 perc és 99 másodperc

Tápfeszültség ellátás: 2 db 1,5 V-os AAA típusú mikroelem

Készülék ház méretei: 108 x 66 x 20 mm

Súly: 67 g (elemekkel)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877

Ezt a használati útmutatót vagy részleteit csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad közzétenni. A műszaki adatok megfelelnek a kinyomtatáskori állapotnak, és minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.