

## Ajtó-/ablakriasztó készlet

**Rendelési szám: 75 06 22**

### **RENDELTTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT**

Ez az ajtó-/ablakriasztó a riasztást egy mágneses érintkezőn keresztül váltja ki.

A készülék tápfeszültségét három db 1,5 V-os gombelem adja.

Feltétlenül kerüljük el annak a lehetőségét, hogy víz kerüljön a készülékre. A nem szakszerű használat a készülék meghibásodását eredményezi. A készülék egyetlen részét se változtassuk meg vagy építsük át.

### **BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

**Az ennek a kezelési utasításnak a be nem tarásából eredő károkra nem vonatkozik a garanciális kötelezettségünk!**

**A következményes károkért nem vállalunk semmiféle felelősséget!**

Biztonsági- és engedélyezési (CE) okokból tilos az ajtó-/ablakriasztó készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása!

Az ajtó-/ablakriasztó készülék és az elemek nem valók gyerek kezébe.

A gombelemek különleges hulladéknak számítanak, és ezért ne dobjuk a háztartási hulladék közé. A kimerült elemek szakszerű eltávolítására a szakkereskedelemben erre a célra fenntartott gyűjtőládák szolgálnak.

Az elemek berakásakor ügyeljünk a helyes polarításra!

Ügyeljünk arra, hogy ne záródhassanak rövidre az elemek, ne dobjuk tűzbe, és ne is próbáljuk újra tölteni őket. Ezekben az esetekben robbanásveszély áll fenn.

Ha az ajtó-/ablakriasztót hosszabb ideig nem fogjuk használni, vegyük ki a gombelemeket a teleptartóból, mivel egyébként kifolyhatnak.

### **Vigyázat! Hangos riasztási hangjelzés!**

Ne tegyük ki hallószervünket hosszabb időn át ennek a hangnak, mert súlyos halláskárosodás lehet az eredménye!

### **KEZELÉS**

#### **1. Elemcsere**

**Vegyük figyelembe ehhez a biztonsági előírásokat is!**

Ha halkabbá válik a riasztási hangjelzés, akkor ki kell cserélni az elemeket. Toljuk fel ehhez a készülékház elülsőoldalán lévő teleptartót a nyíl irányába.

Cseréljük ki mindig az összes elemet egyszerre, és csak azonos típusú új elemeket tegyünk be, pl. 3xLR44 típust. Ügyeljünk közben a „+” és „-” polaritás-jelzésre. (A jelölést a teleptartó belsejében találjuk!) Végül zárjuk újra le a teleptartót.

#### **2. Felszerelés**

főkészülék

kapcsoló      ajtó-/ablakriasztó      mágneses érintkező  
teleptartó

Rögzítsük az ajtó-/ablakriasztót (főkészülék) az önrágadó szalag segítségével az ablak vagy az ajtó oldalára.

A mágneses érintkezőt rögzítsük vele párhuzamosan az önrágadó szalag segítségével az ablak vagy az ajtó keretére. Zárt ajtó vagy ablak esetén a két alkatelem közötti távolság ne legyen több 8 mm-nél.

Toljuk a kapcsolót az „ON” (be) állásba. Az ablak vagy az ajtó kinyitásakor felhangzik a riasztási hangjelzés. A kapcsoló „OFF” (ki) állásában az ajtó-/ablakriasztó üzemén kívül van.