



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Számkombinációs lakat

11/11 változat

Rendelési szám: 75 41 44

1. Rendeltetésszerű használat:

A termék különböző tárgyak elzárására szolgál, mint pl. útipoggyász, napló, tároló rekesz az iskolában vagy a fitness-helyiségben, stb. Kényelmes megoldást kínál kulcs nélkül, kicsi vagy közepes biztonsági igény esetén.

Biztonsági okokból a terméket nem szabad átépíteni és/vagy megváltoztatni. Ha a készüléket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

2. A szállítás tartalma

Számkombinációs lakat

Használati útmutató

3. Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági előírásokat és a szakszerű használatra vonatkozó információkat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

Személyek/készülék biztonsága

Ahhoz, hogy a számkód a lehető legbiztonságosabb legyen, válasszon három különböző számjegyből • álló kombinációt. Ne válasszon nyilvánvaló kombinációkat, például a születésnapját.

A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól. • Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, • magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

Kezelje óvatosan a készüléket. Lökésektől, ütésektől, vagy akár kis magasságból való • leeséstől is megsérülhet.

Tartsa be azoknak a készülékeknek, tárgyaknak a biztonsági előírásait és használati útmutatóját, amelyekhez • a terméket csatlakoztatja.

Egyebek

Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával, vagy • csatlakoztatásával kapcsolatban.

Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel, vagy szakműhellyel végeztesse.

Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a • műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

4. Üzembe helyezés

1. Adja be a 0-0-0 kombinációt, a lakat első alkalommal való nyitásához. Ha már beállított egy kombinációt, adja be ezt a készülékbe.
2. A számoknak egy függőleges vonalban egymás alatt kell lenniük. A kombináció leolvasása a lakat keskeny külső oldalán lehetséges. Nyissa fel a lakatot, egy új számkombináció beállításához.
3. Fordítsa el a kengyelt egyszer 180°-kal. Nyomja le a kengyelt ütközésig, és tartsa lent.
4. Forgassa a lenyomott kengyelt 90°-kal oldalra.
5. Állítsa be most a kis számkerék segítségével a kívánt titkos kódját.
6. Forgassa a kengyelt vissza az előbbi helyzetébe, és húzza fel.
7. A kód most be van állítva, és a számkerék reteszelve van.
8. Biztosítsa a lakattal pl. az úti kofferjét és zárja a kengyelt.
9. Állítsa el valamilyen formában a kis számkereket. A lakat most be van zárva.
10. Adja be a kombinációját a számkerékkel, ha a lakatot ismét ki akarja nyitni.



5. Selejtezés

Élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell selejtezni a terméket.

6. Műszaki adatok

Anyag:	horganyötvözet
Méret (Sz x Ma x Mé)	22 x 61 x 11 mm
Súly:	40 g