

## Órahátlap nyitó, **D** í

### Alkalmazás

Helyezze az órát az üveg felével egy puha, karcolásmentes felületre, válassza ki ezután a 4 különböző bit formából az Ön órahátlapjához megfelelőt. Helyezze be a 3 bitet az órahátlap nyitó bit tartójába. Az órahátlap nyitó felső részén lévő recés kerék és a forgatható markolat segítségével állíthatja be a bit tartó szélességét a megfelelő távolságra. A bit tartók egymástól való távolságának mindhárom bitnél ugyanakkorának kell lennie, hogy az órahátlap nyitó forgatásánál egy körpályát eredményezzen. Vezesse be ezután a biteket az órahátlap nyílásaiba és forgassa el az órahátlapot az óramutató járásával ellentétes irányba.

Gondoljon arra, hogy a felnyitott vízálló órákhoz a visszacsavarásnál egy új O tömítőgyűrűre van szükség, hogy elkerülje a vízhatlanság megszűnésének veszélyét. O tömítőgyűrűket beszerezhet a kereskedőnél.

A rácsavart órahátlap felnyitásához

4 db különböző bit formával, az összes óratípushoz

Cikk sz.: 81 33 58



4 042504 602843

96150229