




ROMMELSBACHER



Használati útmutató



Merülőforraló

Modell:	RT 350	RTG 351	TS 1001	TS 1502	TS 2003
típusa:	201	201	105	150	208
Névleges feszültség:	230V~	230V~	230V~	230V~	230V~
Névleges teljesítményfel vét:	350 W	350 W	1000 W	1500 W	2000 W

Kedves Vevőnk, köszönjük, hogy a Rommelsbacher Tauchsieder (merülőforraló) termékünk mellett döntött. A merülőforraló egy minőségi termék német gyártásból, és megfelel az érvényes műszaki és készülékbiztonsági szabályoknak. Ahhoz, hogy a készülék sok örömet okozzon és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat elkerülje, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót. Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót. Ha a készüléket egy harmadik személynek továbbadja, adja át neki a teljes dokumentációt is. Köszönjük!

Rendeltetésszerű használat

A készülék víz felmelegítésére szolgál, a háztartás keretein belül. A készülék egyéb célú alkalmazásai, vagy a készüléken történt változtatások nem számítanak rendeltetésszerű használatnak, és jelentős baleseti kockázatot rejtenek. A nem megfelelő használat következtében keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék ipari felhasználásra nem alkalmas.

A biztonsága érdekében



Figyelem: Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást.

A biztonsági előírások és használati utasítások betartásának elmulasztása elektromos áramütést, tüzet és / vagy súlyos



sérülést okozhat. Vigyázat: Sérülés- ill. égés veszély! A

merülőforraló, a tartály és a víz a készülék működése közben felforrósodnak és a kikapcsolás után is bizonyos ideig forrók maradnak! Dolgozzon tehát nagyon óvatosan. A készüléket csak a markolatánál fogja meg. Soha ne érintse meg a melegítendő vizet, amíg a merülőforraló működésben van.

- Tartsa a 8 év alatti gyerekeket mindig távol a készüléktől és a hálózati kábeltől.
- A 8 évnél idősebb gyerekek végezhetnek tisztító- és ápoló tevékenységet a készüléken, de csak felügyelet mellett.
- Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek, valamint olyan személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossgal bírnak, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy ismerettel, csak felelős személy felügyelete mellett vagy akkor használhatják, ha megkapták a biztonságos kezeléséhez szükséges tájékoztatást, és a használatából adódó veszélyeket megértették. .
- Gyerekeknél felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy nem játékszernek használják a készüléket.

- Csomagolóanyagok, pl. fóliazacskók nem valók gyerekek kezébe.
- A készüléket csak szabványos szerelésű védőérintkezős dugaszaljba szabad csatlakoztatni. A hálózati feszültség meg kell feleljen a géptáblán feltüntetett feszültségnek. Csak váltakozóáramra csatlakoztatható.
- Vigyázzon arra, hogy a csatlakozóvezeték, a szomszédos elektromos készülék vezetéke is, ne kerüljön érintkezésre forró készülékrészekkel!
- A készüléket nem működtetheti külső időkapcsoló óra vagy egy különálló távirányító rendszer.
- Soha ne hagyja a merülőforralót felügyelet nélkül, ezért húzza ki a hálózati dugót, ha
 - rövid időre elhagyja a helyiséget
 - az üzem közben fellépő zavaroknál,
 - minden használat után, még hozzá **mielőtt** a készüléket kiveszi a folyadékból!
- Ha a készülék vagy a csatlakozóvezetéke látható károsodást mutat, a merülőforralót semmiképpen nem szabad üzembe helyezni!
- A csatlakozó vezetéket nem lehet kicserélni, ezért a készüléket selejtezni kell.
- A merülőforraló a dugó kihúzása után is egy darabig még meleg, ezért nem ajánlatos megfogni, és nem szabad letenni gyúlékony vagy érzékeny felületekre. A készüléknek a helyére tétel előtt okvetlenül lehűlt állapotban kell lennie!
- A készülék megfelel az érvényes biztonsági előírásoknak. A javításokat csak szakképzett műhelyek vagy cégünk vevőszolgálatá végezheti! A szakszerűtlen javításnak a következménye a felhasználó jelentős veszélyeztetése lehet.

A készülék üzembe helyezése

- Az edény, amiben folyadékot forral, karcsú, hőálló legyen, a következő térfogatokkal:
 - 0,25 liter az úti merülőforralókhoz (modell RT 350 és RTG 351, tartozék üveg: 0,2 liter)
 - 1,20 liter úrtartalom a TS 1001 és TS 1502 merülőforraló modellekhez
 - 5,00 liter úrtartalom a TS 2003 merülőforraló modellehez.
- Az edényt okvetlenül hőszigetelt alátétre tegye (pl. kerámia csempére, hogy a hőátvitelt a munkafelületre elkerülje.

- Javasoljuk, hogy az első használat előtt, valamint a vízkötelenítés után a merülőforralót ötször tiszta vízben átfőzze, és ezt a vizet a továbbiakban ne használja. E különösen allergiára hajlamos személyeknél érvényes.



FONTOS: Alapvetően az üzembe helyezés előtt állítsa be a merülőforralót a vízbe, és kb. 15 másodperccel a dugó kihúzása után vegye ki a vízből!

- A merülőforralón megadott jelölések mutatják a legmagasabb ill. a legalacsonyabb vízállást. Ezeket az értékeket nem szabad túllépni vagy alá menni, mert különben a merülőforraló károsodik (**nincs garanciaigény elfogadás!**).
- A merülőforraló túlfóralási védelemmel van ellátva, amely szárazon való működésnél a készüléket a felhasználó védelmére **véglegesen** lekapcsolja.
- Ha a készülék sötét vagy kékes árnyalatú színt mutat, nem érvényes a garanciaigény. A merülőforraló ugyanis ilyen esetben túl kevés vízben volt működtetve.



A merülőforralókat alapvetően csak vízzel szabad használni, semmiképpen nem olaj vagy más folyadékok felforralására.

Tisztítás és karbantartás



Vigyázat: Sérülés- ill. égés veszély!
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót, és hagyja lehűlni a készüléket.

Egy különlegesebb tisztogatás és ápolás nem szükséges. A nyelet és a fűtőspirálokat szükség esetén nedves ruhával le kell törölni.

Vízkötelenítés

A víz keménységi foka szerint az idő folyamán mészlerakódás mutatkozik a fűtőspirálon. Ezt időről-időre ecetes vízzel vagy a kereskedelemben kapható vízkötelenítővel kell eltávolítani. Ez energiát takarít meg, és garantálja a teljes fűtési teljesítményt, valamint hosszú élettartamot. Erős meszesedésnél a készülék túlságosan felfűtődhet. A meszesedés által okozott károk nem vonhatók a garancia hatálya alá. Ezért rendszeresen kell vízköteleníteni.



Ezt a terméket az elektromos vagy elektronikus készülékekre vonatkozó rendelkezés szerint nem szabad a normál házi hulladékba tenni. Adja le ingyen egy kommunális gyűjtőhelyen (pl. hulladék-udvarban, az elektromos és elektronikus készülékek újrafeldolgozása céljára). A leadási lehetőségekről a helyi önkormányzat ad felvilágosítást.