

Henkel Pattex ragasztókészlet

Rendelési szám: 827630

Biztonsági előírások

- Ne töltsünk be folyékony ragasztót, vagy ragasztópasztát.
- A pisztoly kinyomócsöve és az azon kilépő ragasztó akár 170°-ot is elérheti, azaz nagyon forró. **ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!** Ha forró ragasztó kerülne véletlenül a bőrünkre, azonnal tartasuk hideg vízszugár alá néhány percig. Ne próbáljuk meg először eltávolítani a ragasztót a bőrünkről. Adott esetben menjünk orvoshoz. Az ilyen sérülések megelőzése érdekében gondoskodjunk szilárd készülék-állványról.
- Gyerekek által hozzá nem férhető helyen tároljuk.
- Ne nyissuk fel magunk a készüléket – sérülés-veszély!
- A pisztoly ne kerüljön vízzel érintkezésbe.
- Ne használjunk sérült készüléket.

Használat

- A 30 percnél hosszabb munkaműveleti szünet idejére húzzuk ki a hálózati dugót a konnektorból.
- Ha még egy patronot tolunk be az előző után, várjunk egy kis ideig, amíg a hideg patron felmelegedik.
- Ha túl nagy a patron előtolása, akkor beragadhat a pisztolyba, és leállíthatja az előtolást. Ne erőszakoljuk tovább, hanem hagyjuk újra felmelegedni a pisztolyt.
- Használat után állítsuk rá a pisztolyt az állványra. Gondoljunk arra is, hogy a még meglévő ragasztó-maradékok lecsepeghetnek az alátétre.
- Ha továbbadjuk a készüléket, a kezelési utasítást is adjuk vele.