

CG-501 típusú stopperóra

Rendelési szám: 840573

Rendeltetésszerű használat:

Ezzel a stopperórával 24 óráig mérhetünk időtartamot. Egy normál óra és egy ébresztőóra van még beépítve.

A fentiekől eltérő használat nem megengedett, mert az óra tönkremenetelét eredményezheti, továbbá rövidzár, tűz stb. veszélyét is magában hordozza. Az óra egyetlen részét sem szabad megváltoztatni vagy módosítani.

Biztonsági előírások:

A jelen kezelési utasítás be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a garancia. A következményes károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget.

A szakszerűtlen kezeléssel vagy a biztonsági előírások be nem tartásából fakadó személyi és anyagi károkért sem vállalunk felelősséget. Ezekben az esetekben is érvényét veszíti a garancia.

- Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék önkényes átalakítása és/vagy módosítása.
- Az óra csak egy LR44 típusú gombellel táplálható. Ne próbáljuk más feszültségről, vagy más típusú elemről táplálni.
- Kerüljük az óra erős mechanikai igénybevételét, és ne tegyük ki szélsőséges hőmérsékletek, erős rezgések vagy magas páratartalom behatásának.
- Ne kapcsoljuk be a készüléket rögtön az után, hogy hideg helyről behoztuk meleg helyiségbe, mert az ilyenkor létrejövő páralecsapódás adott esetben tönkreteheti az órát. Hagyjuk bekapcsolatlanul, amíg fel nem veszi a helyiség hőmérsékletét. Várjunk, amíg elpárolog a kondenzvíz.
- Ez a stopperóra nem alkalmas ipari alkalmazásra.

A termék ismertetése

A stopperrel 24 óráig mérhetünk időt. Az első 30 percen a mérés pontossága 1/100 másodperc, majd ezután órákban és másodpercekben mér az óra. Ezen kívül még egy naptáros óra, és egy ébresztőóra van beépítve. A pontos idő kijelzése választhatóan 12- vagy 24-órás lehet. A normál ébresztésen kívül beállíthatunk még egy órajelet is. A stopperórát egy LR44 típusú gombellel látja el energiával.

Megjegyzések az elemekről

Az elemek nem valók gyerek kezébe.

A kimerült elemeket ne dobjuk a háztartási hulladék közé, hanem vigyük speciális gyűjtőhelyre, vagy olyan szakközpontba adjuk le, ahol elemeket is árulnak.

A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak, viseljünk emiatt megfelelő védőkesztyűt ilyenkor.

Ne zárjuk rövidre, ne dobjuk tűzbe az elemeket, mert ezek robbanásveszélyt jelentenek.

Kezelés

(Lásd a többnyelvű leírás ábráját.)

A nyomógomb: ébresztés (óra, perc, de/du [AM/PM])

B nyomógomb: a stopperóra üzemmód-beállítása, az ébresztési idő és a pontos idő beállítása

C nyomógomb: a naptár beállítása (hónap, dátum, a hét napja)

Óra üzemmód

Addig nyomogassuk a B üzemmód-gombot, amíg a pontos idő meg nem jelenik a kijelzőn. A pontos időt arról ismerjük fel, hogy a kijelzőn a hét napja, az óra, a perc és a másodperc látható.

A pontos idő beállításához nyomjuk meg 3-szor a B-gombot. Most elkezd villogni a másodperc kijelzése.

A C-gomb segítségével az értéket egy lépéssel felfelé változtathatjuk meg (a másodperc tartomány a 00-ra áll vissza).

Az A-gomb segítségével további beállításokra tudunk az alábbi sorrendben továbblépni: másodperc → perc → óra → nap → hónap → a hét napja.

Ha az óra beállítása közben nyomva tartjuk a C gombot, akkor a 12-órás kijelzési módra lépünk, és ha még egyszer megnyomjuk, akkor meg visszatérünk a 24-órás kijelzési módra.

Az óra beállításának a befejezése céljából nyomjuk meg a B-gombot.

Ha a pontos idő üzemmódban megnyomjuk a C-gombot, a dátumot jelenítjük meg, míg az A-gomb megnyomására a beállított ébresztési időt nézhetjük meg.

Ébresztési idő

Nyomjuk meg, és tartsuk nyomva az A-gombot az óraidő üzemmódban, így a beállított ébresztési időt nézhetjük meg. Ha továbbra is nyomva tartjuk az A gombot, akkor a C gombbal be- és kikapcsolhatjuk az ébresztési funkciót. Ha be van kapcsolva az ébresztési funkció, a kijelzőn egy harang szimbólum látható.

Ha az óra jelzését is be akarjuk kapcsolni, akkor tartsuk nyomva az A-gombot, és közben nyomjuk meg a B-gombot is. Ha be van kapcsolva az óra jelzése, akkor a kijelzőn megjelenik a hét napjának a sávja.

Az ébresztési idő beállítása céljából az óraidő üzemmódban nyomjuk meg kétszer a B-gombot. Az ébresztési idő perce elkezd villogni. A C-gombbal beállíthatjuk most a percet. Az A-gomb megnyomására az óra számjegyei kezdenek el villogni, és a C-gombbal az órát is be lehet most állítani. Ha beállítjuk az ébresztési időt, az ébresztés automatikusan aktívvá válik (arról látható, hogy a kijelzőn kinn van a harang-szimbólum). Ha az ébresztő megszólal, az A vagy a C gomb megnyomásával kikapcsolhatjuk.

Az ébresztés addig szólal meg 5 perces időközökben, amíg a korábban elmondottak szerint el nem tüntetjük a harang-szimbólumot a kijelzőről.

Használat stopperóráként

Ha a pontos idő üzemmódban egyszer megnyomjuk B-gombot, az óra átvált a stopperóra üzemmódra. Ha most megnyomjuk a C-gombot, elindul a stopper. A kijelzőn a századmásodpercek (1/100), a tizedmásodpercek (1/10), a másodpercek és a percek futnak.

Ha még egyszer megnyomjuk a C-gombot, megáll a stopper, és leolvashatjuk az eredményt. Ha megnyomjuk az A-gombot, a stopper kinullázódik.

Ha pl. két futó idejét akarjuk mérni, akkor egy részidőt tárolhatunk. Indítsuk el ehhez a stopperát a C-gombbal. Ha pl. az első futó beért a célba, nyomjuk meg az A-gombot, és a második futó beérkezésekor a C-gombot. A kijelzőn az első futó idejét látjuk, majd az A-gomb megnyomása után a másodikét. Az A-gomb ismételt megnyomásával az töröljük az összes értéket.

Elemcsere

Csavarjuk ki a hátoldalból a négy csavart, és vegyük le. Cseréljük ki az elemet azonos típusú újjal. Rakjuk be helyes polaritással az elemet, majd zárjuk le megint az elemtartó fedelét. Csak LR44 típusú elemet használjunk.

Karbantartás

Rendszeresen ellenőrizzük a stopperóra műszaki állapotát, és ha már tönkrement, többet ne használjuk.

Eltávolítás

A használhatatlanná vált stopperórát, továbbá a kimerült elemet ne dobjuk a háztartási hulladék közé, hanem vigyük olyan gyűjtőhelyre, ahol az elektromos és elektronikus készülékeket újrahasznosításba viszik.

Hibaelhárítás

Ha nincs kijelzés, vagy csak gyenge, cseréljük ki az elemet. Egyéb hibajavítást csak szakképzett személlyel végeztessünk.

Műszaki adatok

Funkciók: óra 12- vagy 24-órás kijelzéssel
ébresztés
stopperóra
hangjelzés minden egész órában

A stopperóra

mérési tartománya: 24 óra

Elem: 1 db LR44 gombellem