

## **Autós utánfutó csatlakozó teszter**

### **Villogó, hátsó lámpa, féklámpa, hátsó ködlámpa működését vizsgáló készülék**

#### **Adapterrel rendelkezik 7-/13 pólusú utánfutó csatlakozó aljzatokhoz és dugókhoz**

#### **A jármű csatlakozó aljzatának vizsgálata**

- Csatlakoztassa fel a tesztert a jármű csatlakozó aljzatára. Ha a jármű egy 13 pólusú dugaszoló aljjal van felszerelve, az adaptert (fedéllel) közbe kell dugaszolni.
- A gyújtást be kell kapcsolni, és minden funkciót egy második személy segítségével kell tesztelni. A csatlakozó aljzat rendeltetésszerű használatánál a hozzátartozó kijelző világít (villogásnál a kijelző együtt villog vele).

#### **Az utánfutó csatlakozó dugójának vizsgálata**

- Tegye be a 9 V-os elemet helyes polaritással a teszter elemtartójába.
- Csatlakoztassa a tesztert az utánfutó dugójára. Adott esetben dugaszolja közbe a 13 pólusú adaptert (fedél nélkül).
- Nyomja meg a sárga tesztgombot. Ha az utánfutó minden funkcióval (villogó, hátsó- és féklámpa, hátsó ködlámpa) fel van szerelve, a tesztgomb nyomás ideje alatt mind a 6 kijelzőnek világítani kell. Vegye figyelembe, hogy nem minden utánfutó van hátsó ködlámpával felszerelve. Ekkor a megfelelő kijelző (kék) nem világít.

#### **Tudnivalók a hibakereséshez**

- A színes mezők a kijelzők mögött az éppen adott ér szabvány kábelszínét mutatják.
- Ha a tesztnél nem villan fel a kijelző, általában a testvezeték megszakadt. Az utánfutó tesztelésénél meg kell vizsgálni, hogy a 9 V-os elem feltöltött állapotban van-e, ha nem, az elemet ki kell cserélni.
- Ha egyes kijelzések hiányoznak, a hozzájuk tartozó izzókat és az oda vezető kábelezést ellenőrizni kell.
- A dugó- /csatlakozó aljzat érintkezőket meg kell tisztítani (fényesre csiszolni), és az érintkező csavarok szoros ülését a dugóban/aljzatban ellenőrizni kell.

#### **Az adapter alkalmazása a jármű és az utánfutó egymáshoz való illesztéséhez**

- Az adapterek használhatók a jármű és utánfutó különböző rendszereinek egymáshoz való illesztéséhez is. - Az adott adaptert egyszerűen a jármű csatlakozó aljzata és az utánfutó dugója közé kell bedugni.