



Tele ötlettel

Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319-0250

SONAX akkus polírozógép

Rendelési szám: 854038

Műszaki adatok

Tápfeszültség:	12 V=/1300 mAh
Felvett teljesítmény:	min. 75 W/max. 200 W
Polírozómozgás:	2800/perc
Polírozótányér átmérője:	250 mm
Súly:	kb. 3,5 kg
Zajszint:	63 dB(A)
Töltési idő:	5 - 7 óra
Töltőkészülék:	230V~/15V=; 400 mA

Polírozógépek biztonsági előírásai:

- Csak akkor kapcsoljuk be és ki a gépet, amikor a polírozótányér felfekszik a polírozandó felületen.
- Csak gyenge nyomást gyakoroljunk a gépre.
- Szárazpolírozás közben mindig viseljünk porvédő-álarcot.
- Munka közben tilos enni, inni és dohányozni.
- Ne használjuk túl nagy mennyiségben a polírozó-szert. Túl nagy mennyiség esetén le fog csúszni a polírozósapka a polírozótányérról.
- Kövessük az alkalmazott polírozószer gyártójának az utasításait.

Óvórendszabályok:

- Ne használjuk ezt a gépet éghető folyadékok vagy gázok közelében.
- A károk megelőzése érdekében a gépet és tartozékait csak személyesen használjuk.
- Csak az együttszállított tartozékokat használjuk.
- Ez a gép nem játék, tároljuk emiatt gyerekek által el nem érhető módon.

Megjegyzések:

- Csak a mellékelt váltó/egyen-átalakítót használjuk.
- Ha esetleg hibás az átalakító, többé már ne vele töltjük az akkumulátort, hanem cseréljük ki egy eredeti adapterrel.
- Vegyük ki az akkut a gépből, mielőtt beállítást végeznénk, huzatot cserélnénk, vagy a gépet ismét elraktároznánk.
- A hibás akkumulátort ne dobjuk a háztartási hulladék közé, hanem adjuk le akkugyűjtő telepen.

Az akku és a töltőkészülék biztonsága

1. A 12V-os akkumulátort csak az együttszállított töltőkészülékkel töltjük, mert különben károsodhat az akku, és sérülésveszély léphet fel.
2. Ne töltjük az akkumulátort +10°C alatti, vagy +40°C feletti hőmérsékleten.
3. Ne zárjuk rövidre az akkumulátort, mert ettől túlmelegszik, és tűzveszély keletkezik.
4. Ne tegyük ki az akkut víznek vagy esőnek.
5. Ne dobjuk tűzbe az akkut, mert felrobbanhat.
6. Az együttszállított töltőkészülék csak a hozzátartozó akkuval együtt használható.
7. Bontsuk le a töltőkészüléket karbantartás vagy tisztítás előtt.

Az akku berakása és kivétele

- A polírozógépet mindig ki kell kapcsolni, mielőtt az akkut beraknánk vagy kivennénk.
- Az akku kivételéhez nyomjuk be az akku oldalán lévő lemezeket, és közben húzzuk ki az akkut.
- Az akku berakásakor figyeljünk arra, hogy az akkun lévő kiemelkedés csússzon be a polírozógépen lévő bemélyedésbe. Nyomjuk be erősen az akkut, amíg be nem pattan a helyére.
- Ha nem illeszkedik be az akkun lévő kiemelkedés a polírozógépen lévő bemélyedésbe, akkor nem dugható be az akku.

A polírozósapka felszerelése

A géppel együttszállított tartozékok között van egy finom és egy durva polírozósapka. A durvát a polírozószer felvitelére, míg a finomat a polírozásra használjuk.

- Rakjuk fel a gépet az asztalra felfelé álló polírozó-tányérral.
- Húzzuk rá az alkalmazandó polírozósapkát a tányérra. A polírozósapkát feszesen és egyenletesen kell felhúzni a tányér köré.

Bekapcsolás és kikapcsolás

A gépet a be-/kikapcsoló benyomásával kapcsoljuk be. A kikapcsoláshoz engedjük fel a kapcsolót.

Polírozás

- Rakjuk fel a durva polírozósapkát.
- Hordjuk fel egyenletesen a polírozó-szert a polírozó-sapka teljes felületére.
- Tartsuk a polírozótányért a polírozandó felülethez, és kapcsoljuk be a gépet.
- Mozgassuk a gépet egyenletesen a polírozandó felület mentén. Ne gyakoroljunk rá nyomást.
- Kapcsoljuk ki a gépet, mielőtt még elvinnénk a polírozott felületről.
- Miután már a teljes gépkocsit kezeltük így, vegyük le a durva polírozósapkát, és rakjuk fel a finomat.
- Addig polírozzuk most a karosszériát ugyanazon a módon és sorrendben, ahogy felvittük a polírozó-szert, amíg nem lesz tükörfényes.

Az optimális polírozási eredményhez:

- Legalább kéthetente mossuk le a gépkocsit.
- A gépkocsit fentről lefelé mossuk.
- Évente két-háromszor polírozzuk a kocsit.
- Először a nagy felületeket (pl. tető és motorháztető) polírozzuk, majd a kisebbeket (pl. ajtó).
- A nehezen hozzáférhető helyeket kézzel polírozzuk.
- Minden esetben tiszta polírozósapkát használjunk.
- Tartalék polírozósapkát a forgalmazótól kaphatunk.

Tisztítás és karbantartás

- Ez az elektromos szerszám nem igényel különleges karbantartást.
- Rendszeresen tisztítsuk meg a szellőzőnyílásokat.
- Rendszeresen mossuk ki a polírozósapkát, és csak kézzel. A sapkát a levegőn szárítsuk meg.
- Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a gépet, vegyük le a polírozósapkát a tányérról.
- A gépet felfelé álló polírozótányérral tároljuk.