



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

### Polírozógép

Rend. sz.: 85 72 82

#### Figyelem!

Az első üzembeállítás előtt ismerje meg a biztonsági előírásokat és a kezelést a személyi sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében.

#### Biztonsági előírások

- A gépet csak akkor kapcsolja BE és KI, ha a polírozótányér rajta fekszik a polírozandó felületen.
- Szárazpolírozáskor viseljen mindig porvédő maszkot.
- Munka közben nem szabad enni, inni és dohányozni.
- Ne használjon túl sok polírozószert, mert abban az esetben megcsúszhat a huzat a polírozótányéron.
- Vegye figyelembe a polírozóviasz gyártójának az előírásait.

Ellenőrizze, hogy megegyezik-e a hálózati feszültség a típustáblán megadott üzemi feszültséggel.

#### Üzembeállítás és használat

Fordítsa meg a polírozógépet, hogy a párna felfelé nézzen, és húzza rá a polírozótányérra a huzatot. Figyeljen arra, hogy a polírozóhuzat feszesen és egyenletesen borítsa a tányért, és ne súrolja a házat.

A hálózati kábelnek nem szabad hozzáérnie a polírozógéphez, inkább vesse át a vállán.

#### Üzembeállítás és használat

- Szerelje fel a pamutból készült polírozóhuzatot.
- Vigye fel egyenletes rétegben a polírozószert a huzat teljes felületére.
- Tartsa hozzá a polírozótányért a polírozandó felülethez, és kapcsolja be a gépet.
- Mozgassa egyenletesen a gépet a polírozandó felületen.
- Ne nyomja a polírozógépet! A gép saját súlya teljes mértékben elegendő a munka közbeni nyomás kifejtésére. Azokat a sarkokat és mélyedéseket, amelyeket a géppel nem ért el, kézzel polírozhatja meg utólag a polírozógépről levett huzattal.
- Kapcsolja ki mindig a gépet, amikor leemeli a polírozott felületről.
- Az ezután következő polírozási/viaszeltávolítási műveletekhez használja a kártolt bundából készült huzatot.
- Fényezze végül ragyogóra az autót ugyanazzal a módszerrel és sorrendben, ahogy a polírozószert felvitte.

Fenntartjuk a műszaki fejlesztést szolgáló változtatások jogát.

#### Tisztítás és karbantartás

Ez az elektromos szerszám nem igényel különösebb karbantartást. Rendszeresen tisztítsa ki a szellőzőnyílásokat. Rendszeresen mossa ki a polírozóhuzatot csak kézzel, és hagyja a szabad levegőn megszáradni. Ha a gépet hosszabb ideig nem fogja használni, vegye le a polírozóhuzatot a polírozótányérról, és tárolja a gépet felfelé néző tányérral.