

KD 7.0 kompresszor
Rend. sz: 85 76 01



Ebben a használati útmutatóban/a készüléken az alábbi piktogrammok szerepelnek:

	Olvassa el a használati útmutatót!		Kisgyerekek és gyermekek számára élet- és balesetveszély áll fenn!
	Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket és a biztonsági előírásokat!		Környezetbarát módon távolítsa el a csomagolást és az elhasznált készüléket.

Bevezetés

Az első használatbavétel előtt ismerkedjen meg a készülék összes funkciójával, és tájékozódjon a készülék helyes kezeléséről.

Figyelmesen olvassa át ehhez ezt a használati útmutatót. Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót. Ha a készüléket egy harmadik személynek továbbadja, adja át neki a teljes dokumentációt is.

Rendeltetésszerű használat

A készülék ép jármű-, kerékpár-, játékjármű-abroncsok és -tömlők, továbbá felfújható játékok, sporteszközök és szabadidős cikkek felfújására alkalmas. Kizárólag magánhasználatra való. Minden más használat vagy a készülék módosítása rendeltetésellenesnek minősül, és jelentős veszélyekkel jár.

A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes használatból eredő károkért.

A szállítás tartalma

Közvetlenül a kicsomagolás után ellenőrizze a szállítás tartalmát. Vizsgálja meg a készüléket és összes tartozékát, hogy nem hibás-e. A hibás készüléket vagy tartozékot ne vegye használatba.

- 1 KD 7.0 kompresszor
- 1 versenykerékpár-szelep (Presta-szelep)
- 1 szelep sportlabdákhoz
- 1 szelep felfújható játékokhoz
- 1 db használati útmutató

A készülék részei

- 1) „R” nyomógomb a nyomásegység (PSI, bar vagy kPa) kiválasztására
- 2) nyomásmérő-kijelző (digitális kijelző)
- 3) kompresszor be-/kikapcsoló
- 4) „-” előbeállító nyomógomb
- 5) „+” előbeállító nyomógomb
- 6) tárolórekesz fedele
- 7) versenykerékpár-szelep (Presta-szelep)
- 8) szelep sportlabdákhoz
- 9) szelep felfújható játékokhoz
- 10) tápkábel 12 V-es járműcsatlakozóval és feszültségjelző (POWER-)LED-el
- 11) recézett gyűrű (12 V-os járműcsatlakozóhoz)
- 12) biztosíték
- 13) nagynyomású tömlő
- 14) világítás (3 LED)
- 15) szelepcsatlakozó
- 16) világítás be-/kikapcsoló

Műszaki adatok

Cikkszám: 97136
Üzemi feszültség 12 V
Teljesítmény: max. 7 bar / 100 PSI
Pontosság: 0,1 bar, < 3,4 bar esetén
Üzem mód: periódikus
15 perces szünetekkel (kézilég)
Világítás: 3 db LED, nem cserélhetők
Súly: 1 kg
Méretek: kb. 21,5 x 16,5 x 7 cm (sz x ma x mé)
Hangnyomás: 000 dB (A)
Rezgés: 0,0 m/s²

Biztonság

Általános tudnivalók

Biztonsági tudnivalók

Figyelem! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A biztonsági előírások és utasítások betartásának az elmulasztása elektromos áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizzen meg minden biztonsági előírást és használati útmutatót a későbbi betekintés érdekében!



KISGYEREKEK ÉS GYERMEKEK SZÁMÁRA ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLY ÁLL FENN!

Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül játszani a csomagolóanyagokkal.

Megfulladás veszélye áll fenn!

Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára. Gyerekeknek felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy ne játékszerek használatát a készüléket.

Nem szabad semmiféle folyadéknak behatolnia a készülék belsejébe. Különböző életveszélyes áramütés és anyagi kár kockázata áll fenn.

Ne hagyja felügyelet nélkül járni a kompresszort.

Vigyázat! Égési sérülés veszélye! A nagynyomású tömlő (13) üzem közben felforrósodik. Hagyja tehát előbb lehűlni, mielőtt megfogná, és ismét felcsavarná.

A kompresszort a jármű-adapter segítségével a fedélzeti hálózatról csak álló kocsi, és leállított motor mellett szabad működtetni.

Tilos menet közben használni.

Adott esetben ellenőrizze a légnyomást egy légnyomásmérő műszer segítségével.

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, erős rezgéseknek vagy erős nedvességnek.

Sérült készüléket már nem szabad használni. Javíttassa meg szakemberrel.

Ne használja 15 percnél hosszabb ideig egyhuzamban a kompresszort. Ez idő után hagyja kb. 15 percig hűlni.

Máskülönben túlmelegedhet és maradó károsodást szenvedhet.

A kompresszor nem való teherautó- és traktorabroncs, nagyméretű személygépkocsi-abroncs (abroncsszélesség >225 mm), vagy más nagyméretű tárgy, pl. gumimatrac vagy gumicsónak felfújására.

Különleges tudnivalók

Ne fújjon fel tárgyakat a tervezett, ill. megadott nyomásnál nagyobb nyomásra.

Ne pumpáljon vele nagyméretű tárgyat, pl. teherautó- és traktorabroncsot, gumimatracot vagy gumicsónakot. Ez meghaladja a felfújási teljesítményt, és ezáltal a kompresszor megengedett működési idejét.

A nyomásmérő nyomásadatai csak tájékoztató értékek. Ellenőrizze a légnyomást egy hitelesített légnyomásmérő műszer segítségével.

A maximális 100 PSI (7 bar) nyomás csak akkor érhető el, ha a felfújandó térfogat kisebb 0,5 liternél.

Nem kötelező nyomásadatok (irányértékek)

autóabroncs: 1,65 - 2,5 bar

kerékpárabroncs: 2,4 - 2,8 bar

futball-labda: 0,9 bar

kosárlabda: 0,6 bar

röplabda: 0,34 bar

Kezelés

A kompresszor bekapcsolása és kikapcsolása

Nyissa ki a tárolórekeszt a fedélét levéve (6) és vegye ki belőle a 12 V-os járműcsatlakozóval ellátott tápkábel.

Csavarja ki teljesen a 12 V-os járműcsatlakozóval ellátott tápkábel (10).

Dugja be a 12 V-os járműdugót (10) a jármű 12 V-os fedélzeti hüvelyébe.

Várjon néhány másodpercet, amíg a nyomásmérő kijelzője (2) nem mutat 0.0 értéket.

Végezze el a kívánt műveleteket a következő fejezetek szerint.

Kapcsolja be a kompresszort a be-/kikapcsolót (3) az állásba nyomva.

Kapcsolja ki a kompresszort a be-/kikapcsolót (3) az állásba nyomva.

Húzza ki a 12 V-os járműdugót (10) a jármű 12 V-os fedélzeti hüvelyéből.

A világítás bekapcsolása és kikapcsolása

A kompresszor fényforrásának a szerepe a munkahely (szelep) jobb megvilágításának a biztosítása.

Nyomja a világítás be-/kikapcsolóját (16) az állásba a 3 LED (14) bekapcsolására.

Nyomja a világítás be-/kikapcsolóját (16) az állásba a 3 LED (14) kikapcsolására.

A nyomásegység (PSI, bar vagy kPa) beállítása

Addig tartsa nyomva a nyomásegység „R” nyomógombját (1) , amíg a kívánt nyomásegység a nyomásmérő kijelzőjén (2) meg nem jelenik.

Az abroncsnyomás ellenőrzése

Tekerje teljesen le a nagynyomású tömlőt (13).

Megjegyzés: Figyeljen arra, hogy világítson a 12 V-os járműdugón (10) a tápjelző (POWER) LED. A nyomásmérő kijelzőjén (2) a mérés kezdete előtt 0.0 értéknek kell látszania.

Rögzítse a szelep-csatlakozót (15) a jármű szelepeire.

Ha a szelep-csatlakozó (15) helyesen van rátéve a jármű szelepeire, a nyomásmérő kijelzője (2) az aktuális abroncsnyomást mutatja.

Ha ez az érték megegyezik a járműre ajánlott abroncsnyomással, a szelep-csatlakozót (15) leveheti.

Az abroncsnyomás növelése/csökkentése

Ha a kijelzett érték kisebb vagy nagyobb a járműre ajánlott abroncsnyomásnál, a pontos beállításhoz tegye a következőket:

Nyomja meg az elő-beállítás „+” (5) vagy az elő-beállítás „-” (4) gombot, amíg a nyomásmérő kijelzőjén (2) látható beállítási érték meg nem felel a helyes abroncsnyomásnak.

Kapcsolja be a kompresszort a be-/kikapcsolót (3) az állásba nyomva. A készülék megnöveli, ill. lecsökkenti az abroncsnyomást az előre beállított értéknek megfelelően, és automatikusan kikapcsolódik.

Óvatosan vegye le a szelep-csatlakozót (15).

Fontos:

A kompresszor működése közben ne nyomja meg a (4) vagy az (5) nyomógombot.

Ha a készüléket rácsatlakoztatta egy jármű 12 V-os tápfeszültségére, de nem indította el a kompresszort, a nyomásmérő kijelzője (2) néhány perc múlva kikapcsolódik. Akkor válik újra aktívvá, ha megnyomja az „R” nyomásegység (1) nyomógombot.

Az együttszállított szelepek használata

A kompresszor tárolórekeszének a fedelében (6) 3 járatos szelepadapter található.

Használatukhoz vegye figyelembe a felfújandó tárgy leírását.

· versenyerékpár-szelep (Presta-szelep) (7)

· szelep a sportlabdák (8) számára

· szelep a felfújható játékok (9) számára

Csavarja fel a kívánt szelepet a szelep-csatlakozóra (15). Vegye figyelembe a felfújandó tárgy megfelelő maximális nyomását, és olvassa el az adott használati útmutatót.

A 12 V-os járműdugó biztosítékának a cseréje

Csavarja ki (és vegye le) a recézett gyűrűt (11) az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.

Vegye ki a hibás biztosítékot, és rakjon be helyette egy új, max. 10 A-es biztosítékot.

Csavarja fel és húzza meg a recézett gyűrűt (11) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

Hibakeresés

A nyomásmérő kijelzője (2) nem világít.

Nézze meg, hogy a 12 V-os járműdugó (10) teljesen és helyesen van-e bedugva,

és van-e rajta feszültség. (a 12 V-os járműdugó tápjelző LED-je (10) világít).

Nézze meg, hogy a 12 V-os járműdugó tápjelző LED-je (10) világít-e. Ha nem, vizsgálja meg mind a 12 V-os járműdugó (10) biztosítékát, mind pedig a jármű 12 V-os hüvelyének a biztosítékát.

A bekapcsolt be-/kikapcsoló (3) (állásban) ellenére a készülék nem kezd el a felfújást.

Hozza a gyújtáskulcsot/gyújtást az első állásba (motor még nem indul be).

A készülék nem fejezi be automatikusan az előre beállított felfújási műveletet.

Győződjön meg arról, hogy helyesen követte-e a kezelési előírásokat.

Győződjön meg arról, hogy a helyes értéket állította-e be előre.

A tápkábel és/vagy a 12 V-os járműdugó felforrósodik.

Rövidzár veszélye - azonnal válassza le a készüléket a fedélzeti hálózatról.

A nyomásmérő kijelzője (2) helytelen vagy leolvashatatlan értéket mutat.

Győződjön meg arról, hogy a készülék előzőleg az aktuális abroncsnyomás mérte-e (lásd „Az abroncsnyomás ellenőrzése” c. fejezetet).

Húzza ki a 12 V-os járműdugót (10) legalább 5 másodpercre a jármű 12 V-os hüvelyéből, és vegye le a szelepcsatlakozót (15) a járműabroncsról. Várjon, amíg a nyomásmérő kijelzője (2) ismét a 0.0 értéket mutatja.

Kezdje el újra a műveleteket.

A készülék ugyan pumpál, de az abroncs nem fújódik fel.

Győződjön meg arról, hogy a szelep-csatlakozó (15) helyesen van-e rögzítve a jármű szelepére.

Győződjön meg arról, hogy az abroncs nem ereszt-e.

Karbantartás és ápolás

A termék nem igényel karbantartást.

FIGYELEM! Válassza le az elektromos készüléket a tápfeszültségéről, mielőtt hozzáfogna az ápoláshoz stb.

Kapcsolja ki a készüléket.

Húzza ki a 12 V-os járműdugót (10) a jármű 12 V-os fedélzeti hüvelyéből.

A készüléket csak egy száraz ruhával tisztítsa. Semmi esetre se használjon oldószert vagy más agresszív tisztítószert.

Szerviz

FIGYELEM! Készülékét csak szakemberrel javíttassa.

Ezáltal biztosítja készüléke tartós biztonságát.

FIGYELEM! A csatlakozódugót vagy -kábelét csak szakemberrel javíttassa. Ezáltal biztosítja készüléke tartós biztonságát.

Garancia

Az általános garanciális feltételek a termék- és anyaghibákra vonatkoznak.

Ha a készülék meghibásodik, vigye vissza a szaktereskedőjéhez, vagy az illetékes szaküzletbe. A garanciális és javítási műveletek meggyorsításához az alábbiakra van szüksége:

- A pénztári blokk (szállítási bizonylat,) egy másolata a vásárlás dátumával.

- A panasz oka, illetve a hiba leírása.

Eltávolítás

A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, ezért vigye el a helyi hulladékgyűjtő állomásra.

Elektromos készülékeket ne dobjon a háztartási szemétbe!

Az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó 2002/96/EU európai irányelv szerint az elhasznált elektromos

készülékeket külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon kell újrahasznosításba juttatni.

Elhasznált elektromos készülékének az eltávolítási lehetőségeiről érdeklődjön a helyi hatóságoknál.