

# HAIR DRYER CERAMIC

HD 3700



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



---

**MAGYAR**

**26-28**

## Biztonság

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi utasításokat a készülék használatakor.

- A készülék kizárólag otthoni felhasználásra szolgál.
  - Soha ne használja a készüléket fürdőkádban, zuhanyfülkében, vagy vízzel teli mosdókagyló felett; ne használja továbbá a készüléket vizes kézzel.
- 
- Ne merítse a készüléket vízbe, és ne hagyja, hogy az vízzel érintkezzen, még tisztítás közben sem.
  - Ne használja a készüléket vízzel teli fürdőkád, mosdókagyló vagy egyéb hasonló tárgy közelében.
  - Ha a készüléket a fürdőszobában használja, fontos, hogy használat után a tápkábelt húzza ki, mivel a készülék közelében lévő víz veszélyforrást jelent, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
  - Javasoljuk maradékáram-elleni védőberendezés (RCD) használatát, melynek névleges maradékáram-védelme nem haladja meg a fürdőszoba elektromos körének a 30 mA-es teljesítményét. Tanácsért forduljon vízvezeték-szerelőhöz.
  - Működés közben soha ne tegye a készüléket puha anyagra vagy takaróra.
  - Ügyeljen arra, hogy működés közben a légbeszívó és a légkieresztő nyílások ne legyenek lefedve.
  - A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva.
  - Használat után húzza ki a dugót. A dugót ne a kábelnél fogva húzza ki.

- Soha ne használja a készüléket, ha a készülék vagy a tápkábel szemmel láthatóan sérült.
- Ha a tápkábel sérült, akkor azt a veszélyhelyzet elkerülése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, a szervizzel vagy egy hozzáértő szakemberrel.
- Tartsa távol a készüléket a gyerekektől.
- A készüléket nem használhatják 8 év alatti gyerekek és olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs meg a megfelelő tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, illetve ellátta őket a megfelelő utasításokkal a készülék használatára és az azzal kapcsolatos kockázatokra vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Soha, semmilyen körülmények között ne nyissa fel a készüléket. A nem megfelelő kezelésből eredő károkért garanciát nem vállalunk.

# HAIR DRYER HD 3700

## A csomagolásban a következők találhatóak:

- 1 HD 3700 1800 W kerámia hajszárító
- 2 Vékony hajdúsító fúvószáj **E** a professzionális hajformázáshoz

## Beállítások

A készüléken a következő beállítási lehetőségek vannak:

### Légfúvás kapcsoló **C**

- **0**: Kikapcsolás
- **1**: Finom légfúvás
- **2**: Erős légfúvás

### Hőmérséklet szint **B**

- **⎓** : Hűvös levegő
- **⎓⎓** : Mérsékelt hőmérséklet a kíméletes szárításhoz és hajformázáshoz
- **⎓⎓⎓** : Magas hőmérséklet gyorsszárításhoz

### Hideg beállítás (Cool Shot) **D**

- **❄**: Megszakítja a melegítést és hűvös levegőt fúj

## Használat

Ellenőrizze, hogy a típuslemezen (vagy a készülék markolatán) feltüntetett hálózati feszültség érték megfelel-e a helyi szabványnak.

- 1 Hajmosás után törölközővel alaposan szárítsa meg a haját.
- 2 Csatlakoztassa a hajdúsító fúvószájat **E** a hajszárítóra és állítsa be igény szerint.
- 3 Csatlakoztassa a tápdugót **A** a konnektorba.
- 4 Kapcsolja be a készüléket **C** és állítsa be a kívánt légfúvás-szintet.
- 5 A kapcsoló segítségével állítsa be a hőmérsékletet **B**.

- 6 Szárítás közben a Cool Shot lenyomásával és nyomva tartásával megszakíthatja a **D** forró levegő fújását.

## Megjegyzés

- A Cool Shot gomb hideg levegő fúvásával megszakítja a forró levegőt áramlását. Segítségével jobb és tartós frizura formázható.
- 7 Használat után kapcsolja ki a készüléket **C** és a tápkábelt húzza ki a **A** fali konnektorból.

## Figyelem

- A tápkábelt soha ne tekerje a készülék köré, mert a kábel megsérülhet.  
Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a kábelt, hogy nincs-e rajtuk látható sérülés.

## Tisztítás és ápolás

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket.

A készüléket soha ne merítse vízbe.

A burkolat tisztításához használjon puha, száraz rongyot. Ne felejtse el időnként egy puha kefével kitisztítani a szellőzőrácsot **G** és eltávolítani belőle a haját, illetve a port.

Vegye le a szellőzőrácsot és **G** rendszeres időközönként tisztítsa meg a szűrőt. Ehhez húzza vissza a szellőzőrácsot.

# HAIR DRYER HD 3700

---

## Környezetvédelemmel kapcsolatos megjegyzés

A termék kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból készült, melyek újból felhasználhatók és alkalmasak az újrahasznosításra.



Éppen ezért élettartama végén a terméket ne háztartási szemétként kezelje. Vigye a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre. Erről egy szimbólum

tájékoztat a terméken, a használati útmutatóban és a csomagoláson.

A gyűjtőhelyek hollétét illetően kérjük, tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

Segítsen a környezet védelmében a használt termékek újrahasznosításával.

## Műszaki adatok



A termék megfelel a 2004/108/EK, 2006/95/EK és a 2009/125/EK irányelveknek.

## Tápellátás

230 - 240 V ~ 50 Hz

## Teljesítmény

1600 - 1800 W

A változtatások jogát fenntartjuk!

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 903 6100 12/48

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**