

HAIR DRYER TRAVEL

Move
HD 2509



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



SVENSKA	17-20
----------------	--------------

ITALIANO	21-24
-----------------	--------------

PORTUGUÊS	25-28
------------------	--------------

NEDERLANDS	29-32
-------------------	--------------

MAGYAR	33-36
---------------	--------------

ČESKY	37-40
--------------	--------------

SLOVENŠČINA	41-44
--------------------	--------------

LIETUVIŲ K	45-48
-------------------	--------------

ΕΛΛΗΝΙΚΑ	49-52
-----------------	--------------

БЪЛГАРСКИ	53-56
------------------	--------------

РУССКИЙ	57-61
----------------	--------------

Biztonság

Kérjük, a készülék használatakor vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

- A készülék otthoni célra történő használatra lett tervezve.
- Soha ne használja a készüléket se fürdőkádban, zuhanyfülkében, illetve vízzel teli mosdó felett, se vizes kézzel.



- Ne merítse a készüléket vízbe, és ne hagyja, hogy a készülék vízzel érintkezzen (ideértve a készülék tisztítását is).
- Ne használja a készüléket vízzel teli fürdőkád, mosdókagyló vagy egyéb hasonló tárgy közelében.
- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, fontos, hogy használat után húzza ki a tápkábelt, mivel a készülék közelében lévő víz veszélyforrást jelent, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Ha még nem lenne használatban, úgy maradékáram-elleni védőberendezés (RCD) használata javasolt, melynek névleges maradékáram-védelme nem haladja meg a fürdőszoba elektromos körének 30 mA-es teljesítményét. Tanácsért forduljon vízvezeték-szerelőhöz.
- Működés közben soha ne tegye a készüléket puha anyagra vagy takaróra.
- Ügyeljen arra, hogy működés közben a légbeszívó és a légkieresztő nyílások ne legyenek lefedve.
- A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva.
- Használat után húzza ki a dugót. A dugót ne a kábelnél fogva húzza ki.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy maga a készülék láthatólag sérült.
- Ha a tápkábel sérült, akkor azt a veszélyhelyzet elkerülése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, a szervizzel vagy egy hozzáértő szakemberrel.
- A készüléket gyerekektől tartsa távol.

- Ezt a készüléket nem használhatják 8 év alatti gyerekek és olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs meg a megfelelő tapasztalatuk és tudásuk, hacsak a biztonságukért felelős személy nem felügyeli őket, vagy nem látta el őket megfelelő utasításokkal a készülék használatára és az azzal kapcsolatos kockázatokra vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Soha, semmilyen körülmények között ne nyissa fel a készüléket. A nem megfelelő kezelésből eredő károkért garanciát nem vállalunk.

Speciális jellemzők

A készülék a világon bárhol használható.

A hálózati feszültség 115-120 V~ és 230-240 V~ között állítható.

Figyelem

- Az első használat előtt, hogy a feszültségkapcsolón feltüntetett érték megfelel-e a helyi hálózati feszültségnek.

Ha a feszültségkapcsoló rosszul van beállítva, a készülék túlhevülhet.

Beállítások

A készüléken a következő beállítási lehetőségek vannak:

Légfúvás szint, hőmérséklet szint **B**

- **0**: Kikapcsolás
- **I** : Finom légfúvás, hőmérséklet kb. 70 °C
- **II**: Erős légfúvás, hőmérséklet kb. 80 °C

Feszültségkapcsoló **C**

- **115** (115-120 V~)
- **230** (230-240 V~)

Használat

- 1 Hajmosás után törölközővel alaposan szárítsa meg a haját.
- 2 Hajtsa ki a puha tapintású fogantyút **D**.
- 3 Ha szükséges, a forgókapcsolóval állítsa át a hálózati feszültség-beállítást **C**, például egy érme segítségével.
- 4 Csatlakoztassa a tápkábel **A** dugóját a fali konnektorba.
- 5 Kapcsolja be a készüléket **B** és állítsa be a kívánt légfúvás szintet/hőmérsékletet (I vagy II).
- 6 Igény szerint **E** állítsa be a hajdúsító fúvószájat.
- 7 Használat után kapcsolja ki a készüléket **B** és húzza ki a csatlakozó kábelt **A** a konnektorból.

Megjegyzés

- A tápkábelt soha ne tekerje a készülék köré, mert megsérülhet. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a kábelt, hogy nincs-e rajtuk látható sérülés.

Tisztítás és ápolás

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket.

A készüléket soha ne merítse vízbe.

A burkolat tisztításához használjon puha, száraz rongyot. Ne felejtse el időnként egy puha kefével kitisztítani a szellőzőrácsot **F** és eltávolítani belőle a haját, illetve a port.

Környezetvédelemmel kapcsolatos megjegyzés

A termék kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból készült, melyek újból felhasználhatók és alkalmasak az újrahasznosításra.



Éppen ezért a termék élettartama végén azt ne háztartási szemétként kezelje. Vigye a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre. Erről egy szimbólum tájékoztat a terméken, a használati útmutatóban és a csomagoláson.

A gyűjtőhelyek hollétét illetően kérjük, tájékozódjon a helyi hatóságoknál. Segítsen a környezet védelmében a használt termékek újrahasznosításával.

Műszaki adatok



A termék megfelel a 2004/108/EK, 2006/95/EK és a 2009/125/EK európai irányelveknek.

Tápellátás

115-120 V~ / 230-240 V~, 50 Hz

Teljesítmény

1400-1500 W

A változtatások jogát fenntartjuk!

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 906 6500 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG