



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

DigiSender® DX2000 LCD rádiójel vezérlésű átviteli rendszer

Rend. sz.:94 23 24

BEVEZETÉS

Most felülmúlhatatlanul egyszerű kezeléssel élvezheti lakása bármelyik helyiségében műholdvevője, kábel-TV-je vagy videokészüléke DVD-minőségű video- és HiFi-sztereo-műsorát. A tömör szerelésű és szinte észrevétlen adó- és vevőegység, a 4 audio/video-csatorna, és a felülmúlhatatlanul egyszerű kezelés az előnye az új DigiSender® Plug'n'Go™ LCD rádiójel vezérlésű átviteli rendszernek..



1. lépés - a csomag tartalmának az ellenőrzése

Az összes csomag súlyát a becsomagolásakor számítógép ellenőrzi. Mégis ésszerű ellenőrizni, hogy megvan-e az összes felsorolt rész, mielőtt elkezdenénk a telepítést.



DX2000-LCD adó

1. Adó
 2. előkábelezett infravörös adó
 3. DigiConnector™ SCART bemenet
- DX2000-LCD vevő
4. Vevő
 5. előkábelezett infravörös érzékelő
 6. SCART kimenet

2. lépés - az adóegység telepítése

A DX2000-LCD adó átviszi két csatlakoztatott forráskészülék (pl. műholdvevő és DVD-lejátszó) audio- és videojelét a DX2000-LCD vevőre, amelyet a lakása egy másik helyiségében helyezhet el.



Csatlakoztassa a DigiConnector™-t a műholdvevőjére vagy kábel-TV-vevőjére. Csatlakoztasson a "TV" feliratú SCART-hüvelyre egy rendelkezésére álló SCART-kábelt, és kösse rá azt a DigiConnector™ hátoldalán lévő hüvelyre.



Csatlakoztassa az adót lehetőleg egy dugaljsvára. Mivel az adó elhelyezése hatással lehet a képminőségre; előnyös, ha mozgatható.



Nyomja meg és tartsa 5 másodpercig nyomva a hálózati kapcsolót az adó bekapcsolása céljából. Ha még egyszer megnyomja ezt a gombot, végigmehet a 4 rendelkezésre álló csatornán. Győződjön meg arról, hogy a készülék az 1. csatornára van beállítva.



Helyezze el az infravörös (IR) adót a forráskészülék elé úgy, hogy a lencséje a készülék IR-érzékelője felé nézzen.

3. lépés - a vevőegység elhelyezése

A DigiSender® Plug'n'Go™ LCD-vevője felfogja az adó által küldött jelet, és továbbítja egy TV-készülék felé.



Csatlakoztassa a SCART-dugót a másod-TV-re.



Csatlakoztassa a vevőt lehetőleg egy dugaljsávra. Mivel a vevő elhelyezése hatással lehet a képminőségre; előnyös, ha mozgatható.



Nyomja meg és tartsa 5 másodpercig nyomva a hálózati kapcsolót a vevő bekapcsolása céljából. Ha még egyszer megnyomja ezt a gombot, végigmehet a 4 rendelkezésre álló csatornán. Győződjön meg arról, hogy a készülék az 1. csatornára van beállítva.




Helyezze el a bekábelezett infravörös (IR) érzékelőt a másod-TV oldalára, tetejére vagy aljára úgy, hogy a lencséje a helyiség felé nézzen.

4. lépés- A DigiSender® Plug'n'Go™ LCD használata



Kapcsolja be forráskészüléket (pl. műholdvevőt vagy a kábel-TV-vevőt).



A vevő TV-készüléken válassza ki azt a Scart-bemenetet, amelyre a DX2000-LCD vevőt csatlakoztatta. Ennek a felirata SCART, AUX, VIDEO, VCR vagy lehet. 



Ha át akarja kapcsolni a műholdvevő vagy a kábel-TV-vevő csatornáját, irányítsa a távvezérlőt az adott készülék IR-érezkelőjére. Győződjön meg arról, hogy a forráskészülék megfelelő távvezérlőjét használja.

A DigiSender® Plug'n'Go™ LCD használata Korszerű funkciók

Az audio/video-csatorna átkapcsolása

A DigiSender Plug'n'Go™ LCD készüléknek 4 audio/ video-csatornája van. Mindegyik csatornának egy kissé eltérő a frekvenciája, amelyen a DigiSender jelek átvitele történik. Emiatt mód van arra, hogy pontosan úgy állítsa be a készüléket, hogy elkerülje az interferenciákat és vételi problémákat.

A DigiSender Plug'n'Go LCD audio/ video-csatornájának az átkapcsolása céljából nyomja meg egyszerűen a gombot a 4 rendelkezésre álló csatorna közül választáshoz.

Ahhoz, hogy a DigiSender® Plug'n'Go™ LCD feltétlenül jól működjön, fontos, hogy azonos audio/video-csatorna legyen kiválasztva az adón ÉS a vevőn.

Korszerűsítések és tartozékok



Kiegészítő vevő – DX200RX

- Küldje el műholdvevőjének a műsorát lakása többi TV-jére is.
- Bővítse ki a DigiSender rendszerét tetszőleges számú vevővel.
- Csatlakoztassa az összes Scart-csatlakozós TV-készülékét, vagy alkalmazza a MOD01PIS antennaátalakítót.
- Hálózati csatlakozással szállítva.
- Meglévő DigiSender® Plug'n'Go™ LCD adóra van szüksége.

Antennacsatlakozás - MOD01PIS

- Csatlakoztasson egy DigiSender® vevőt a TV-készüléke antennacsatlakozójára.
- Tápáramellátása osztozik a DigiSender® készülékkel.



- Beállítóábra-jel az egyszerű üzembeállításához.
- Hozzáteszi a DigiSender® jelét a meglévő antennajelhez.

Hibaelhárítás

Képlehek

F: Mit lát a második TV-készüléken?

1) Van kép, csak rossz a minősége.



1. Állítsa be a kontrasztot az adó A/B-kapcsolójával.
2. Próbálja ki a 3 másik rendelkezésre álló csatornát, és győződjön meg arról, hogy az adó és a vevő azonos audio/video-csatornára van beállítva.
3. Győződjön meg arról, hogy a készülékek az alkalmazási tartományon belül vannak, amely normál esetben 40 méter 2 normál válaszfalon keresztül. A vastagabb, vagy a kő-/gránitfalak lecsökkenthetik ennek a

készüléknek az alkalmazási tartományát.

4. Kapcsolja ki az összes vezeték nélküli számítógéphálózati készüléket, 5,8 GHz-es DECT-telefont és mikrohullámú készüléket.

2) Fekete vagy üres képernyőt látok.



Kapcsolja ki a DigiSender® ADÓT.

F: Mit lát most a második TV-készüléken?

2.1) Még mindig fekete képernyőt...

1. Kapcsolja ismét be az adót.
2. Győződjön meg arról, hogy helyes SCART-csatornát választott a második TV-készüléken. Egyes TV-készülékek több csatornával rendelkeznek egy vagy több SCART, Phono (lemezjátszó) és S-Video bemenet számára.
3. Ha van, próbálkozzunk egy másik SCART-csatlakozással a második TV-készüléken.

2.2) A képernyő "havazik" vagy kék.

1. Kapcsolja ismét be az adót.
2. Győződjön meg arról, hogy az adó a forráskészülékre van csatlakoztatva, és nem a fő TV-készülékre.
3. Nézze meg, hogy be van-e kapcsolva a forráskészülék (műholdvevő, kábel-TV-vevő vagy egy ún. freeview-box)
4. Nézze meg, hogy a forráskészülék (pl. műholdvevő vagy DVD-lejátszó) CVPAL, PAL vagy COMPOSITE jel kiadására van-e beállítva. Nem kompatibilis jeltípus többek között az S-VIDEO és az RGB.

3) A képernyő "havazik" vagy kék



Kapcsolja ki a DigiSender® VEVŐT. F: Mit lát most a második TV-készüléken?

3.1) A képernyő fekete

1. Kapcsolja ismét be a DigiSender® vevőt.
2. Nézze meg, hogy be van-e kapcsolva a DigiSender® adó.
3. Válasszon másik audio/video-csatornát, és vigyázzon arra, hogy az adón és a vevőn azonos csatorna legyen kiválasztva.
4. Kapcsolja ki a lakása összes vezeték nélküli kameráját és/vagy számítógépes hálózatát.

3.2) A képernyő "havazik" vagy kék...

Ez annak a jele, hogy a második TV-készüléken NEM a helyes SCART-csatorna van kiválasztva. Keresse meg a távvezérlőn azokat a gombokat, amelyekkel az AV-csatornát lehet vezérelni, pl. az EXT, AV, VIDEO, VCR, AUX, 0 csatorna ÉS

4) Vonalakat látok a képen



Ez annak a jele, hogy egy vagy több elektromos készülék zavarja a DigiSender® készüléket. A zavarforrás megkereséséhez kapcsolja ki az összes vezeték nélküli számítógéphálózati készüléket, laptopot, 5,8 GHz-es DECT-telefont, játékkonzolt vagy Bluetooth-készüléket. Próbálkozzon mind a 4 audio/video-csatornával, mivel egy vagy több még szabadon rendelkezésre állhat. Látogassa meg a digisender.net web-oldalt, vagy hívja fel a segélyvonalunkat (helpline) készülékei konfigurálásához és együttműködéséhez.

Hibaelhárítás

Hanghibák

F: Milyen hanghiba fordult elő?

- 1) Van kép, nincs hang.
 - Bontsa le mind az adó, MIND a vevő kábeleit. Csatlakoztassa újra a kábeleket, és győződjön meg arról, hogy szilárdan ülnek a csatlakozóaljokban.
- 2) Torz a hang.
 - Csavarjuk le a hangerőt a forráskészüléken, pl. a műholdvevőn vagy a kábel-TV-vevőn.
- 3) Búgás hallatszik. A búgás erősebb, ha menü vagy világos kép látható a képernyőn.
 - Változtassa meg a kontrasztot a forráskészülékre csatlakoztatott adó A/B-kapcsolójával.
- 4) Sustorgás hallható, és a hangerőt nagyon fel kell csavarni a második TV-készüléken ahhoz, hogy egyáltalán halljon valamit.
 1. Csavarja FEL (ha lehet) a forráskészülék, pl. a műholdvevő vagy a kábel-TV-vevő kimenő hangerejét.
 2. Vizsgáljuk meg, hogy az adó és a vevő az alkalmazási tartományon belül helyezkedik-e el (kb. 40 méter).
 3. Kapcsolja ki a mikrohullámú sütőjét, ha van.

Hibaelhárítás

A távvezérlés hatótávolságának a növelése

Ha nehézségek lépnek fel a főkészülék távvezérlésével a másik helyiségből, kövesse az alábbi tanácsokat:

1. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő távvezérlőt használja-e a másik helyiségben. Ha például meg akarja változtatni a műholdcsatorna beállításait, ahhoz a műholdvevő távvezérlőjét kell használnia.
2. Győződjön meg arról, hogy a főkészülék IR-sugárzója a főkészülék távvezérlő-érzékelőjére van irányítva.
3. Állítsa fel a főkészüléktől távolabbra az IR-adót az együttszállított távvezérlő hatótávolság-növelő segítségével.
4. Állítsa fel más elektromos készülékektől távolabbra az adót ÉS a vevőt.
5. Válasszon másik távvezérlés-ismétlő csatornát, és figyeljen arra, hogy az adón és a vevőn azonos csatorna legyen kiválasztva.
6. Tartsa közelebb a távvezérlőt az IR-érzékelőhöz.