



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

## Ébresztőóra stopperórával és időzítővel

Rend.sz. 640713, 1082032, 1082150

Elem / 1 db CR2032 gombelem (vele szállítjuk)

### Az Ön biztonsága érdekében:

- Tárolja a készüléket és az elemet olyan helyen, amihez gyerekek nem férhetnek hozzá.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne töltsse fel. Robbanásveszély!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ha valaki lenyel egy elemet, azonnal orvoshoz kell fordulni.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.

### 1. Üzembe helyezés

- Nyissa fel az elemtartót, és vegye ki az elem áramkör megszakító szalagot.

### 2. Óraidő beállítása

- Tartsa a SET gombot normál üzemmódban nyomva.
- Az órákat jelző számok villogni kezdenek, ekkor beállíthatja a + vagy – gombbal az órákat.
- Nyomja meg a SET gombot még egyszer, ekkor beállíthatja a perceket.
- Nyugtázza a beállítást a SET gombbal.

### 3. Az ébresztési idő beállítása

- Nyomja meg a SET gombot.
  - A kijelzőn 6:00 (gyári beállítás) és az ébresztés szimbóluma jelenik meg.
  - Az ébresztés óráinak és perceinek beállítását lásd az „Óraidő beállítása” pontban.
- Nyomja meg a ►|| gombot beállítás módban, ezzel az ébresztési funkciót aktiválja ill. deaktiválja.
- A riasztó hang tetszőleges gomb megnyomásával leállítható.
- Ha az ébresztést nem kapcsolja ki, az néhány másodperc múlva automatikusan kikapcsol, és a következő napon azonos időben újból megszólal.

### 4. Stopperóra

- Nyomja meg a SET gombot kétszer.
  - A kijelzőn megjelenik 00 (percek) és 00 (másodpercek).
- A ►|| gombbal a számlálást indíthatja és leállíthatja.
- 99:59-nél a számlálás automatikusan leáll.
- Ha egyszerre nyomja a + és – gombot, a kijelzés törliődik.

### 5. Visszaszámláló időzítő

- Nyomja meg a SET gombot kétszer.
- A kijelzőn megjelenik 00 (percek) és 00 (másodpercek).
- Állítsa be a + gombbal a percek (max. 99 percet).
- Állítsa be a – gombbal a másodperceket (max. 59 másodpercet).
  - Nyomja meg a ►|| gombot
  - M és S villog, és a számlálás megkezdődik.
- A ►|| nyomógombbal leállíthatja és újra indíthatja a számlálást.
- Az idő lefutása után a kijelző villog, és egy hangjelzés hallható (max. 60 másodpercig).
- Az ébresztő hangjelzést egy tetszőleges gomb megnyomásával leállíthatja.
- Automatikusan megjelenik a legutóbb beállított idő.

### 6. Rögzítés

- Használja a készülék hátoldalán lévő mágneset a rögzítésre, vagy hajtsa ki mindkét állító támaszt.

### 7. Hibaelhárítás

Probléma

Megoldás

- Nincs kijelzés / Helytelen kijelzés → Az elemet helyes polaritással kell berakni (a + pólus felfelé mutasson) → Az elemet cserélje ki

### 8. Eltávolítás



Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!

Felhasználóként törvényileg kötelezett az elhasznált elemek és akkuk környezetbarát eltávolítására, azok leadására a

forgalmazó kereskedőknél, vagy a helyi ill. nemzeti előírásoknak megfelelő gyűjtőhelyeken való leadására. A mértékadó nehézfémek jelölései a következők Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom

Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékok

eltávolítására vonatkozó EU-irányelvnek (WEEE).

Ezt a készüléket nem szabad a háztartási szeméttel eltávolítani. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.