

Használati útmutató

Stopperóra

Rend. sz. 1170434 (WT-034)

Rend. sz. 1170435 (WT-035)

Verzió: 04/14



Rendeltetésszerű használat.

A termék időmérésre szolgál, a részidők kijelzésével. Ezen kívül kijelzi az óraidőt, a napot és a hét napját. A termék alarm (ébresztés) funkcióval is rendelkezik. A tápfeszültséget egy gomelem szolgáltatja. A készülék kizárólag száraz környezetben használható.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. Ha a fentiekől eltérő célokra használja a készüléket, a termék károsodhat, vagy fennáll a sérülés veszélye. Olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a terméket harmadik személynek adja tovább, adja vele a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülék megnevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Stopperóra
- Nyakpánt
- Használati útmutató

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel figyelmeztet különleges veszélyekre a készülékkel való bánásnál, üzemeltetésnél, vagy kezelésnél.



A „nyíl” szimbólum különleges tippekre és kezelési tudnivalókra utal.

Biztonsági tudnivalók:



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Amennyiben a biztonsági utasításokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy dologi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A termék nem játék. Tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rezgésektől, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem lehetséges a készülék biztonságos használata, akkor helyezze használaton kívül, és védje meg a véletlenszerű használatától. A biztonságos működés akkor nem lehetséges már, ha a termék:
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
 - szállítás közben erős terhelésnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Ütődéstől, ütéstől vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megsérülhet.
- Az elemek/akkuk behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyt elem által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel/akkukkal kell foglalkoznia, viseljen védőkesztyűt.



- Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkukat ne hagyja szanaszét, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Ne szedje szét az elemeket/akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Soha ne kísérelje meg nem feltölthető elemek töltését! Robbanásveszély áll fenn!
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel, vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez.

Üzembe helyezés



Csak a 1170435 rend. számú terméknél: Az első használat előtt húzza ki a termék hátoldalán lévő elemvédő biztonsági csíkot.

a) Üzem módok áttekintése

Nyomja meg a **MODE** gombot, ezzel válthat a különböző üzemmódok között.

Modus	Anzeige
Uhrzeit, Datum, Wochentag	
Stoppuhr	
Täglicher Alarm	

b) Óraidő és naptár beállítása


- Ha a termék normál óraidő kijelzési módban van, nyomja meg háromszor a **MODE** gombot. A másodperc és a hét napját jelző vonal villog.
- Ebben az időpontban szükség szerint nyomja meg a **START/STOP** gombot, a másodpercek nullára való visszaállításához.
- Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot. A perc érték villog.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot, a percek beállítására. Tartsa megnyomva a **START/STOP** gombot, a számok gyorsabb átfutásához.
- Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot. Az órák villognak.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot, az órák beállítására. Tartsa megnyomva a **START/STOP** gombot, a számok gyorsabb átfutásához.
- Az óraidő mellett megjelenik az alábbi jelzők egyike: **A, P** vagy **H**.
 - A** = 12 óras kijelzés, éjfél-től déli 11:59 óráig
 - P** = 12 óras kijelzés, déli 12:00 órától 23:59 óráig
 - H** = 24 óras időkijelzés
- Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot. A nap villog.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot, a nap beállítására. Tartsa megnyomva a **START/STOP** gombot, a számok gyorsabb átfutásához.
- Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot. A hónap villog.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot, a hónap beállítására. Tartsa megnyomva a **START/STOP** gombot, a számok gyorsabb átfutásához.
- Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot. A hét napját jelző vonal villog.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot, a hét napjának beállítására. Tartsa megnyomva a **START/STOP** gombot, a számok gyorsabb átfutásához.
- SU = vasárnap / MO = hétfő / TU = kedd / WE = szerda / TH = csütörtök / FR = péntek / SA = szombat
- Nyomja meg a **MODE** gombot jóváhagyásként. A beállításokat sikeresen elvégezte.

c) Ébresztés beállítása

- Ha a termék normál óraidő kijelzési módban van, nyomja meg kétszer a **MODE** gombot. A riasztás/ébredés órája és a hét napját jelző vonal villog.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot, az órák beállítására. Tartsa megnyomva a **START/STOP** gombot, a számok gyorsabb átfutásához.
- Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot. A perc érték villog.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot, a percek beállítására. Tartsa megnyomva a **START/STOP** gombot, a számok gyorsabb átfutásához.
- Nyomja meg a **MODE** gombot jóváhagyásként. Ezzel az ébredést sikeresen beállította.

d) Az ébredés funkció aktiválása / deaktiválása

- Ha normál óraidő kijelzési módban nyomva tartja a **SPLIT/RESET** gombot, ezzel kijelzetheti az ébredés idejét. Nyomja egyidejűleg röviden a **START/STOP** gombot, az ébredés funkció aktiválására vagy kikapcsolására.

- Az ébredés funkció aktiválva van, ha a kijelző felső jobb sarkában az "alarm" szimbólum látható. 



Ha az ébredés funkció aktiv, az ébresztő jel naponta felhangzik, a beállított időpontban.

- Ha az ébresztő jelzés felhangzik, nyomja meg a **START/STOP** vagy a **SPLIT/RESET** gombot, a hangjelzés kikapcsolására.

START/STOP: szunnyadás funkció, - az ébredés 5 perc múlva ismét felhangzik

SPLIT/RESET: ébredés kikapcsolva, és a következő napon hangzik fel ismét a beállított időpontban.



Ha nem nyom meg egy gombot sem, az ébresztő hang 59 másodperc után leáll.

e) Stopperóra

- Nyomja a **MODE** gombot, amíg a stopperóra kijelzés meg nem jelenik.
- Ha szükséges, nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot, hogy a stopperórát nullára visszaállítsa. Ez csak megszakított időmérésnél működik.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot, az időmérés megkezdéséhez.
- Nyomja a **SPLIT/RESET** gombot, mialatt a stopperóra fut, a részidőnek a kijelzőn való befagyasztásához. Nyomja meg a **SPLIT/RESET** gombot újból, a továbbfolytatódó időmérés kijelzésére.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot, miközben a stopperóra fut, az időmérés megállításához. Nyomja meg újból a **START/STOP** gombot, az időmérés folytatásához.

f) Óraidő, naptár, hét napja és riasztás (ébredés) kijelzése

- Nyomja a **MODE** gombot, amíg az óraidő kijelzés meg nem jelenik.
- A hét aktuális napját egy vonal jelzi a kijelző felső részén, a nap betűje alatt.
- Ha a **START/STOP** gombot nyomva tartja, a dátum kijelződik.
- Ha a **SPLIT/RESET** gombot nyomva tartja, az ébredés ideje jelződik ki.

g) Hangjelzés minden egész órában

Tartsa normál óraidő kijelző módban a **SPLIT/RESET** gombot nyomva. Nyomja meg egyidejűleg röviden a **MODE** gombot, ekkor a vonalsor a kijelző felső részén megjelenik vagy eltűnik.

- Ha a vonalsor látható: a hangjelzés minden egész órában aktív és hallható.
- Ha a vonalsor nem látható: a hangjelzés minden egész órára kikapcsolt állapotban van.

Elemcsere



Cserélje ki az elemet, ha a kijelző láthatóan gyengébb, vagy teljesen kialszik. Tegye a következőket:

a) Rend. sz. 1170434 (WT-034)

- Oldja meg a 6 csavart a hátlapon egy csillagcsavarhúzóval.
- Vegye le óvatosan a ház hátlapját. Vigyázzon, hogy ne szakítson meg belső kábelkapcsolatot és ne okozzon kárt a szerkezetben.
- Vegye ki a kimerült elemet.
- Rakjon be egy új elemet. A pozitív (+) pólusnak a ház hátoldala felé kell mutatnia.
- Zárja le ismét a házat.

b) Rend. sz.: 1170435 (WT-035)

- Forgassa az elemtartó rekesz fedelét az óramutató járásával ellenkező irányban. Használjon ehhez pl. egy pénzdarabot.
- Vegye le az elemtartó fedelét.
- Vegye ki a kimerült elemet.
- Rakjon be egy új elemet. A pozitív (+) pólusnak a ház hátoldala felé kell mutatnia.
- Tegye vissza az elemtartó fedelét, és forgassa az óramutató járásával egyezően.

Karbantartás és tisztítás

- A készülék egy esetleges elemcserétől és esetenkénti tisztítástól eltekintve nem igényel karbantartást.
- Ne használjon súroló- vagy vegyi tisztítószeret.
- Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából!
- A karcolások elkerülése érdekében tisztítás közben ne nyomja nagyon erősen rá a ruhát a felületre.
- A készüléket csak egy száraz, puha, tiszta és szálmentes ruhával tisztítsa. Erős szennyeződés esetén langyos vízzel nedvesítse meg a ruhát. Használjon hozzá szappant vagy lágy tisztítószeret.

Eltávolítás

a) Termék



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétkbe.

Élettartama végén a terméket az érvényben lévő törvényi rendelkezéseknek megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki belőle az esetleg benne lévő elemet és azt a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

b) Elemek / akkuk

Ön, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden elhasznált elem és akku leadására; tilos őket a háztartási szeméttel együtt eltávolítania!



A károsanyag tartalmú elemeket/akkukat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a lakóhely gyűjtőhelyein, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

a) Rend. sz. 1170434 (WT-034)

Tápellátás 1 db gombelem, típus LR44 Áramfelvétel	10 µA
Stopperóra felbontás.....	1/100s
Üzemelési feltételek.....	0...+40 °C, 5 - 95 % rel. légnedv.
Tárolási feltételek.....	0 ... +40°C, 5 – 95 % rel. nedv.
Méret (Szé x Ma x Mé)	57 x 78 x 13 mm
Súly.....	25 g (Stopperóra)
	6 g (nyakpánt)

b) Rend. sz.: 1170435 (WT-035)

Tápellátás 1 db gombelem, típus CR2032 Áramfelvétel	50 µA
Stopperóra felbontás.....	1/100s
Üzemelési feltételek.....	0...+40 °C, 5 - 95 % rel. légnedv.
Tárolási feltételek.....	0 ... +40°C, 5 – 95 % rel. nedv.
Méret (Szé x Ma x Mé)	66 x 78 x 20 mm
Súly.....	43 g (stopperóra)
	8 g (nyakpánt)

Jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE publikációja Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adattfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Utánnomás, kivonatos formában is, tilos.

Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki és külső kiviteli változtatások jogát fenntartjuk.