



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Kedves vevőnknek szerencsét kívánunk a vásárláshoz, és örömmel üdvözljük a Philips cégnél! Ahhoz, hogy a Philips vevőszolgálatának szolgáltatásait teljesen kihasználhassa, regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome alatt.

Fontos

A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi betekintés céljára.

Veszélyek:

- Soha ne merítse a készüléket vízbe!
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ne nyissa ki a kés védőtokját használat közben, és ne vegye azt le.
- Ne használja a készüléket, ha azon látható sérülések vannak, vagy ha a kés egység vagy a kés védőtok hibás.
- Gondoskodjon róla, hogy hegyes tárgyak használat közben ne kerüljenek érintkezésbe a pengékkel.
- Ne kapcsolja be a készüléket tisztítás és karbantartás közben.
- Tisztítás és karbantartás közben tartsa az ujjait és kezét a pengéktől távol.

Figyelem!

- A készüléket csak ruházaton való használatra tervezték.

Elektromágneses mezők. Ez a Philips készülék teljesíti minden szabvány és szabályozás követelményeit elektromágneses mezőknek kitett készülékek vonatkozásában.

A készülék használata. Győződjön meg arról, hogy a ruhadarabot egy sík, sima felületen terítette ki. Ne nyomja a készüléket túl erősen a ruhadarabra. Ne használja a készüléket hímzett terítőn, cipzáraikon, gombokon és laza szálú anyagon.

Tisztítás és karbantartás

Kapcsolja ki mindig a készüléket és vegye ki az elemeket, mielőtt a készüléket tisztítja.

Környezet

- Ez a szimbólum (12. ábra) azt jelenti, hogy a készüléket nem szabad a háztartási szeméttel eltávolítani. Élettartama végén adja le azt egy elektromos készülékek leadására szolgáló gyűjtőhelyen. A szabályoknak megfelelő eltávolítással hozzájárul környezetünk védelméhez.