

☉ **Használati útmutató**

Kártyaolvasó, CR26E USB 3.0

Rend. sz. 1284396

Rendeltetészerű használat

A termék memóriakártyák írására és kiolvasására szolgál. A kártyaolvasót USB 3.0 csatlakozóval rendelkező számítógépekhez tervezték, és lefelé kompatibilis USB 2.0 és USB 1.1-el.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. Ha a készüléket a fentiekől eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés veszélyeket, pl. rövidzárlatot, gyulladást, áramütést stb. okozhat. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi betekintés céljából. Ha a terméket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az összes az útmutatóban előforduló termék megnevezés és cég megnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Kártyaolvasó
- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók



Olvassa figyelmesen végig a használati útmutatót és különösen vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat. Amennyiben a jelen használati útmutatóban lévő biztonsági utasításokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi vagy anyagi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

- A termék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék működtetése, vonja ki azt a használatból, és védje meg a véletlenszerű alkalmazástól. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - nem működik többé rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - szállítás közben túl nagy igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon nagyon óvatosan a termékkel. Lökésektől, ütéstől vagy leeséstől akár kis magasságból is károsodhat.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.

Üzembe helyezés

- Kapcsolja be a számítógépet, és várjon, amíg az operációs rendszer teljesen betöltődik.
- Vegye ki az USB-A dugót a tartójából.
- Csatlakoztassa a kártyaolvasó USB-A dugóját a számítógépe egy szabad USB 3.0 portjához. Az operációs rendszer automatikusan felismeri a kártyaolvasót, és a bedugott kártyákat a felhasználói felületen meghajtóként kezeli.

- Ha az Ön számítógépe nem rendelkezik USB 3.0 porttal, akkor a kártyaolvasó egy USB 2.0/1.1 portra is csatlakoztatható, mivel lefelé kompatibilis. Az adatátvitel sebessége viszont ekkor csak az alacsonyabb fokú port specifikációjának felel meg.

→ **Fontos:** Az SDXC memóriakártyák az ún. exFAT fájlrendszert használják. A Windows® XP esetén ehhez feltétlenül telepíteni kell egy frissítést, különben nem ismeri fel az SDXC memóriakártyát! Nyissa meg a www.microsoft.com/weboldalt, és keresse ott a frissítést az exFAT fájlrendszerhez. Csak ennek a frissítésnek a telepítése után használhatók az SDXC memóriakártyák Windows® XP alatt!

A memóriakártya berakása/kivétele

- Tegyen be egy memóriakártyát a kártyaolvasó megfelelő nyílásába. Figyeljen a bedugásnál a memóriakártya helyes irányítottságára, ne alkalmazzon erőszakot. Az üzemjelző világít azon idő alatt, amikor egy behelyezett memóriakártyát a rendszer felismer. Az üzemjelző villog a fájlok kiolvasása-/írása hozzáférés alatt.
- Ha egy memóriakártyát ismét ki akar venni a kártyaolvasóból (vagy a kártyaolvasót le akarja csatlakoztatni a számítógépről), akkor várjon, amíg minden hozzáférés (olvasás-/írás) a memóriakártyán befejeződött.
- A memóriakártyák eltávolítása előtt végezze el a szükséges lépéseket a kártya biztonságos eltávolítása érdekében. Ehhez vegye figyelembe az operációs rendszer használati útmutatóját.

→ Ha a memóriakártyát olvasás vagy írás közben húzza ki (vagy a kártyaolvasót lecsatlakoztatja a számítógépről), akkor a kártyaolvasón tárolt adatok megsérülhetnek, sőt lehetséges, hogy a memóriakártya új formátálása válik szükségessé.

A memóriakártyák kiolvasása/felírása

- A kártyaolvasóba bedugott memóriakártyákat a számítógép ugyanúgy kezeli, mint a hagyományos cserélhető adathordozókat. A memóriakártyáról kiolvashat adatokat (vagy elmentheti azokat a kártyára), éppen úgy, ahogyan ez egy USB merevlemezen vagy USB pen drive-on lehetséges.

→ Kérjük, vegye figyelembe, hogy a mikroSD és SD kártyák az operációs rendszerben egyidejűleg nem ismerhetők fel és nem szerkeszthetők.

Karbantartás és tisztítás



Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt, tisztító oldatot vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt a működését is károsan befolyásolhatják.

- Válassza le a terméket minden tisztítás előtt a tápellátásról (USB port).
- A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást. A készüléket csak egy puha, antisztatikus és szálintentes ruhával tisztítsa.
- Ne merítse a készüléket vízbe.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, nem valók a háztartási szemétkébe.

Az elhasználatott készüléket élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség/-áram	5 V/DC, 900 mA (USB-n keresztül)
Átviteli sebesség.....	függ a memóriakártyától
Alkalmazható memóriakártyák	MMC/RS- MMC/MS/mikroSD/mikroSDHC/ mikroSDXC/SD/SDHC/SDXC
Támogatott operációs rendszerek	Windows® XP (Home, Pro, SP1, SP2, SP3 szervizcsomaggal), 32 Bit, Windows® Vista™ 32/64 bit, 7 32/64 bit, 8.0 32/64 bit, Windows® 8.1 32/64 bit, RT, Mac OS X 10.5, 10.10, Linux Kernel 2.6.31, Ubuntu 10.10
Üzemelési feltételek.....	0 ...+70 °C, 10 – 90 % rel. légnedv.
Tárolási feltételek.....	-20 ...+70 °C, 10 – 90 % rel. légnedv.
Méret (Sz x Ma x Mé):.....	44 x 14 x 36 mm
Súly.....	kb. 18 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az elektronikus kiadásban a fordítás is tilos. Az útmutató tartalma a technika aktuális állásának a nyomtatás időpontjában érvényes. © Copyright 2015 by Conrad Electronic SE. V1_0115_02-DS