



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Használati útmutató, AM/FM (URH/KH) rádió

Rend.sz: 1295679, 1295677, 1295678

Kék háttérvilágítással a sávkijelzéshez

Felépítés és kezelőelemek:

1. Hangszóró
2. Teleszkóp antenna
3. FM/AM/AUX (URH/KH/AUX) átkapcsoló
4. Frekvencia tartományok:
5. Frekvencia hangoló forgatógomb
6. Hangerőszabályozó
7. Szellőző nyílás
8. AC IN (hálózati csatlakozó)
9. Elemtartó rekesz
10. AUX-IN (AUX bemenet)

Használati útmutató:

1. Állítsa be a funkció átkapcsolót (3). A hangerőszabályozónak (6) MIN állásban kell lennie. Dugja be a hálózati dugót (8) egy megfelelő hálózati dugaszoló aljzatba.
2. Forgassa a funkció átkapcsolót (3) az FM (URH), AM (KH) vagy AUX állásba.
3. Állítsa a hangerő szabályozót (6) a megfelelő helyzetbe és forgassa el a hangoló forgatógombot a kívánt adó beállításához.
4. URH adók vételéhez húzza ki a teleszkóp antennát (2), és a hosszúságának valamint irányának változtatásával javíthatja a vételt.
5. A középhullámú frekvenciák a beépített ferrit antennával foghatók és azon keresztül erősödnek.
6. Állítsa a funkció átkapcsolót (3) AUX-ra. Csatlakoztatott lejátszóhoz.

Műszaki adatok:

Tápellátás: AC 230V Frekvencia tartományok: FM (URH): 88-108 MHz

AM (KH): 540-1600 kHz Hangszóró: 5W, 8 ohm Hangszóró kimenő teljesítmény: 3 W Méret: 22,6 x 15,6x 13cm

Figyelem!

1. Mielőtt a rádiót a tápellátáshoz csatlakoztatja, vizsgálja meg először, hogy a feszültségek megegyeznek-e.
2. Ne helyezze el olyan helyeken a rádiót, ahol magas hőmérséklet és légnedvesség urakodik. Különösen ne tegye ki víznek vagy esőnek.
3. Ne nyissa fel a hátsó borítást, mivel az elektromos áramütéshez vagy más veszélyekhez vezethet.
4. Ha a rádiót hosszabb ideig nem használja, a funkció kapcsolót állítsa OFF (ki) állásba és húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.

MINDEN JOG FENNTARTVA, SZERZŐI JOGOK: DENVER ELECTRONICS A/S WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Az elektromos és elektronikus készülékek valamint az akkuk és elemek olyan anyagokat, összetevőket tartalmaznak, amik károsak lehetnek Önre és a környezetre, amennyiben a hulladékokat (az eltávolított elektromos és elektronikus készülékeket valamint akkukat és elemeket) nem kezelik helyesen.

Az elektromos és elektronikus készülékeket és az elemeket és akkukat egy áthúzott szemetes tartály jelöli, a lenti ábrának megfelelően. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek valamint az elemek és akkumulátorok nem távolíthatók el a háztartási hulladékkal, elkülönítve kell őket eltávolítani.

A helyi önkormányzatok kialakítottak gyűjtőhelyeket, ahol az elektromos és elektronikus készülékek valamint elemek és akkumulátorok ingyenesen leadhatók újrahasznosítás céljából, de alternatív módokon is történhet az eltávolítás. További információkért tájékozódjon a környezetvédelmi hatóságánál vagy az önkormányzatnál.

X