

Technaxx® Video Watch Actionmaster 8GB

használati útmutató

A megfelelőségi nyilatkozat az alábbi címen található: www.technaxx.de/ (a "Konformitätserklärung" sor alatt). Az első használat előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót.

Műszaki ügyfélszolgálat telefonszáma: 01805 012643 (14 eurocent/perc a német vezetékes hálózaton belül és 42 eurocent/perc a mobilhálózatokon keresztül). Ingyenes e-mail: support@technaxx.de

1. Feltöltés

1.1. A lítium akku az óra USB csatlakozójának csatlakoztatásával történik egy számítógép/notebook USB portján keresztül vagy egy AC hálózati adapter segítségével.

1.2. Ha a karóra töltés céljából a számítógéphez/notebookhoz vagy az AC adapterhez csatlakozik, a piros LED röviden felvillan.

1.3. Töltés közben a piros LED folyamatosan világít és a kék LED villog. [Mivel a két LED közvetlen egymás mellett van, a szemlélőnek úgy tűnhet, hogy egy lila LED villog. Ez viszont csak egy színkeveredés eredménye.]

1.4. Ha az óra kb. 2 - 2,5 óra elteltével teljesen feltöltődött, akkor a piros LED és a kék LED folyamatosan világít. (A szemlélő ekkor is úgy láthatja, hogy egy lila fény világít folyamatosan.)

2. Alacsony akkukapacitás

Ha egy videó- vagy fényképfelvétel közben az akkufeszültség túl alacsony lesz, akkor a kék LED gyorsan villog. Az adatok elmentődnek, mielőtt a kamera automatikusan kikapcsol.

3. A gombok áttekintése



1	Bekapcsoló gomb	Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot az óra bekapcsolásához/kikapcsolásához
	Videó gomb	Röviden nyomja meg a videó felvételéhez
2	Fotó gomb	Röviden nyomja meg a fénykép felvételéhez
3	USB csatlakozó	
4	kameraobjektív	
5	mikrofon	
6	LED – kijelző (kis ablak)	
7	Az időtartam beállítása	

4. A kamera bekapcsolása

A bekapcsoló/videó gombot tartsa benyomva 2 másodpercig, a piros LED röviden felvillan. Ezután a piros LED kikapcsol és a kék LED világít. Ez jelzi, hogy a karóra bekapcsol és készenléti üzemmódban található.

5. A kamera kikapcsolása

A bekapcsoló/videó gombot készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa nyomva. A piros LED 3-szor villog majd kikapcsol. Amennyiben a bekapcsolást követő 3 percen belül nem használják az órát, automatikusan kikapcsol.

6. Videófelvétel

6.1. Készenléti/videó üzemmódban nyomja meg a bekapcsoló/videó gombot. A kék LED 3-szor villog majd kikapcsol. A videófelvétel elindul. Ha közben egy gombot megnyom, a kék LED 3-szor villog és arra emlékezteti ezzel, hogy videófelvétel történik.

6.2. Nyomja meg kétszer a bekapcsoló/videó gombot a felvétel befejezéséhez.

6.3. A bekapcsoló/videó gomb hosszú megnyomásával mentheti el a videót és kapcsolhatja ki a kamerát. A piros LED ekkor 3-szor röviden villog.

Figyelem: Amennyiben nincs elegendő tárolóhely, a piros és kék LED gyorsan villog. Kb. 5 másodperc elteltével a kamera automatikusan kikapcsol.

7. Fényképfelvétel

7.1. Nyomja meg röviden a fotó gombot készenléti üzemmódban. A piros LED röviden felvillan és egy fénykép tárolódik JPEG formátumban.

7.2. Ezután a piros LED kikapcsol és a kék LED világít tovább, ami azt jelzi, hogy a kamera be van kapcsolva és készenléti üzemmódban van.

8. Külön hangfelvétel

8.1. Készenléti üzemmódban nyomja 2 másodpercig a fotó gombot. Ekkor lassan villan háromszor a piros LED és a hangfelvétel elindul. Nyomja meg kétszer a fotó gombot a hangfelvétel befejezéséhez.

8.2. Ha hosszan megnyomja a bekapcsoló/videó gombot, a hangfelvétel tárolódik és a kamera kikapcsol. A piros LED ekkor 3-szor röviden villog.

9. Visszaállítás (Reset)

Ha a rendszer összeomlik, végezzen egy visszaállítást (resetet) az újraindításhoz. Ehhez nyomja meg **egyszerre** a bekapcsoló/videó gombot (1) és a fotó gombot (2).

10. Csatlakoztatás a számítógéphez

10.1. A számítógéphez/notebookhoz csatlakoztatáshoz használjon egy USB kábelt. Miután az órát csatlakoztatta, a számítógépen a "Sajátgép" alatt egy "cserélhető adathordozó"-ként jelenik meg. [Ha az óra a számítógéphez/notebookhoz csatlakozik, egy cserélhető adathordozóként működik.] Ekkor átnézheti a videókat és adatokat menthet, másolhat és törölhet.

10.2. Egy videó dátumának és idejének aktualizálása

Csatlakoztassa az órát egy számítógéphez/notebookhoz és az óra főkönyvtárában hozzon létre egy „**time.txt**” dokumentumot. Nyissam meg ezt a fájlt és szerkessze a szöveget.

Pl.: 2014 03 03 10:30:00 (ÉV HÓNAP NAP - csak szóközzel elválasztva, tehát pontok, kötőjelek vagy kettőspontok nélkül!)

Ezután zárja be a programot és válassza le az USB csatlakozást. Az óra következő bekapcsolásakor

Az óra aktualizálja a dátumot és az időt. A felvett videón vagy fényképen így jelenik meg a dátum és az idő: 2014.03.03. 10:30:28

10.3. USB-s készülék leválasztása

- a. Kattintson duplán a "Hardver biztonságos eltávolítása" Windows szimbólumra (jobb alsó sarok, a zöld nyíllal ellátott szimbólum).
- b. A megjelenő ablakban kattintson a "Hardver biztonságos eltávolítása"-ra, és "Befejezés"
- c. Válassza ki az eltávolítandó készüléket majd kattintson az "OK"-ra. A „Hardver biztonságos eltávolítása“ a jobb alsó sarokban a zöld nyilas szimbólum alatt ekkor a következő üzenet jelenik meg: "A hardver most már biztonságosan eltávolítható".
- d. Zárja be ezután ezt az ablakot.
- e. Az USB-s készülék ekkor leválasztható a számítógépről/notebookról.

11. Gyakran ismételt kérdések (GYIK = FAQ)

11.1. Az órát nem lehet bekapcsolni: Ellenőrizze az akkuteljesítményt. Amennyiben ez nem elegendő, töltsse fel az akkut.

11.2. A fájlok nem tölthetők fel/le normálisan:

- a. Ellenőrizze, hogy az az USB-s készülék és a számítógép/notebook nem hibás, és létrejött-e a kapcsolat.
- b. Ellenőrizze, hogy elegendő tárhely áll rendelkezésre a fájlok mentéséhez.

12. Műszaki adatok

Videó felbontás 640 x 480 mit 30fps (AVI formátum)
Fénykép felbontás: 1600 x 1200 pixel (JPEG formátum)
Nagyon kicsi kameranencse a számlapban, beépített 8GB-os memória / USB 1.1 interfész
Beépített 3,7 V-os 200 mAh-s lítium-polimer akku
Akku töltési idő ~ 2 – 2,5 óra
Akku felvételi idő ~ 90 – 100 perc
Operációs rendszerek: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / MAC OS 9.2.2 vagy magasabb
Hossz: 24 cm (óra karszíjjal)
Súly / méret (H x Sz x Ma): 85 g / 4,8 x 1,6 x 5,0 cm (karszím nélkül)
Szállítás tartalma: videós karóra, Actionmaster 8GB, USB kábel, USB-s tápegység (töltéshez), használati útmutató

Biztonsági és eltávolítási tudnivalók akkukhoz: a gyerekeket az akkuktól távol kell tartani. Ha egy gyerek lenyelne egy akkumulátort, forduljon orvoshoz, vagy vigye be közvetlenül egy kórházba! Figyeljen az akkumulátorok helyes polaritására (+ és -). Ne használjon együtt régi és új, vagy különböző típusú akkumulátorokat. Ne zárja rövidre, ne nyissa fel, ne deformálja és ne töltsse fel az akkumulátorokat.

Sérülési kockázat! Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat. **Robbanásveszély állhat fenn !**

Tanács a környezetvédelemhez: A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Az elhasznált készülékek/elemek nem valók a háztartási hulladék közé. **Tisztítás:** Védje a készüléket a szennyeződéstől. Ne használjon durva anyagokat vagy oldószereket, vagy más agresszív tisztítószereket. A megtisztított készüléket alaposan törölgesse le. **Fontos tudnivaló:** Ha az akkumulátorból folyadék kerülne ki, törölje ki az akkumulátortartót egy puha ruhával. **Forgalmazó:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland