

## Használati útmutató

# Univerzális tablet állvány 7,9 - 10,1 coll

Rend. sz. 1483524

### Rendeltetésszerű használat

Az állítható magasságú tablet tartó alkalmas egy tablet tartására, amelynek a felület mérete 20,1 cm (7,9") és 25,7 cm (10,1") között van. A termék egy elegáns alumínium csőből áll beépített kábel-vezetéssel a hátoldalon, és egy stabil acél állólábból. A tartó lezárható, és ezáltal védi a tablettjét a tolvajoktól. A tartó hajlítható beállítható. A tartót úgy szerkesztették, hogy az elülső lapját a tartó eltakarja, és így megakadályozza, hogy nemkívánat látogatók - vagy vevők - belenyúljanak. A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken. Biztonsági okokból a terméket nem szabad átépíteni és/vagy megváltoztatni. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

### A szállítás tartalma

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| • Állványcső                            | • 4 db csavar, M6 x 16    |
| • Tartó                                 | • 4 db csavar, ST5.5 x 50 |
| • Szerelő láb                           | • 4 db tipli              |
| • Állványcső tartója                    | • T40 Torx kulcs          |
| • 2 db EVA pad                          | • T25 Torx kulcs          |
| • Zár kulccsal (2 db)                   | • Használati útmutató     |
| • Csavar M5 x 8 (manipulációtól védett) | • Gyártói útmutató        |

### Aktuális használati útmutatók

Tölts le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) linkről, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalóra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.

A nyíl szimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

### Biztonsági tudnivalók



**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.**

#### a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Védje a terméket extrém hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, nagyfokú nedvességtől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használattól. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetésszerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

#### b) Szerelés

- Vizsgálja át a szállítás tartalmát, mielőtt megkezdí az összeszerelést. A szerelést a komplett szállítási tartalom nélkül nem szabad elkezdeni.
- Egy alkalmatlan felszerelési hely választása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.
- Az összeállításnál, illetve felszerelésnél óvatosan járjon el. A készüléknek helyenként éles szélei vannak, ez sérülésveszélyt jelent!
- Csak a szereléshez okvetlenül szükséges munkákat végezze el. Ne alakítsa át, vagy végezzen rajta javításokat. Ne végezzen változtatásokat.
- Dolgozzon tiszta, puha, és száraz alaplapon. Óvja az értékes bútorfelületeket a szerelés alatt, használjon megfelelő szerelő alátétet.
- Ne húzza túl a csavarokat. A túlhúzás torzírtja a meneteket, azok hibájához vezet, és a csavarok szilárdságát negatívan befolyásolja.
- Úgy fektesse a tablet kábeleit, hogy ne legyenek összenyomva vagy megtörve.
- Időnként vizsgálja felül az összes csavarkötést. Az állítás és mozgatás következtében a csavarkötések idővel meglazulhatnak.



- Ne terhelje túl a tablet állványt. Ehhez vegye figyelembe a műszaki adatoknál megadott értékeket. Ne használja arra az állványt, hogy támaszkodjon rá vagy kapaszkodjon bele. Ne rögzítsen más tárgyakat a tabletállványon, csak amik oda valók.
- Ha nem biztos a dolgában, ne maga végezze a munkát. Bizza azt egy szakemberre.
- A szerelés a földön/padlón csak akkor megengedett, ha az alaplap anyaga erre alkalmas. Vékony lemezek vagy laminátpadlók általában nem alkalmasak. A szakboltokban viszont kapható speciális tipli az ilyen felszerelési helyekhez. Ha kétségei vannak, a felszerelés előtt forduljon szakemberhez.
- Az alaptól függően (pl. beton esetében) az arra alkalmas szerelési anyagot kell használni (csavarok, dübelek stb.). A mellékelt dübel csavarok kizárólag tömör falakhoz alkalmasak. Nem szállítunk a termékkel speciális csavarokat és tipliket, és a fal tulajdonságaitól függően külön kell őket beszereznie.
- Tervezze meg gondosan a szerelés helyét, hogy a tablet állvány a szerelés után a kívánt helyzetben legyen.
- A csavarlyukak fúrásánál figyeljen arra, hogy ne sértsen meg kábelt vagy vezetékét a padlóban! Elektromos vezetékek véletlen megfúrása esetén áramütésből eredő életveszély áll fenn!
- Elektromos szerszámok használatánál (pl. fúrógépnél) ügyeljen a biztonságra. Vegye tekintetbe a különböző használati útmutatókban lévő biztonsági tudnivalókat.
- Biztosítsa, hogy a szerelés alatt illetéktelen személy ne kerüljön a szerelési hely közelébe.

### Felszerelés

Vegye ehhez figyelembe a képeket, amelyeket a gyártó által mellékelt útmutató tartalmaz.

#### 1. ábra

- Rögzítse az álló csövet (A) a szerelő láb (C) az álló csövet tartó felvevővel (F) és négy csavarral M6 (E). Használjon ehhez egy keresztthornyos csavarhúzó.

#### 2/a és b ábrák

- A szerelés helyén rögzítse a szerelvény pozícióját. Rajzolja bele a szükséges furatok helyét a szerelési felületbe. Használja a szerelő lábat (C) itt sablonként.
  - a) Ha fából készült alapra szereli, fúrja ki a szükséges lyukakat.
  - b) Ha az alap beton, kő vagy egymás mellé rakott lapok, fúrja ki a szükséges lyukakat, és helyezzen a furatokba tipliket (J).
- Rögzítse a szerelőlábat a padlóhoz a négy csavarral ST5.5 (I). A csúszásvédett gumilábak közben lefelé mutatnak.

#### 3. ábra

- A tablet modelltől függően tegyen be egy vagy két EVA padot (H) a tartó elülső részére (B).

#### 4. ábra

- Helyezze a tartót egy sima felületre, pl. egy asztalra.
- Nyomja és tartsa a kis kart a tartó alsó részén lefelé és bővítsé az oldalsó szorítókat.

- Húzza magasabbra a felső szorítót.

#### 5. ábra

- Ültesse be a tabletet a tartóba.
- Tojja az oldalsó szorítókat annyira össze, amíg a tabletre ráfeksznek, és az szorosan ül a helyén.

#### 6. ábra

- Tojja a felső szorítót a tablet széléig, úgy, hogy szilárdan üljön.

#### 7. ábra

- Ha a záruratok a függőleges szorítóban és azok a tartó alaplapjában elvágólag egymás fölött fekszenek, tegye be a zárat (D).
- Dugja be a kulcsot a zárba, és forgassa el az óra járásával egyezően, a zárnak a bezárására. Dugja a kulcsot a zárba és forgassa el a óra járásával ellenkezően, a zárnak a kinyitására.

#### 8. ábra

- Rögzítse a tartót az M5 csavarral (G) az álló cső tartóján. Alkalmazza ehhez a T25 Torx kulcsot (L).
- Oldja meg a szilárdan állított rögzítőcsavart a rögzítőcsavar alatt a T40 Torx kulccsal (K) egy kissé, hogy be tudja állítani a kívánt hajlítást és forgatást a tablet és a tartó számára. Utána húzza meg ismét a csavart, hogy a beállítást biztosítsa.

#### 9. ábra

- A tartót, amint az ábra mutatja, két szabadságfokra (dőlés 140 ° és forgatás 360 °) lehet beállítani. A készülék 360 fokkal elfordítható, és +70-től -70 fokkal dönthető.
- A tablet csatlakozókábelét a kábelvezetéken keresztül az állítócső hátoldalára lehet tenni.

### Ápolás és tisztítás

- Semmiképpen se használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldatot, mivel a készülék házat károsíthatják, sőt, a készülék működését is kedvezőtlenül befolyásolhatják.

- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.

### Műszaki adatok

Terhelhetőség.....	1 kg
Üzemeltetési/tárolási feltételek.....	-30 ... +80 °C, 1 – 80 % relatív légnedvesség (nem kondenzálódó).
Méreték - Állító talp. (Szé x Mé)	315,5 x 217 mm
Állványcső magasság.....	330 mm
Súly .....	2,02 kg