

## **Rövid használati útmutató Bell-231/232/233 Set**

Az első üzembe helyezés

A rádiójel vezérlésű ajtócsengőkészlet automatikus, öntanuló digitális kódolással rendelkezik, és nincs szükség beállításokra. Az üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy elkerülje a hibákat az üzembe helyezésnél.

### **A kódolás beállítása a kültéri és a beltéri (vevő-) egység között**

#### **Kültéri egység (adóegység)**

Az elem behelyezése, ill. az elem szigetelőcsíkjának kihúzása után a beltéri egység (vevőegység) beáll a 256 lehetséges kód valamelyikére. Ez automatikusan megy végbe.

Megjegyzés: Maximálisan 4 kültéri egységet lehet egy beltéri egységre betanítani.

#### **Beltéri egység (vevőegység)**

1. Miután behelyezte az elemeket az elemtartó rekeszbe (11) kettős sípoló hang hallható.
2. Nyomja meg azon a kültéri egységen a csengőgombot, amelyre a beltéri egységnek reagálnia kell.
3. A beltéri egység lejátssza a beállított csengőhangot.

**További adóegységek** (max. 4 darab lehetséges) az alábbiak szerint taníthatók be

4. Nyomja addig a Code-gombot a vevőegységen, amíg egy egyszeri sípoló hangot nem hall.
5. Ekkor 10 másodpercen belül meg kell nyomni a megfelelő csengőgombot. Ha ez nem történik meg, akkor a vevőegység automatikusan kilép a tanulási módból, amit egy kettős sípoló hang követ.
6. A további adóegységek betanításához ismétlje meg a 4. és 5. lépést.

Megjegyzés: Ha a vevőegységhez négy adóegység be van tanítva, akkor a memória tele van. Ezt négyszeres sípoló hang jelzi.

A vevőegység gyári beállításainak visszaállításához, ill. az összes betanított adóegység törléséhez végezze el az alábbi lépéseket:

7. Vegye ki az összes elemet a vevőegységből.
8. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a vevőegységen a Code gombot.
9. Tegye vissza az elemeket (tartsa a Code gombot továbbra is lenyomva)
10. Egy háromszoros sípoló hang elhangzása után engedje el a Code gombot. A vevőegység gyári beállításai visszaállításra kerültek, és az összes betanított adóegység törlődik.