

Ⓧ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Könyv formájú trezor

Rend. sz.: 1486098

Rendeltetészerű használat

A termék egy könyvnek álcázott tárolódoboz. A doboz anyaga hengerelt acél. A doboz egy zárral van ellátva. A zárhoz illő 2 db kulccsal szállítjuk. A trezor nem tűz- és nem vízálló.

Biztonsági okokból a terméket nem szabad átépíteni és/vagy megváltoztatni. Ha a készüléket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen alkalmazás különböző veszélyeket idézhet elő. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Könyv formájú trezor
- 2 db kulcs
- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads web-oldalról, és szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a

szavatosság/garancia.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak gyermekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
 - látható sérülések vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Üzembe helyezés

- Nyissa ki a terméket úgy, mint egy könyvet. A zár nem látható és az egyik vele szállított kulccsal nyitható.
- Helyezze be a kívánt tárgyakat vagy dokumentumokat a könyv formájú trezorba és zárja le azt.
- Hajtsa össze a könyv formájú trezort és helyezze lehetőség szerint egy könyvespolcra. Ebben az esetben a könyv formájú trezor feltűnésmentes.
- A kulcsokat őrizze meg biztonságos helyen.

Ápolás és tisztítás

- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket.
- A készülék tisztítására használjon egy puha, szőszmentes törlőruhát.

Eltávolítás



Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

Műszaki adatok

Anyag.....	hidegen hengerelt acél, ABS (a tároló doboz és a pereme)
Üzemeltetési/tárolási feltételek.....	-10 ... +50 °C, 0 – 90 % rF (nem kondenzálódó)
Méret, belső (Sz x Ma x Mé).....	168 x 42 x 103 mm (± 3 mm)
Méret, külső (Sz x Ma x Mé).....	180 x 55 x 115 mm
Súly.....	kb. 460 g (könyv formájú trezor, tolerancia: ± 10 g)