

## Használati útmutató

### Elektromos légycsapó

Rend.-sz. 1494118

#### Rendeltetés szerű használat

Ez a készülék rovarok (pl. legyek, szúnyogok) megsemmisítésére való a fémrács elektromos feszültségre állítva.

A készülék kizárólag száraz környezetben használható. Nedvességgel történő érintkezését feltétlenül kerülje el.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a készüléket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkor tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

#### A szállítás tartalma

- légycsapó
- figyelmeztető címke
- használati útmutató



#### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) web-oldalról, és szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

#### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villámszimbólumot akkor alkalmazzuk, ha egészségét veszély fenyegeti, pl. áramütés következtében.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.



A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

#### Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

##### a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak gyermekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetés szerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Ne nyomja össze a rácsot az ujjával. Ne érintse meg a középső rácsot. Ettől egy kis áramütés éri.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat át a rácsra.
- Tartsa távol a készüléket portól és éghető gázoktól. Robbanásveszély!
- A szállítás részét képezik a különböző nyelvű felragasztható címkék. Ha a készüléken lévő címke nem saját nyelvű, ragasza fel a megfelelő szövegű címkét a készülékre.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához vagy más szakemberhez.

#### b) Elemek/akkumulátorok



- Az elemek/akkumulátorok berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, hogy megelőzze a kifolyásukból származó károkat. A kifolyt vagy sérült elemek/akkumulátorok a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha hibás elemeket/akkumulátorokat kell kézbe venni, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkumulátorokat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkumulátorokat ne hagyja szabadon heverni, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Az összes elemet/akkumulátort egyszerre kell cserélni. A régi és új elemek/akkumulátorok vegyes használata esetén kifolyásuk miatt a készülék károsodhat.
- Ne szedje szét az elemeket/akkumulátorokat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Ne próbáljon meg nem feltölthető elemeket feltölteni. Robbanásveszély!

#### Elemek berakása/cseréje

- Vegye le a nyél alsó végén lévő elemtartó fedelét.
- Helyezzen be helyes polaritással 2 db AA-méretű ceruzaelemet. Vegye figyelembe az elemtartóban látható polaritásjelzést.
- Zárja vissza az elemtartót.

→ Cserélje ki az elemeket, ha a piros LED már nem gyullad ki a gomb megnyomásakor.

#### Üzembe helyezés

- Tartsa nyomva a nyél oldalán lévő nyomógombot. A piros LED folyamatosan világít. A középső rács most elektromos feszültségen van.
- Legyezzen a készülékkel a rovar irányába.
- Mihelyt eltalálta a rács a rovar, egy rövid sístergő hang hallatszik, és rövid időre egy kék szikra is látható.
- Eressze fel a nyomógombot. A piros LED kialszik. A rács ismét feszültségmentes.

#### Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt vegye ki az elemeket.
- Rázza jól meg a készüléket, vagy egy kefével távolítsa el a döglött rovarokat a rácsról.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt, vagy más vegyszert, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- Ne használjon vizet vagy más folyadékot a tisztításra. Mással különben megsérülnek a rácsok.
- Száraz, szálmentes kendővel tisztítsa meg a készüléket.

#### Eltávolítás

##### a) A készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, nem valók a háztartási szemétként. Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.



Vegye ki az esetleg a készülékben lévő elemeket/akkumulátorokat, és elkülönítve távolítsa el őket.

##### b) Elemek és akkumulátorok



Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására; tilos azokat a háztartási szemétként kidobni!

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

#### Műszaki adatok

Tápáramellátás..... 2 db A-méretű ceruzaelem (nem része a szállításnak)

Kimenőfeszültség..... 1500 – 2000 V

Üzemi/tárolási feltételek..... -10°C-tól +50°C-ig, max. 90% rel. páratart.

Méreték (h x sz x m)..... 455 x 169 x 30 mm Súly..... 170 gramm