



Használati útmutató

60 perces visszazámláló időzítő

Rend. sz. 1528582

Rendeltetészerű használat:

A termék egy dugaszoló aljzattal rendelkezik, amelyet a beépített mechanikus időzítő egy beállítható időtartam (max. 60 perc) eltelte után kikapcsol.

A készüléket csak száraz, zárt beltéri helyiségekben szabad működtetni.

A terméket egy védőérintkezős hálózati csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni. A csatlakoztatási adatok és a csatlakoztatott fogyasztó max. megengedett teljesítmény felvétele a "Műszaki adatok" fejezetben található.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és készüléknevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Visszazámláló időzítő
- Címkekezelés (típus táblák)
- használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads web-oldalról, vagy skennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse az útmutatásokat a [weboldalon](#).

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.



Vegye figyelembe a használati útmutatót.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Amennyiben a jelen használati útmutatóban olvasható biztonsági előírásokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó utasításokat nem tartja be, az ebből következő személyi és dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, üzemem kívül kell helyezni, és meg kell akadályozni a véletlen használatát. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Csatlakoztatás és használat

- A termék felépítése az I. védelmi osztálynak felel meg. Feszültségforrásként a termékhez csak szabvány védőérintkezős dugaszolóaljzat használható.
 - Az a hálózati dugaszolóaljzat, amelyhez a visszazámláló időzítőt csatlakoztatja, könnyen hozzáférhető helyen kell legyen.
 - A visszazámláló időzítő gyerekbiztosítással van ellátva. Csak ha egy dugaszalj mindkét nyílásába egyszerre dugja be pl. a hálózati dugó csapjait, akkor szabadíthatja fel a gyermekvédelmi mechanika a nyílásokat. Gyerekek jelenlétében ennek ellenére különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak. Áramütés miatti életveszély áll fenn!
 - A készüléket csak száraz, zárt beltéri helyiségekben szabad működtetni. A készülék nem válhat vízzé vagy nedvessé, ne fogja meg nedves kézzel! Ne helyezze el a készüléket egy fürdőkád, zuhany stb. közvetlen közelében. Életveszélyes elektromos áramütés veszélye áll fenn!
 - A készüléket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában ne.
 - Nagy pormennyiséget tartalmazó környezetben, éghető gázok, gőzök vagy oldószerek jelenlétében a készülék használata tilos. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
 - Soha ne működtesse az időzítőt járműben!
 - Ne kapcsolja be azonnal a terméket, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe vitte át (pl. szállítás közben). Az eközben keletkező kondenzvíz tönkretelheti a készüléket, vagy áramütést okozhat. Hagyja, hogy a készülék előbb felvegye a helyiség hőmérsékletét. Várjon, amíg a kondenzvíz elpárolog - ami néha több órát is igénybe vehet. Csak ez után szabad a készüléket a hálózatra kötni és használatba venni.
 - A készülék homlokoldali dugaszoló aljzatához csatlakoztatott hálózati dugót ne húzza ki a kábelnél fogva. A dugót mindig az oldalt lévő megfogó felületénél fogva húzza ki a homlokoldali dugaszoló aljzattól.
 - Ne terhelje túl a visszazámláló időzítőt. Vegye figyelembe a „Műszaki adatok”-ban megadott maximális csatlakozási teljesítményt.
 - Húzza ki a vezeték nélküli dugaljat mindig a konnektorból, mielőtt tisztítja, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
 - Ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé vagy mellé. Fennáll a gyulladás vagy életveszélyes áramütés lehetősége.
 - Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, először áramtalanítsa teljesen azt a dugaszaljat, amelyre a töltőkészülék csatlakoztatva van (pl. kapcsolja le a hozzátartozó kismegszakítót, ill. az áramkör hibaáram kapcsolóját is). Csak ezután húzza ki az időzítőt a hálózati dugaszaljból, és forduljon szakemberhez. Ne használja tovább a készüléket.
 - Ne dugjon egymás után sorba több készüléket! Ez a visszazámláló időzítő túlterheléséhez vezethet. Tűzveszély!
 - Ne használja letakarva a készüléket! Nagyobb teljesítményű készülék csatlakoztatásakor a visszazámláló időzítő felmelegedhet, ami letakarás esetén túlmelegedéshez, sőt gyulladáshoz is vezethet!
 - A készülék csak akkor feszültségmentes, ha kihúzta a dugóját!
 - Ha a visszazámláló időzítő megsérült, ne fogja meg, mert egy elektromos áramütés által életveszélyes!
- Ehhez először áramtalanítsa azt a dugaszaljat, amelyre a készüléket csatlakoztatta (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által), majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugaszalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról). Csak ezután húzza ki az időzítő dugóját a hálózati dugaszoló aljzattól. Ne használja többé a sérült visszazámláló időzítőt, hanem környezetbarát módon távolítsa azt el.

Előkészületek

A szállítás részét képezik többnyelvű típusablák. Ragassza át a német nyelvű típuscímekét a visszaszámláló időzítőn az Ön számára megfelelő nyelvű címkével.

Egy készülék csatlakoztatása a visszaszámláló időzítőhöz

- Állítsa be a visszaszámláló időzítőn a kívánt időzítési időt (lásd köv. fejezet).
- Kapcsolja ki azt a készüléket, amelyet az időzítőhöz kíván csatlakoztatni (amennyiben van be-kikapcsolója).
- Dugja a készüléket az időzítő dugaszoló aljzatába. Tolja be a dugót teljesen a visszaszámláló időzítő dugaszoló aljzatába.
- Ezután kapcsolja be a készüléket.
- A visszaszámláló időzítőn lévő beállító gyűrű állásától függően van a csatlakoztatott készülék bekapcsolva. A beállított visszaszámlálási idő lefutása után a készülék automatikusan kikapcsolódik.

→ Ha az időzítést előbb be akarja fejezni, forgassa lassan a beállító gyűrűt jobbra, az óramutató járásával egyezően, amíg a „▲” nyíl a gyűrű belsejében nem mutat az „OFF” (kikapcsolva) helyzetre. A visszaszámláló időzítő és a csatlakoztatott fogyasztó közben kikapcsolódik.

Az időzítési időtartam beállítása

Forgassa a külső beállító gyűrűt a rányomtatott időbeosztásokkal jobbra, az óramutatóval egyezően (nyílakat a beállító gyűrű külső szélén figyelembe venni), amíg a „▲” nyíl a gyűrű belsejében a kívánt időzítési időre mutat. A dugaszoló aljzat és vele a csatlakoztatott fogyasztó automatikusan bekapcsolódik.



A beállító gyűrűt csak jobbra forgassa az óramutató járásával egyezően, erre könnyű a forгатása.

A balra, az óramutató járásával ellentétes irányba történő forгатás nem lehetséges. A forгатásnál ne alkalmazzon erőszakot. A visszaszámláló időzítőt ezzel tönkretelheti, és elvesz a szavatosság/garancia!

A visszaszámláló időzítő csak akkor működik, ha a termék tápáram ellátást kap, azaz egy aktív hálózati dugaszoló aljzatba van bedugva.

Az időzítő időtartam lefutása után a csatlakoztatott fogyasztó kikapcsolódik, és a visszaszámláló időzítő szintén ki van kapcsolva. A „▲” nyíl a gyűrű belsejében az "OFF" (kikapcsolva) helyzetre mutat.

Egy újabb kapcsolási folyamat elindításakor a fent leírtakkal azonos módon járjon el.

Ápolás és tisztítás

Mielőtt megtisztítja a terméket, húzza ki a csatlakoztatott fogyasztót a visszaszámláló időzítőből. Ezután válassza le a visszaszámláló időzítőt az áramellátó hálózatról, húzza ki azt teljesen a hálózati konnektorból.

Semmi esetre se alkalmazzon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy vagy más vegyi oldatot, mert megtámadhatják a házat, sőt a működés is leállhat.

A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétké! Eltávolítás Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Műszaki adatok:

Üzemi feszültség 230 V/AC, 50 Hz

Csatlakozási teljesítmény..... ohmos terhelés: max. 3680 W (230 V/AC, 16 A)

Induktív terhelés: max. 460 W (230 V/AC, 2 A)

→ Fogyasztók túlnyomóan ohmos terheléssel pl. izzólámpák, fűtőkészülékek és hasonlók.

Fogyasztók induktív terheléssel pl. motorok, előtét készülékek, hagyományos transzformátorok, energiatakarékos fényforrások stb.

Védettség..... IP20

Kapcsoló típus..... Mikrokapcsoló (egypólusú)

Beállítható visszaszámlálási idő1-60 perc

Csatlakozóalj gyermekbiztosítással.....igen

Környezeti feltételek..... Hőmérséklet: 0°C ... +55°C, légnedvesség 0% ... 85%,
relatív, nem kondenzálódó

Méreték 82 x 81 x 78 mm (H x Szé x Ma, dugóval együtt)

Súly..... 130 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adathordozóval készült terjesztés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve. Az utánnyomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

