

HU Használati útmutató



Tortilla készítő


01.118000.01.001

 **PRINCESS®**

BIZTONSÁG

- A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó a károkért nem vállal felelősséget.
- Ha a hálózati kábel sérült, azt a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy más erre feljogosított személynek ki kell cserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.
- Soha ne a kábelnél fogva mozgassa a készüléket és győződjön meg róla, hogy a kábel nem tud összetekercselődni.
- A készüléket sík, stabil felületre kell felállítani.
- A készülék nem maradhat felügyelet nélkül, ha a hálózatra rá van kapcsolva.
- Ez a készülék csak háztartási célokra és arra használható, amire a gyártó szánta.
- A készüléket nem használhatják 8 évnél fiatalabb gyermekek. Ezt az eszközt 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és ismeretek nélküli személyek csak akkor használhatják, ha ezeket a személyeket felügyelik vagy a készülék biztonságos használatáról tájékoztatták őket, és megértették a veszélyeket. Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak. Tartsa a készüléket és a hálózati kábelét 8 év alatti gyerekek által el nem érhető helyen. Tisztítási és karbantartási munkákat gyerek nem végezhet, kivéve ha elmúlt 8 éves, és figyelnek rá.
- Áramütés elleni védelem miatt a kábelt,

a dugót vagy a készüléket soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet, ha a készülék működik.
- A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy különálló távirányító rendszerrel üzemeltetni.
- A készülékhez kizárólag a hozzá illő dugaszt használja.
- A készülék csak földelt dugaszoló aljhoz (ami I. osztályú készülékekhez való) csatlakoztatható.
- A tűz vagy áramütés megelőzése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- Soha ne használja a készülék lapjait anélkül, hogy azokat előtte biztosítaná.
- A készüléket óvatosan emelje fel, mivel a tapadókorongok rögzülve lehetnek és így a készülék hirtelen felrántódhat.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében vegye figyelembe, hogy a készülék hátoldalából gőz bocsátódhat ki.
- Ez a készülék arra való, hogy a háztartásban és hasonló környezetben használják, pl.: o egy boltban vagy irodában vagy más céges környezet konyhájában
o hotelek, motelek és más lakásra szolgáló helyek vendégei,
o reggeliztető helyiségekben.
-  Forró felületek: A felületek használat közben felforrósodhatnak.

PRINCESS Használati útmutató A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Markolat
2. Működést jelző lámpa
3. Készenlélet jelző lámpa
4. Időzítő gomb
5. Hőmérséklet gomb
6. Zár
7. Függőleges tárolási rögzítés
8. Lap 1
9. Lap 2
10. Bázis



AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a dobozból a készüléket és tartozékait. Vegye le a címkét, a védőfóliát vagy műanyagot a készülékről.
- Tisztítsa meg a tortilla készítő belsejét egy nedves ruhával és szárítsa jól meg. Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Állítsa a készüléket egy lapos és stabil felületre úgy, hogy a lapok a bázis bal oldalára legyenek helyezve. Gondoskodjon a bázis jobb oldalán 35 cm-es szabad területről, hogy a lapokat meg lehessen fordítani, és legalább 10 cm szabad területről a készülék többi része körül. Ez a készülék nem helyezhető el egy szekrényben és nem használható nedves környezetben.
- Javasoljuk, hogy az asztal és a készülék közé helyezzen egy hőálló alátétet (így nem keletkeznek égési foltok az asztalon vagy az asztalterítőn).
- Dugja be a hálózati dugót a konnektorba. Figyelmeztetés: a készülék csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléken megadott hálózati feszültség a lakóhelye hálózati feszültségével megegyezik.

(Feszültség: 220-240V ~ 50/60Hz)

- Ha a készüléket első alkalommal kapcsolja be, feltehetően enyhe szagot fog érezni. Ez a szag csak rövid ideig érezhető, és hamarosan megszűnik. Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről.

HASZNÁLAT

- Zárja le a tortilla készítőt és dugja be a dugóját a hálózati csatlakozóaljzatba. Állítsa a hőmérséklet gombot a kívánt hőmérsékletre és forgassa el jobbra az időzítő gombot. Mindkét jelző lámpa világitani kezd, ami azt jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva és előmelegít.

Megjegyzés: A készülék működéséhez mindkét szabályozó

- gombot be kell állítani

- A zöld készenlét jelző lámpa kialszik, amint a készülék eléri a beállított hőmérsékletet és a készülék használatra kész.

- Adja a kívánt ételt az edénybe és forgassa el az időzítő gombot a kívánt főzési időre.
- A termosztát beállítások hőmérséklet jelzése megfelel a lenti táblázat adatainak.

	Hőmérséklet (Celsius) +/- 15 fok		
Termosztát beállítás	Zárt helyzet	Nyitott helyzet Lap 1	Nyitott helyzet Lap 2
0	-	-	-
1	95	80	90
2	130	110	125
3	170	155	175
4	200	175	195
5	215	190	210

A legmagasabb hőmérséklet (felmelegedési ciklus) 245, 220 és 240 fok.

Spanyol tortilla

- Adjon tojást, burgonyát és más ízlés szerinti összetevőket a tortilla készítőbe majd zárja le a készüléket. A sütési idő a hozzávalók mennyiségétől függ. Javasoljuk, hogy nyissa fel a fedelet és ellenőrizze a sütés folyamatát, mielőtt megfordítja a spanyol tortillát.
- A sütési folyamat felénél fordítsa meg 180 fokkal a Tortilla Chef-t, hogy a spanyol tortilla másik oldalát is megsüsse. A fogantyú belsejében egy zár található, amit zárni kell a lapok biztosításához, mielőtt a készüléket 180 fokkal

megfordítja a bázison. Soha ne fordítsa meg a készüléket anélkül, hogy először a lapokat ne biztosítaná.

Wok & sütőlap

Állítsa a Tortilla Chef-t mindkét lapjával nyitva az asztalra. Ekkor ezt egyszerre használhatja wok/sütőedényként és a sütőlapokon egyszerre több ételt készíthet el. Ne használjon fém tárgyakat, azok megsérthetik a tapadásmentes bevonatot.

HU

Pizza

Helyezze a nyers pizzatésztát közvetlenül az edényre és pakolja rá kedvenc feltétjeit. Ne rakjon túl sok feltétet rá. A feltéteknek mindig a felső fűtőlap magassága alatt kell maradnia, hogy elkerülje a megégést. A sütési idő a tészta vastagságától és a feltétek mennyiségétől függ. Ajánlott a fedelet rendszeresen felnyitni, hogy a sütés előrehaladtát ellenőrizze.

Tisztítás és ápolás

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót és várjon, amíg a készülék kihűl.
- Soha ne öntsön hideg vizet a forró sütőlapra, mert ettől a készülék sérül és forró víz fröcsöghet szét.
- A készülék belsejét és a széleit egy konyhai papírtörölkővel vagy egy puha ronggyal törölje le.
- A készüléket egy megnedvesített kendővel tisztítsa. Soha ne használjon éles vagy súroló tisztítószeret, edénytisztítót vagy acél súrolószeret. Ezekről sérülhet a készülék.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket. A készülék nem tisztítható mosogatógépben.
- Az elrakáshoz tartsa meg a készüléket egy kézzel függőleges helyzetben és tolja a másik kezével a függőleges tároló rögzítést a sütőlapok fölé.

GARANCIA

- A termékre 24 hónapos garancia érvényes. A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket az utasításoknak megfelelően és rendeltetésszerűen használják. Az eredeti vásárlási bizonylatot (számla, blokk vagy átvételi elismervény) a vásárlás dátumával, a kiskereskedő nevével és a termék tételszámával együtt kell benyújtani.
- Részletes információk a garanciáról a következő weboldalon: www.service.tristar.eu



KÖRNYEZETVÉDELEM

Ezt a készüléket üzemeltetése végén nem szabad a háztartási szeméttel keverve eldobni, hanem egy elektromos és elektronikus készülékek gyűjtőhelyére szállítani. Ez a szimbólum a készüléken, a használati útmutatóban és a csomagoláson a legfontosabb témákra hívja fel a figyelmet. A készülékben használt anyagok újrahasznosíthatók. A használt háztartási készülékek újrahasznosításával jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez. Tájékozódjon a helyi hatóságoknál a gyűjtőhelyről.

FEJLESZTÉS

Minden információ és pótalkatrész megtalálható: service.tristar.eu

