

Használati útmutató
Vezeték nélküli mozgásjelző készlet
Cikk-sz. 31622 + 31623

Miután az elemeket berakta mindkét adóba és a vevőbe, a készlet adó/vevő részei automatikusan beállnak egymásra.

A piros vagy zöld villogás által felismerhető, hogy a két adó közül melyik érzékelt mozgást. Az elemek berakása:

Az adókba: Csavarozza az elemtartó rekesz fedelét le, és tegyen be egy 9 V-os elemet. A fedél zárásakor ügyeljen arra, hogy a tömítőgyűrű megfelelően illeszkedjen, hogy az adóba víz ne hatolhasson be.

A vevőbe: Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét, és a megjelölt pólusok szerint tegyen be 3 db AAA mikroceruza elemet. Zárja ismét vissza az elemtartó fedelét.

Kapcsolja be a 3 készüléket. A vevő felső részén az „ON” gombot, az adó felső részén a kék kapcsolót nyomja. A készülékek automatikusan egy próbaüzemet végeznek. Ezután a készülékek üzemkészek.