

**TFA**

Használati útmutató  
Kat. Nr. 30.3061

- Az elemek kifolyásának a megelőzésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket. Ne használjon kevert régi és új, vagy különböző típusú elemeket.
- Ha kifolyt elemet kell kézbe vennie, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

#### **Fontos tudnivalók a készülék biztonságával kapcsolatban!**

- Ne tegye ki a készülékeket szélsőséges hőmérsékleteknek, rezgésnek és rázókodásnak.
- Övja a készüléket a nedvességtől.
- A külső jeladó troccsenő viz ellen védejt, de nem vízálló. Válasszon ki egy csapadékoltó védejt helyet a külső adó számára.

#### **5. Üzembehelyezés**

##### **5.1 Az elemek beüzemelése**

- Helyezze a készülékeket egy asztalra.
- Kerülje a közben lévő lehetséges zavarforrásokat (elektronikus készülékek és rádiófrekvenciás készülékek).
- Fontos:** Először a bázisállomás elemeit kell behelyezni, utána a kültéri adót!
- Rövid időre az összes szegmens melegeníti.
- Nyissa fel a báziskészülék elemtarját, és rajón be helyes polaritással két új mikroelemet.
- Zárja vissza az elemtarját.
- Nyissa fel a kültéri adó lecsavarozott elemtarját úgy, hogy a támasztékot hátra hajja.
- Tegyen be két új 1,5 V AAA elemet, ügyelve a helyes polaritásra.
- Zárja vissza az elemtarját.

##### **5.2 A kültéri adó vételére**

- Az elemek behelyezését követően a kültéri adó automatikusan elkezdi a kültéri hőmérsékletet átvítelét. A rádiójel szimbólum a kijelzőn villog.
- Ha a külső hőmérsékletet nem tudja venni, a kijelzőn „---“ jelent meg. Ellenőrizze az elemeket és próbálja meg megegyeztetni. Szüntesse meg az esetleges zavarforrásokat.
- A vételt manuálisan is ellindíthatja. Tartsa nyomva a MAX/MIN/+ gombot a bázisállomáson kb. három másodpercig.
- A külső adó kijelzőjén „---“ jelent meg, és a rádiójel szimbólum villog. A bázisállomás most ismét megkíséri a külső hőmérőkét vételét.

#### **2. A szállítás tartalma**

- Vezeték nélküli hőmérő (bázisállomás)
- Kültéri adó (Kat. sz.: 30.3220.02)
- Használati útmutató

#### **3. Új készüléke felhasználási lehetőségeinek és előnyeinek áttekintése**

- Kültéri hőmérséklet vezeték nélküli kültéri adó segítségével (max. 30 m)
- Beltéri hőmérséklet kijelzés
- Legmagasabb és legalacsonyabb értékek
- Óra
- felállítható

#### **4. Az Ön biztonsága érdekében**

- Ne használja a készüléket az utaztatásban foglaltakból eltérő módon.
- Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.

**Figyelem!  
Balesetveszély:**

- Tárolja az elemeket és a készülékeket olyan helyen, ahol gyerekek nem férnek hozzájuk.
- Az elemek egészessére káros sávakkal táralmazzák, ezek lenyelve élettveszélyesek lehetnek. Ha valaki lenyeli egy elemet, ez 2 órán belül súlyos belső kimardásokhoz, sőt halálhoz is vezethet. Ha azt gyanítja, hogy valaki véletlenül lenyelt egy elemet, vagy az elem más módon került be a szervizébe, akkor azonnal kerjen orvos segítséget.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, ne szedje szét és ne töltse fel.
- Robbanásveszély!

##### **6.2 Maximum/Minimum funkció**

- Normál üzemmódban nyomja meg a MAX/MIN/+ gombot.
- A kijelzőn a "MAX" kilrás jelent meg.
- Megjelennek az utolsó visszaállítás óta mért legmagasabb mért értékek.
- Nyomja meg ismét a MAX/MIN/+ gombot.
- A MIN kilrás jelent meg a kijelzőn.

- Megjelennek az utolsó törés óta mért legalacsonyabb értékek.
- Nyomja meg és tartsa nyoma a MAX/MIN+ gombot két másodpercig miközben a kijelzőn a maximális vagy a minimális hőméréséket látható, ekkor az adott értékek töröldiek, és az aktuális hőméréséket jelenik meg.
- Nyomja a MAX/MIN+ gombot még egyszer, ezzel visszatér a normál módba.
- A készülék automatikusan kilép a MAX/MIN üzemmódból, ha hosszabb ideig nem nyom meg egyetlen gombot sem.
- A készülék a legmagasabb és legalacsonyabb értékeket éjjelkor automatikusan törli.

### 6.3 A hőméréséket kijelzés beállítása

- Normal módban a °C/F/SET gombbal választhatja ki a °F (Fahrenheit) vagy a °C (Celsius) hőméréséket kijelzést.

### 7. A bázisállomás és az adó felállítása és rögzítése

- A háztalalon lévő khajtható támasszal a bázis állomás felállítható. Kerülje más elektronikus készülékek (TV-készülék, számítógép, rádiótelefon) és a tömör rémtárgyak közelégeit.
- A háztalalon lévő kitátható állvánnyal a kültéri adó is felállítható vagy a felügyesztőzenével a falra felrőstithető. Válasszon egy árnyékos, eső ellen védett helyet a külső adó számára. (A közvetlen napfénytől a műrt értékeket, míg az állandó nedvesség feleslegesen terhelje az elektronikus alkatrészeket).
- Vizsgálja meg, hogy megtörténik-e a mérési értékek átvitelre az adókról a bázisállomás kiválasztott helyéig (a szabadéri hatótávolság kb. 30 méter); tömör, esetleg fémserkezetekkel is tartalmazó falak esetében az adók hatótávolsága jelentősen lecsökkenhet.
- Adott esetben keressen új felállítási helyet a külső adónak és/vagy az alapállomásnak.

### 8. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon sűrűbb vagy oldószereket!
  - Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
  - A készüléket minden száraz helyen tárolja.
- 8.1 Elemcseré**
- Amikor az elem szimbólum megjelenik a külső hőméréséket kijelző során, cserélje ki a külcső adóban az elemet.
  - Ha a báziskezülék funkciói gyengülnek, cserélje ki az elemeket a báziskezülékben.
- Figyelem:** Elemcseré után helyre kell állítani a külcső adó és az alapállomás közötti kapcsolatot - tehát vagy egyszerre minden készülékben cserélje ki az elemeket, vagy kézleg indítása el a adókeresést.

### 9. A hiba elhárítása

#### Probléma

#### Megoldás

Nincs kijelzés a bázisállomáson	→ Helyes polaritással rakja be az elemeket → Cseréljen elemet	Mérételek: 56 x 21 (65) x 91 mm Súly: 46 g (csak a készülék)
Nincs vétel az adóról a kijelzését vizsgálja meg „---“	→ Nincs adó telepítve → A külcső adó elemet meg kell vizsgálni (akkukat nem ajánlatos használni) → A külcső adót és az alapállomást az útmutató szerint újra üzembe kell helyezni → Kézi adókeresés a használati útmutatóban leírtak szerint → A külcső adónak és/vagy a bázis állomásnak keressen más felállítási helyet → Csökkentse a külcső adó és a bázis állomás közötti távolságot → Készöbölie ki a zavarforrásokat	Ezt a használati útmutatót vagy ennek kivonatát csak a TFA Dostmann céggel hozzájárulásával szabad közvetíni. A műszaki adatok megfelelnek a kinyomtatáskori állapotnak, és minden előzetes értétes nélküli megváltoztatásnak. A részletek legjobb műszaki adatait és információit a honlapunkon a cikkiszámlának a keresőnéző törléséhez törléshez található meg. <b>EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT</b> A TFA Dostmann ezemmel kijelenti, hogy a 30.3061.02 típusú rádiójel vezérléséhez berendezés a 2014/53/EU irányelv követelményeinek megfelel. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: <a href="http://www.tfa-dostmann.de/service/downloads/de">www.tfa-dostmann.de/service/downloads/de</a> e-mail: <a href="mailto:info@tfa-dostmann.de">info@tfa-dostmann.de</a> Útmutató / Instruktion / Istruzioni / Instructies / Instrucciones @ <a href="http://www.tfa-dostmann.de">www.tfa-dostmann.de</a>
Helytelen kijelzés	→ Cseréljen elemet	TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland
		11/19