

| | | |
|---|---|---|
| | 1134 RM250-001CPR 16 Tűzvédelem EN14604:2005/AC:2008 | Látogassa meg DOP: service.smartwares.eu/dop és kövesse az utasításokat. |
| | HU Füstérzékelő | |
| | | |
| Jules Verneweg B.V. 5015 BH Tilburg The Netherlands | | |
| PAIRDEER - 6F22 / 6LR61 GP - 1604S / 1604A Forte - ER9V Eve - CR9V ULTRALIFE - ULVL-J FANSO - ER9V | | |
| A készülék beszerelése egy lakóautóba | | |
| | | |

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

A füstjelző a fotoelektromos cella elvén működik. Ez annyit jelent, hogy a füstjelző a tűz által okozott füst szempontjából vizsgálja a levegőt. A nem észlelt hő, gázt vagy tüzet. A füstjelző, ha helyesen van felszerelve, időben riaszt. Tűz esetén ez többet időt biztosít az Ön számára, amit a ház elhagyására és a tűzoltók kihívására használhat. A füstjelzőt füst felismerésére gyártották. Viszont nem képes a tűz kialakulásának megakadályozására. Olvassa végig a használati útmutatót, mielőtt a füstjelzőt üzembe helyezné.

Az elemek, elemcsere (1. ábra)

A füstjelző 1 db 9V-os elemmel működik. Normál esetben az elem legalább egy évig működik a szokásos használati körülmények között. Ha az elem lemerült vagy hamarosan lemerül, ezt a füstjelző jól hallható sípoló hanggal jelzi. Ez a figyelmeztető hangjelzés legalább 30 napon át, 35-45 mp időközökben lesz hallható. Cserélje ki az elemet, ha ezt a hangjelzést meghallja. Legalább hetente egyszer és minden elemcsere után tesztelje le a készüléket.

Felszerelési hely

- Minimálisan 2 db füstjelző szükséges lakásonként
- Minden szinten legalább 1 db füstjelző elhelyezése szükséges
- A folyosón, a menekülőutakon, lépcsőházakban
- A nappaliban és minden hálószobában
- Olyan helyiségekben, ahol elektromos készülékek vannak

Hova ne szerelje

- Olyan helyiségekbe, ahol a hőmérséklet 4°C alá eshet és 40°C fölé emelkedhet.
- Vizes helyiségekben
- Ajtók és ablakok mellé, valamint ventilátor vagy radiátor közelébe.
- Legalább 50 cm távolságra szerelje fel a készüléket a lámpáktól és az olyan akadályoktól, mint pl. bútorok, vagy szekrények, falak.
- Ne szerelje a füstjelzőt nehezen elérhető helyre. Gondoljon a rendszeres karbantartásra és az elemcsereére.

ÖSSZESZERELÉS

A füstjelző könnyen felszerelhető. Válassza ki a megfelelő mennyezeti területet és oda szerelje az alaplapot a vele szállított csavarokkal. A lehető legoptimálisabb felszerelési hely kiválasztása érdekében tartsa be a következő tudnivalókat és jelzéseket azért, hogy a füstjelző még idejében felismerhesse a keletkezett tűz okozta füstöt. Ezután könnyedén csúsztassa rá a füstjelzőt az alaplapra. Lehetőség szerint mindig a szoba közepére, a mennyezetre szerelje a füstjelzőt.

HASZNÁLAT

A füstjelző rendelkezik egy tesz gombbal, ezzel ellenőrizzük a működését. Ezt addig nyomja, amíg fel nem hangzik a riasztó hangjelzés. A riasztó jelzés abbamarad, ha elengedi a gombot. Tesztelje a füstjelzőt rendszeresen, legalább hetente egyszer. Tesztelje a füstjelzőt a tesz gombbal minden elemcsere után. Tartsa tisztán és pormentesen a füstjelző szellőző nyílásait, így nem fog romlani a működőképessége. A füstjelzőbe jutott porszemcséket a legjobb, ha óvatos porszívózással távolítja el. Tilos a füstjelző házat felnyitni, különben nem biztosítható többé a megfelelő működése. Ha a füstjelző már nem megfelelően működne, ki kell cserélni. Kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

Amikor a hangjelzés kimarad. (Néma üzemmód)

Amikor meghallja a riasztó hangjelzését, nyomja meg a tesz gombot, akkor kb. 10 percre abbamarad a hangjelzés. A vörös fényű LED jelzés 10 mp-ként villog. Ez azt jelenti, hogy a füstjelző néma üzemmódban működik. A füstjelzőt úgy tervezték, hogy a téves riasztásra a lehető legkisebb esetben kerüljön sor. Amennyiben a füstjelző tűzhely közelében van felszerelve, a felszabaduló elégett anyagmaradványok riasztást válthatnak ki. Az elégett részecskék nem manipuláltak, grillezés és sütés közben is keletkeznek. A tűzhely fölé szerelt és külső légterbe vezető (nem recirkulációs) kúrt szintén jó szolgálatot tesz az elégett részecskék eltávolításában. A néma üzemmód nagyon hasznos a konyhában vagy hasonló helyiségekben, ahol a téves riasztás már megszokott jelenség. A néma üzemmódban csak ismert szituációban (pl. fűszálló füst esetén, főzés közben) szabad használni. A füstjelző néma üzemmódban (azaz a tesz-gomb megnyomása után) kevésbé lesz érzékeny, feltéve, hogy nem sűrű, tömény füst száll fel. Ez azt jelenti, hogy a füstjelző átmenetileg nem olyan érzékeny. A füstjelző mintegy 10 p elteltével automatikusan visszaáll a normál üzemmódba. Ha a levegőben még vannak elégett részecskék, ezután ismét megszólalhat a riasztó hangjelzése. A füstjelzőt csak addig szabad néma üzemmódban használni, amíg végülis már nem maradtak elégett részecskék a helyiség levegőjében, amelyek miatt bekapcsolt volna a készülék.

- Megjegyzés** : Amennyiben sűrű, tömény füst keletkezik, a normál üzemmódnak mindig elsősorban a néma üzemmóddal szemben, vagyis a füstjelző azonnal átkapcsol normál üzemmódba.
- VIGYÁZAT!** : Amennyiben a készüléket tesz (néma) üzemmódban kívánja használni, előtte a helyiségben derítse fel a füstképző helyeket. Ily módon megmarad a szükséges biztonság.

FONTOS!

A füstjelző elhelyezése az Ön tűzvédelmi intézkedéseinek része. Németország legtöbb tartományában és Ausztriában pedig már kötelező a használata. Készítsen menekülési tervet, s ezt ismeresse gyermekeivel is. Gondoskodjon arról, hogy a helyiségeket anélkül is el lehessen hagyni, hogy ajtót kellene nyitni. Példa: Füst van a lépcsőházban - Zárja be az ajtókat és a nyitott ablaknál várja a mentőegységek segítségét.

*** Tilos lefesteni a füstjelzőt!**

Smartwares nem vonható felelősségre semmiféle olyan kárért és/vagy veszteségért (ide tartoznak az egyedi vagy következmi károk is), amelyek azért keletkeztek, mert füst vagy tűz esetén nem riasztott a füstjelző. Ebenso ist eine Kostenübernahme für Kosten in Folge eines Störalarms ausgeschlossen, der durch Kondensfeuchtheiten, Stäube etc. ausgelöst wurde.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--------------------------------------|---|
| Elem | : 9V DC |
| Üzemi hőmérséklet | : 4-38°C |
| Levegő páratartalom üzemben | : 25 - 85 % |
| Füstérzékelő | : Fotoelektromos |
| Alarmlautstärke (riasztás hangereje) | : > 85 dB 3 m-nél |
| Néma üzemmód | : A vörös fényű LED jelzés 10 mp-ként villog. A riasztás 10 percre kimarad. |
| Készletléti állapot | : A vörös fényű LED jelzés villog minden 43 mp elteltével |
| Az elem töltöttségi állapota | : alacsony |
| Sípóló hangjelzés | : 43 mp-ként |
| Az érzékelő élettartama | : 10 év |

: A készülék használatbavétele előtt olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg gondosan a későbbi használatához és karbantartáshoz.

A TERMÉKFELELŐSSÉG

z a termék az EU irányelvek szerinti gyári garanciával rendelkezik. A garancia a csomagoláson található meg. A garancia a vásárlás dátumától érvényes (ehhez feltétlenül szükséges a vásárlást igazoló bizonylat). Őrizze meg a számlát/billiókat. Probléma esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. További információk érdekében hívja fel forró drótkat vagy

ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék helyes ártalmatlanítása (elektronikai hulladék formájában) (Kötelező alkalmazni az Európa Unió tagországában és egyéb olyan országokban, ahol elkülönített hulladékgyűjtő-rendszer működik)

A terméken található jelzések, il. azok jelentése úgy értelmezendő, hogy írás a terméket az elstartama végén a normál háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítani. Kérjük, az egyéb hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítsa ezt a készüléket, Ön ezzel biztosítja, hogy az ellenőrzetlen hulladék ártalmatlanítás nem károsítja a környezetet, illetve az emberek egészségét.

Gondoskodjon a készülék újrahasznosításáról, ezzel Ön a nyersanyagok fenntartható újrahasznosítását támogatja. Az egyéni vásárlók vegyék fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől a készüléket vásárolták, vagy az illetékes hatóságok annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjanak, hogyan lehet környezetbarát módon újrahasznosítani a készüléket. Az üzleti felhasználók forduljanak a beszállítójukhoz az adósvételi szabályok vonatkozó pontjainak értelmezésével kapcsolatban. Tilos a készüléket más ipari hulladékként együtt ártalmatlanítani.

- A lemerült elemeket mindig az elemgyűjtőkben helyezze el.
- Ha az elem a készülékbe van építve, nyissa fel a készüléket és távolítsa el az elemet.

KARBANTARTÁS

A készülék nem igényel karbantartást, ezért ne nyissa ki. A garancia azonnal érvényét veszti, ha Ön mégis felnyitja a készüléket. A készülék külső takarításához használjon puha, száraz ruhát vagy kefélt. A készülék takarítása előtt ártalmatlanítsa a készüléket. A tisztításhoz egyáltalán ne használjon olyan tisztítószert, amely szénsavat, benzint, alkoholt vagy hasonlókat tartalmaz. Ezek a szerek megtámadják a készülék külső borítását, a felszabaduló gőzök veszélyese az egészségre és robbanást okozhatnak. A tisztításhoz egyáltalán ne használjon éles szerszámot, csavarhúzó, drótkéfélt vagy hasonlókat. Figyelme! Ne tegyük ki az elemet nagy hőnek, közvetlen napfénynek és ne is dobjuk tűzbe.

Általános biztonsá

- A tisztításhoz használjon száraz, tiszta ruhát vagy kefélt. Ne használjon semmilyen sűrűlő- vagy oldószert. Ne kerüljön nedvesség az elektromos alkatrészekre.
- A termék részét tartsa távol gyermekektől.
- A készülék számára ne válasszon nedves, hideg vagy meleg környezetet; ezek ugyanis tönkretelhetik az elektronikus áramköröket.
- Ne hagyja becsni a készüléket és ne tegye ki rázkódásnak, ez is tönkretelheti az elektronos áramköröket.
- A termék szerelését vagy felnyitását csak engedélyvel rendelkező szerviz végezheti.
- A vezeték nélküli rendszernek számlát zavart okozhatnak mindazon vezeték nélküli telefonok, mikrohullámú sütők és más vezeték nélküli készülékek, amelyek a 2,4 GHz-es tartományban üzemelnek. Telepítés és kezelés közben a rendszer legalább 3 méteres távolságra legyen más készülékektől.
- Az elemeket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Ne nyelje le az elemeket. Ha valaki mégis lenyelte az elemet, azonnal hívjon orvost.