



D Használati útmutató

Univerzális autós, mágneses okostelefon tartó

Rend. sz. 1581257

Rendeltetésszerű használat:

Az okostelefon tartót a járművében lévő szivargyújtó dugaljba (12/24 V fedélzeti feszültség) kell csatlakoztatni.

Az okostelefon ill. annak borítója a fémelemre lesz ragasztva, és a tartó mágneses erejénél fogva rögzítve. Az okostelefon egy a telefontartón lévő USB csatlakozóról tölthető fel.

A termék túlfeszültség, túlterhelés, túlhevülés és rövidzárlat ellen védett.

A terméket csak a jármű védett belső terében szabad működtetni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülék megnevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Okostelefon tartó
- USB töltőkábel
- Fém lemez
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldáról, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata

A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegető veszély, például áramütés.

A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.

Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni. Ezt kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használatlaltól. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek – látható sérülései vannak, – már nem működik rendeltetésszerűen, – hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy – súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartást, beállítást és javítást csak szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) A termék

- Húzza le a terméket, ha nem használja.
- Gondoskodjon arról, hogy a vezeték ne legyen összenyomva, megtörve, és éles szélek se sértsék meg.
- A termék működés közben hőt fejleszt. Ügyeljen a megfelelő szellőzésre és az üzemelés során ne takarja le a készüléket.
- Ne zárja rövidre az USB kimeneteket.
- Ne működtesse a terméket vezetés közben.

- | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 Fém lemez | 5 Szorítógyűrű | 9 USB csatlakozó: |
| 2 Tartó | 6 Gömbfej | 1 Dugó |
| 3 Kábelszorító Gömbcsész | 7 Hattýnyak | 1 Biztosíték (eltakarva) |
| 4 e | 8 működésjelző | 2 Forgatógyűrű |

Használatba vétel

Ne használja olyan hordozható készülékekkel, amelyek egy merevlemez tartalmaznak. A merevlemezeket a tartó mágneses ereje károsíthatja. Vegye okvetlenül figyelembe a mobil készüléke használati útmutatójában ilyen alkalmazásokra vonatkozó adatokat, mielőtt a mobilt a tartóval együtt használja.
Ne használja vezeték nélküli töltőkészülékekkel és -technológiákkal (pl. Qi-vel).
A fémelem extrém hőfejődéshez és ezáltal károsodásokhoz és sérülésekhez vezethet.

- Szerelje fel a tartót az ábra szerint. A szorítógyűrűt (5) csak könnyedén húzza meg.
- Szerelje a mellékelt fémelezt (1) az okostelefonja hátoldalára ill. ennek védőborítóját a ragasztószalag segítségével (ha a fémelem már a tartón (2) ül, vegye azt le a felrögzítés előtt).
- Dugja a dugót (10) a járművében lévő szivargyújtóba (12 – 24 V fedélzeti feszültség). A működésjelző (8) világít.
- Fektesse a fémelezt az okostelefonnal együtt a tartóra. A fémelezt a mágneses erő rögzíti a tartón.
- Irányozza a hattýnyakat (7) és a tartót megfelelően. Húzza meg a szorítógyűrűt, a tartó irányának fixálására.
 - A beállításnál tartsa a dugót (10) okvetlenül szorosan, hogy a szivargyújtó csatlakozójára ne sérüljön meg.
- Az USB csatlakozók (9) az okostelefonok és tabletek feltöltésére szolgálnak. Kösse össze a mellékelt töltőkábelt vagy más alkalmas töltőkábelt az USB csatlakozókkal. A feltöltendő készülékeket a felcsatlakoztatás és lecsatlakoztatás előtt mindig kapcsolja ki.
 - Vegye figyelembe az USB csatlakozók maximális töltőáramait (lásd az ábrát).
 - Az összes USB csatlakozó teljes áramfelvételét nem szabad túllépni (lásd a "Műszaki adatok"-at).
 - Vezesse a töltőkábelt a kábelszorítón (3) keresztül.
 - Vegye figyelembe, hogy ha a feltöltés álló motornál történik, a feltöltés a jármű akkujának lemerüléséhez vezet.
- Válassza le a terméket a szivargyújtó csatlakozójáról, ha nem használja.
- Ha a termék nem reagál, vizsgálja meg a biztosítékot (lásd az "Ápolás és tisztítás" fejezet > a) biztosíték csere").

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Semmi esetre se alkalmazzon agresszív tisztítószert vagy oldószereket, mert ezek a készülékek házat károsíthatják, vagy a működést károsan befolyásolják.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.

a) Biztosíték cseréje

- Csavarja le a forgatógyűrűt (12) az óramutató járásával ellenkezően.
- Vegye ki a biztosítékot és tegyen be egy új, azonos típusú biztosítékot (lásd: Műszaki adatok).
- Csavarozza fel a forgatógyűrűt az óramutató járásával egyezően.

Eltávolítás

Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétnél! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.
 Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség.....	12 – 24 V/DC
Kimeneti feszültség	5 V/DC az USB csatlakozón keresztül
Kimeneti áram	max. 5,5 A (2,1 A / 2,4 A / 1 A)
Biztosíték.....	F3AL 250V
Hozzávaló okostelefonok	súly: max. 750 g
	Kijelző: max. 20,3 cm (8")
Kábelhossz.....	44 cm
Üzemelési feltételek.....	-10 ...+40 °C, 10 – 90% rel. nedvesség
Tárolási feltételek.....	-20 ...+60 °C, 5 – 95% rel. nedvesség
Méret (H x Sz x Ma) 56 x 58 x 253 mm	
Súly	150 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja.
 Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotóképek, mikrofilm felvétel készítéséhez vagy elektronikus adattárolás céljára a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnomás, kivonatos formában is, tilos.
 A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.
 Copyright 2018 by Conrad Electronic SE. *1581257_v2_0418_02_jh_m_de_(1)

