

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

ULTRAHANGOS TISZTÍTÓ
UC 6620





A készülék használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót! Tartsa be a biztonsági előírásokat, a hibás használatból eredő károk elkerülésére!

Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi utánanézéshez. Ha a készüléket esetleg harmadik személynek továbbadja, ezt a használati útmutatót is adja vele.

7 Ez a készülék csak házi használatra alkalmas.

7 Ügyeljen arra, hogy a készülék, a hálózati kábel és hálózati dugó ne érintkezzen vízzel vagy más folyadékokkal.

7 Használat után és tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót. A dugót ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból.

7 A készüléket nem szabad üzembe helyezni, ha a készüléken vagy a hálózati kábelen látható sérülések vannak.

7 Ha a hálózati kábel sérült, azt a gyártónak, az ügyfélszolgálatának vagy egy hasonlóan feljogosított személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

7 Tartsa távol a készüléket gyermekektől.

7 Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képesség-, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermek nem játszhat a készülékkel. Gyermek nem végezhetik a tisztítást, kivéve, ha felügyelik őket.

7 A csomagolóanyagot és tartozékokat tárolja a gyerekek számára elérhetetlen helyen: a gyerekek a csomagolóanyagot esetleg játéknak tekintik, és fennáll a fulladás veszélye, kis tárgyakat le is nyelhetnek.

BIZTONSÁG ÉS FELÁLLÍTÁS

- 7 A készüléket semmi esetre se nyissa fel. Károk esetén, amelyek szakszerűtlen beavatkozás következtében állnak elő, elvész az igény a garanciára.
- 7 A készülék felületét és a kezelő felületet mindig tisztán és szárazon kell tartani.
- 7 Ellenőrizze, hogy a típustáblán megadott hálózati feszültség megegyezik a helyi áramszolgáltató által biztosított feszültséggel. Húzza ki a hálózati dugót, ha a készüléket teljesen le szeretné választani a tápellátásról.
- 7 Információkat a készülék tisztításához a "Tisztítás és karbantartás" című fejezetben talál.
Ne használja soha víz nélkül a készüléket, mivel ez a készülék károsodásához vezethet.
- 7 Ne fektesse a hálózati kábelt éles széléken és forró felületeken keresztül.
- 7 Ne használja és ne helyezze el a készüléket vagy annak tartozékait forró tárgyak vagy felületek, pl. gáz- vagy elektromos fűtőtestek, tűzhelyek közelében.
- 7 Az ultrahangos tisztítót ékszerek, borotvafejek, szemüvegek stb. tisztítására fejlesztették. Erre vonatkozó részleteket a "Milyen tárgyakat szabad tisztítani" c. fejezetben találhat.
- 7 Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
- 7 Állítsa a készüléket stabil, sima alapra (pl. munkalapra).
 - 7 Mielőtt a készüléket feltölti, húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Vigyázzon arra, hogy a tartályban a "MAX" jelzést a betöltött víz ne lépje túl.
- 7 Ne tegyen érzékeny és nagyon kicsi tárgyakat közvetlenül a nemesacél tartályba, mert karcolásokat kaphatnak. Ezekhez a tárgyakhoz használja a tisztító kosarat.
- 7 Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, ne használjon maró tisztító anyagokat, ammóniát, fehérítő anyagokat vagy erősen illatosított tisztítószereket.
- 7 Soha ne érintse meg a belső falakat és a tisztítófolyadékot működés közben.

Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy az új Grundig UC 6620 ultrahangos tisztító készüléket választotta.

Olvassa el figyelmesen a következő tudnivalókat, hogy biztosítani tudja a minőségi Grundig termék használatát hosszú éveken keresztül.

Felelősségtudatos tevékenység!



A GRUNDIG belsőleg, valamint beszállítóikkal kapcsolatban a szerződéses garantált szociális munkakörülményeket tisztességes díjazással támasztja alá, valamint a nyersanyagok hatékony felhasználásával, folyamatos hulladékcsökkentéssel (több

tonna műanyag évente) és az összes tartozék legalább 5 éven keresztül tartó elérhetőségével.

Egy élhető jövőért.

Jó okból, Grundig.

Kezelőelemek és részek

Lásd a 3. oldalon lévő ábrát.

Átlátszó borítás

Nemesacél tartály (500

LED-es kijelző

Timer

(időzítő) gomb

Power gomb

Készülékház

Hálózati kábel

Tartozékok

Óratartó

Tisztító kosár

Milyen készülékeket szabad tisztítani?

Szemüvegek

Tegye a szemüvegeket alapvetően az üvegükkel felfelé a tisztítókosárba.

Olyan szemüveget vagy más üvegtárgyat, amelyen karcolások vannak, ne tisztítson a készülékkel: az ultrahang az ilyen karcolásokat elmélyítheti.

A bevonatos szemüvegek sérülhetnek.

Arany-, ezüst- és fémékszerek

A készülék alkalmas arany, ezüst és más fémekből készült ékszerek tisztítására. Az ékszerben viszont nem szabad érzékeny vagy porózus köveknek lennie. E tárgyhoz olvassa el a "Milyen tárgyakat nem szabad tisztítani?" c. fejezetet. Ahhoz, hogy egészen biztosra menjen, kérdezze meg az ékszer eladóját, hogy az adott ékszert lehet-e veszélytelenül ultrahanggal tisztítani.

Vízálló órák fém karpántjai

Ne tisztítson óraművet a készülékkel - ezeknél károsodás léphet fel.

Ne tisztítson olyan órát, amely nem vízálló.

Ne tisztítson mechanikus órákat. Az órában lévő spirálrugók mágneseződhetnek, és ezáltal az óra vezíthet a pontosságából.

Egyéb tárgyak

Fésűk, fogpótlások, fogszabályozók, író tollak, tintasugaras nyomtató patronok, fém evőeszköz, érmék, fémfűvőkák és -szelepek.

Milyen tárgyakat nem szabad tisztítani?

Ékszerek érzékeny vagy porózus kövekkel

Ne használja a készüléket érzékeny vagy porózus kövek (pl. gyöngyök, kagylóhéj vagy korall) tisztításához. Szintén alkalmatlan: opál, türkiz, lapis lazuli, malachit, fekete ónix, tigrisszem és hasonló ékszerkövek tisztítására.

Szemüvegek természetes anyagból készült kerettel

Ne használja a készüléket olyan szemüvegek tisztítására, amiknek a szára érzékeny vagy porózus természetes anyagból, pl. teknőspáncélból vagy szaruból készült.

Egyéb tárgyak

Fa, textil vagy bőr tárgyak, vagy olyan tárgyak, amelyek ilyen anyagokat tartalmaznak

Kontaktlencsék

Divatékszerek, speciálisan ezüstözött divatékszerek

Típek és praktikus tanácsok

Már az első tisztítási folyamat során feloldódik a szennyeződés nagy része. Ha mégis visszamaradna szennyeződés, kísérelje meg először ezeket egy nedves, puha törülköhával ledörzsölni, mielőtt egy újabb tisztítási folyamatot indítana be.

Erősen szennyezett tárgyak esetén a tisztítást többször ismételheti. Viszont az egyes tisztítási folyamatok közé iktasson be legalább 2 perces szüneteket.

A tisztító hatás fokozható, ha néhány csepp nagyon enyhe mosogatószerrel vagy folyékony szappant tesz a vízbe. Órák és ékszerek esetén: Kérdezze meg először az eladót, hogy ezek a tárgyak veszély nélkül tisztíthatók-e ultrahangos tisztítóval és mosogatószerrel.

Az első üzembe helyezés előtt

Távolítsa el az átlátszó védőfóliát a be- és kikapcsoló **E** gombról, mielőtt a készüléket az első alkalommal bekapcsolja.

Érzékeny és kisméretű tárgyak tisztítása

1 Nyissa fel az **A** fedelet és **töltse** fel vízzel a **B** nemesacél tartályt.

Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy a „MAX” jelzést a víz ne lépje túl.

Soha ne használja a készüléket víz nélkül, a készülék károsodhat.

Kizárólag tiszta, hideg vizet használjon.

Helyezze be a tárgyat a tisztító kosárba

I



3 Helyezze be a **I** tisztítókosarat a **B** nemesacél tartályba.

4 Zárja le az **A** fedelét.

5 Dugja be a **G** hálózati kábel dugóját **egy** konnektorba.

- A LED-es **C** kijelző világít néhány másodpercig, majd kialszik.
- Válassza ki a Timer gombbal a tisztítási időt 90-480 másodperc között.

6 Nyomja meg az **E** power gombot. .

7 A tisztítás után a készülék automatikusan kikapcsolódik, a LED-kijelző kialszik.

A tisztítás után húzza ki a **G** hálózati kábel dugóját a konnektorból.

9 Nyissa fel az **A** fedelét, és vegye ki az **I** tisztítókosarat. Öntse le a vizet,

és tisztítsa meg a készüléket (lásd még a "Tisztítás és ápolás" fejezetet).

Megjegyzések

Egyszerre több tárgyat is tisztíthat.

A szemüvegeket alapvetően mindig az üvegükkel felfelé tegye az **I** tisztítókosárba.

Az **I** tisztító kosár az ultrahangos energia kb. harmadát elnyeli; így valamennyire csökken a tisztítási teljesítmény. Ezért szükségessé válhat a tisztítási eljárás megismétlése.

Vigyázzon arra, hogy a víz szintje a „MAX”-jelölést ne lépje túl, miután a tárgyakat a **B** nemesacél tartályba betette, vagy az **I** tisztítókosat beállította. Amennyiben a „MAX” jelzést túllépte, vegyen ki néhány tárgyat, hogy a víz szintje a "MAX" jelzéssel egy vonalban legyen.

A tisztítandó tárgyakat a víznek teljesen el kell lepni.

Vízálló órák fém karpántjai

1 Nyissa fel az **A** fedelet és **töltse** fel vízzel a **B** nemesacél tartályt.

Figyelem!

Bizonyosodjon meg róla, hogy az óra vízálló, és alkalmas az ultrahangos tisztításra.

Ügyeljen arra, hogy a „MAX” jelzést a víz ne lépje túl.

Soha ne használja a készüléket víz nélkül, a készülék károsodhat.

Kizárólag tiszta, hideg vizet használjon.

órat

artó

2 Rakja fel az órát a H ra az I tisztítókosárban.

ne

me

sac

3 Helyezze az I tisztítókosarat a él tartályba (B).

4 Zárja le az A fedelet.

Dugja be a G hálózati kábel dugóját egy konnektorba.

Nyomja meg a Be-ki gombot.

Nagyobb tárgyak tisztítása

1 Nyissa fel az A fedelet, töltsse fel a B nemesacél tartályt vízzel.

Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy a „MAX“ jelzést a víz ne lépje túl.

Soha ne használja a készüléket víz nélkül, a készülék károsodhat.

Kizárólag tiszta, hideg vizet használjon.

2 Helyezze a tárgyat a nemesacél tartályba .

Dugja be a G hálózati kábel dugóját egy konnektorba.

4 A LED-es C kijelző több másodpercig világít, majd végül kialszik.

– Válassza ki a Timer gombbal a tisztítási időt 90-480 másodperc között.

Megjegyzések

Nagyobb tárgyak tisztításánál nyitva hagyhatja az A fedelet.

A nagyobb tárgynak először az egyik oldalát tisztítsa meg. Ezután fordítsa meg a tárgyat, és indítsa be újból a tisztítási folyamatot.

Tisztítás és karbantartás

1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugót.

Öntse ki a vizet a B nemesacél víztartályból.

3 Tisztítsa és szárítsa meg a B nemesacél tartályt és a ház külső felületeit. Használjon ehhez egy nedves, puha törlőruhát.

Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy sem a készülék, sem a hálózati kábel nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal.

Tárolás

Tegye el gondosan a készüléket, ha azt hosszabb ideig nem használja.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati dugó ki van húzva, és a készülék teljesen száraz.

Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré. A hálózati kábel különben megsérülhet.

A készüléket hűvös, száraz helyiségben tárolja.

Figyeljen arra, hogy a gyerekek ne férjenek hozzá a készülékekhez.

Régi készülékek eltávolítása:

Ez a termék megfelel az EU-WEEE irányelv (2012/19/EU) előírásainak. A terméket ellátták az elektromos és elektronikus régi készülékeket osztályozó jelöléssel (WEEE).



hasznosíthatók.

Ezt a terméket jó minőségű anyagokból gyártották, amik újra-

Ne távolítsa el a készüléket az üzemideje végén

_____ a háztartási szemetet tartalmazó

hulladékgyűjtő ládába; adja le ezzel szemben egy gyűjtőhelyen, ahol

elektromos és elektronikus készülékeket gyűjtöttek

újrafeldolgozás céljából. A helyi önkormányzaton

érdeklődhet a

közelében található gyűjtőhelyről.

A RoHS előírások betartása:

Az ön által megszerzett termék megfelel az EU-RoHS irányelvnek (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben szereplő semmilyen veszélyes és nem engedélyezett anyagot.

Áramellátás: 220 – 240 V~, 50/60 Hz

Teljesítmény: 50 W

A műszaki és kivitelezési változtatások joga fenntartva!

Információk a csomagolásról



A termék csomagolását a gyártó nemzeti szabályozása szerint újrahasznosítható anyagokból gyártották. Ne távolítsa el a

csomagolóanyagokat a háztartási vagy egyéb szeméttel együtt. Adja le egy csomagolóanyag begyűjtő állomásra.

Műszaki adatok:

